

# **STRIMA®**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻELAZKA ELEKTRYCZNEGO MODEL: JOLLY DRY**



STRIMA Sp z. o. o.  
Swadzim, ul. Poznańska 54  
62-080 Tarnowo Podgórne



## PARAMETRY TECHNICZNE

- Opatentowana monolityczna stopa żelazka ze specjalnego stopu aluminium z wbudowaną grzałką.
- Zabezpieczenie termiczne: bezpiecznik z termostatem.
- Ergonomiczny korkowy uchwyt.
- Napięcie zasilania: 23 V 50 / 60Hz.
- Moc grzałki: 800W.
- Roboczy zakres temperatur: 105°C – 225°C +/- 10°C.
- Temperatura, przy której zadziała zabezpieczenie termiczne żelazka, przerywając dopływ prądu do grzałki: 298°C +/-10°C.
- Waga żelazka: 1,7 kg



## **WAŻNE – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Korzystając z żelazka, należy zawsze stosować się do następujących zasad:

### **Przed rozpoczęciem użytkowania, należy zapoznać się szczególnie z OSTRZEŻENIAMI:**

- Z żelazka należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed włączeniem żelazka, należy się upewnić, że z jego pudełka oraz okolic samego urządzenia zostały usunięte wszystkie elementy przeznaczone do jego zapakowania;
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub dysfunkcjach umysłowych. Nie jest również przeznaczone do użytku przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy, ani doświadczenia - chyba, że pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie jego użytkowania.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się żelazkiem.
- W przypadku korzystania z żelazka przed dziećmi lub w ich pobliżu, należy nadzorować je z bliska.
- Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest włączone lub znajduje się na desce / stole do prasowania.
- W celu uniknięcia porażenia prądem, nie należy zanurzać żelazka w wodzie, ani innych cieczach; nie należy polewać go wodą, ani innymi cieczami.
- Gdy żelazko jest włączone, nie należy dotykać go mokrymi dłońmi, ani stopami.
- Nie należy pozostawiać żelazka na stole / desce do prasowania; zawsze należy je odkładać na silikonową podkładkę.
- Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru gdy jest podłączone do prądu.
- Należy je odkładać na silikonową podkładkę, lub w miejsce specjalnie do tego przeznaczone na urządzeniu prasowniczym.
- Żelazko należy używać i odkładać na gładką, stabilną powierzchnię.
- W przypadku korzystania ze stojaka / wózka na żelazko, należy się upewnić, że jest on stabilny.
- Po użyciu żelazka, należy skrócić temperaturę pokrętkiem regulacji temperatury do minimum, wyłączyć główne wyłączniki urządzenia, do którego jest podłączone, a dopiero następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed odłożeniem żelazka, należy poczekać, aż ostygnie.



- Nie należy używać żelazka, gdy zostało upuszczone lub posiada widoczne ślady uszkodzeń.
- Nie należy korzystać z żelazka z uszkodzonym kablem lub innymi uszkodzeniami.
- By unikać ryzyka poparzeń, nie należy rozmontowywać żelazka. W przypadku konieczności naprawy lub sprawdzeń, należy korzystać z serwisu zatrudniającego wykwalifikowany personel. Niepoprawny montaż wykonany w trakcie serwisu może skutkować poparzeniem użytkownika korzystającego z żelazka po serwisie.
- W przypadku zniszczonego kabla zasilającego, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, należy go wymienić - u producenta, w jego serwisie gwarancyjnym lub przez korzystając z usług innego, równoważnie wykwalifikowanego personelu.

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- Ustaw pokrętko regulacji temperatury w zależności od składu materiałowego ubrania, które zamierzasz wyprasować;
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu elektrycznego, nie podłączaj żelazka do obwodu jednocześnie z innym urządzeniem o dużej mocy.;
- Uważaj na oparzenia, które mogą nastąpić wskutek dotyknięcia gorących metalowych części żelazka.
- Po użyciu, stopa i inne metalowe części żelazka pozostają gorące nawet przez 30 minut po wyłączeniu żelazka, dlatego, nie dotykaj ich dopóki całkiem nie wystygną.

## **KONSERWACJA**

- W przypadku zniszczenia lub awarii, zwróć się do najbliższego serwisu gwarancyjnego urządzenia lub skontaktuj się z dystrybutorem, od którego zakupiłeś sprzęt.

## **ZŁOMOWANIE**



- Żelazka nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady – należy je złomować oddzielnie, zgodnie z przepisami EU.
- Żelazko należy przekazać do punktu składowania/ recyklingu odpadów elektrycznych/ elektronicznych.

**NIE WYRZUCAJ - ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ**