

MASZYNA DO CIĘCIA

OSCYLACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1.	Wprowadzenie	3
	1.1 Wymagania dotyczące zasilania i przewodów	3
	1.2 Rysunek	4
2.	Instalacja akcesoriów	5
	2.1 380 V	5
	2.2 220 V	7
3.	Instalacja oprogramowania CUT i ustawienia IP	10
	3.1 Wstęp	10
	3.2 Instalacja	10
	3.3 Ustawienia IP	11
4.	Ustawienia oprogramowania CUT	12
5.	Obsługa oprogramowania CUT	13
	5.1 Import plików roboczych	13
	5.2 Eksport pliku roboczego	15
	5.3 Numery SP	16
	5.4 Optymalizacja grafiki roboczej	18
	5.5 Wysyłanie grafiki do urz ą dzenia	19
	5.6 Wi ę cej informacji na temat innych głównych funkcji można znaleźć w Przykłac Działania	lach 19
6.	Panel sterowania	19
	6.1 Funkcja wygaszacza ekranu	19
	6.2 Zakładka pracy "work"	19
	6.3 Zakładka dostosuj "adjust"	22
	6.4 Zakładka pr ę dko ś ci "speed"	24
	6.5 Zakładka konfiguracji "config"	27
	6.6 Zakładka testowa "test"	29
7.	Instalacja narz ę dzi i ustawianie gł ę boko ś ci no ż a	32
	7.1 Narz ę dzie do ci ę cia z nożem oscylacyjnym (SP4, cut, Head1)	32

SPIS TREŚCI

	7.2 Pneumatyczne narzędzie do cięcia oscylacyjnego (SP4, cut, Head1)37
	7.3 Narzędzie napędzane obrotowo (SP4, cut, Head1)37
	7.4 Uniwersalne narzędzie tnące (nóż wleczony) (SP4, cut, Head1, SP2, Tcut, Head2)
	7.5 narz ę dzie do wykrawania kiss-cutting (SP4, cut, Head1, SP2, Tcut, Head2)
	7.6 Narz ę dzie do bigowania (SP2, Tcut, Head2)40
	7.8 Narzędzie do cięcia w kształcie litery V41
	7.9 Narz ę dzie do wykrawania (SP2)45
	7.7 Narz ę dzie do frezowania (SP6)48
8.	Testowanie k ą ta "test angle" i testowanie przesuni ę cia "test offset"49
	8.1Testowanie kąta "test angle"49
	8.2 Testowanie przesuni ę cia "test offset" 51
9. 1	Konserwacja51

1. Wprowadzenie

1.1 Wymagania dotyczące zasilania i przewodów

W przypadku wymagań dotyczących zasilania pompy próżniowej, może być stosowane napięcie 220 V lub 380 V w zależności od rzeczywistej sytuacji. Całkowita moc urządzenia wynosi co najmniej 14 KW, więc przekrój przewodu musi wynosić co najmniej 8 mm².

Pozycja	Moc szczytowa
Maszyna	3 KW
Pompa pró ż niowa	11 KW
Spr ęż arka powietrza	1,2 KW

1.2 Rysunek



Rysunek (1) po lewej stronie przedstawia model maszyny 380 V wraz z osprzętem.

Rysunek (2) po prawej stronie przedstawia model maszyny 220 V wraz z osprzętem.

Numer	Pozycja
1	Skrzynka rozdzielcza
2	Skrzynka powietrza powrotnego
3	Spr ęż arka powietrza
4	Pompa próżniowa
5	Skrzynka sterownicza

Uwaga:

1. W przypadku zasilania napi**ę**ciem 380 V należy zastosować tylko trzy przewody pod napi**ę**ciem, nie ma potrzeby stosowania przewodu zerowego.

2. W przypadku modeli bez transformatora, konieczne jest zapewnienie zasilania 220 V dla urz**ą**dzeń innych niż pompa próżniowa.

3. Brak skrzynki powietrza powrotnego dla maszyny, która nie posiada systemu automatycznego podawania.

4. Spr**ęż**arka powietrza nie jest doł**ą**czona do maszyny, jednak bez niej maszyna nie może pracowa**ć**.

5.Niektóre modele nie maj**ą** skrzynki rozdzielczej, do**łą**czona jest tylko okre**ś**lona liczba styczników AC.

2. Instalacja akcesoriów

2.1 380 V

(1) Skrzynka rozdzielcza



Wejście

A. Podłącz zaciski w kształcie litery U kabla sygnałowo-ochronnego do zacisków A1 i A2 stycznika AC.

B. Podłącz osobno trzy przewody instalacji trójfazowej 380 V do zacisków 1/L1, 3/L2, 5/L3 stycznika AC. (Uwaga: Jeśli wentylator odwróci się, można dowolnie zmieniać położenie dwóch przewodów pod napięciem).

C. Podłącz kabel zasilający 220 V do gniazda zasilania 220 V.

② Wyjście

A. Podłącz wtyczkę lotniczą przewodu sygnałowo-ochronnego do portu "Pompy powietrza" w urządzeniu.

B. Podłącz zielony kabel z białymi złączami do przewodów ochronnych pompy próżniowej, jak pokazano na czerwonej ramce poniżej:



C. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego pompę próżniową do złącza 2/T1, 4/T2, 6/T3 stycznika AC, a drugi koniec do pompy próżniowej, jak pokazano w czerwonych ramkach poniżej:



D. Podłącz wtyczkę lotniczą kabla zasilającego 220 V do maszyny lub skrzynki sterowniczej. (Uwaga: Zależnie od rzeczywistego modelu)



(2) Pompa próżniowa cyfrowej maszyny do cięcia nożem z płaskim stołem

(3) Pompa próżniowa i skrzynka powietrza powrotnego cyfrowej maszyny do cięcia nożem z automatycznym podawaniem. (Uwaga:W przypadku modelu bez automatycznego podawania, nie ma skrzynki powietrza powrotnego)



① Podłącz nr 1 do przewodu powietrza wychodzącego z urządzenia.

② Podłącz nr 2 (Kabel sygnałowy skrzynki powietrza powrotnego) do gniazda "Skrzynki powietrza powrotnego" znajdującego się na maszynie.

③ Podłącz nr 3 do nr 6 (wlot pompy próżniowej) za pomocą przewodu powietrza.

(4) Podłącz nr 4 (zawór elektromagnetyczny) do separatora oleju i wody (zawór pneumatyczny) znajdującego się na maszynie za pomocą przewodu powietrza.

③ Podłącz nr 5 do nr 7 (wylot pompy próżniowej) za pomocą przewodu powietrza.

(6) Nr 8 to rura wyciszająca, nr 9 to zawór bezpieczeństwa, który musi być zainstalowany na reduktorze, który jest podłączony do wlotu pompy próżniowej. Nr 10 to mini skrzynka rozdzielcza.



Połączone elementy powinny wyglądać następująco:

2.2 220 V

(Uwaga: Za przykład należy wziąć maszynę z automatycznym podawaniem) (1) Skrzynka rozdzielcza



(1) ₩ejście

A. Podłącz zaciski w kształcie litery U kabla sygnałowo-ochronnego do zacisków Al i A2 stycznika AC nr 1.

B. Podłącz przewody zasilające 220 V odpowiednio do 2/T1 i 6/T3 styczników AC nr 1 i nr 2 (Uwaga: Nr 5 i nr 6 są podłączone do przewodów 220 V. Kable zasilające 220 V należy przygotować we własnym zakresie)

C. Podłącz kabel zasilający 220 V do gniazda zasilania 220 V.

(Uwaga: Kable zasilające 220 V, które są podłączone do skrzynki rozdzielczej, muszą wytrzymać moc co najmniej 10 KW. Kabel zasilający 220 V, który jest wysyłany z maszyną, dostarcza tylko energię elektryczną do maszyny i skrzynki sterowniczej, moc maszyny wynosi około 2500 W)

2 Wyj**ś**cie

A. Podłącz wtyczkę lotniczą przewodu sygnałowego do portu "Pompy powietrza" w urządzeniu.

B. Podłącz dwie grupy kabli zasilających pompy próżniowe do 1/L1 i 5/L3 (Uwaga: Nr 3 i nr 4 styczników AC są podłączone do pomp próżniowych) odpowiednich styczników AC nr 1 i nr 2, następnie podłącz drugi koniec każdego kabla do stopek nr 2 i nr 3 lub stopek nr 1 i nr 3 odpowiednich pomp próżniowych, jak pokazano poniżej:



(2) Pompa próżniowa i skrzynka powietrza powrotnego cyfrowej maszyny do cięcia nożem z automatycznym podawaniem. (Uwaga:W przypadku modelu bez automatycznego podawania, nie ma skrzynki powietrza powrotnego i części B)



(Uwaga: Cz**ęść** A jest podłączona do wlotu pompy próżniowej, a cz**ęść** B jest podłączona do wylotu pompy próżniowej)

① Podłącz nr 1 do przewodu powietrza wychodzącego z urządzenia.

② Podłącz nr 2 (Kabel sygnałowy skrzynki powietrza powrotnego) do gniazda "Skrzynki powietrza powrotnego" znajdującego się na maszynie.

③ Podłącz nr 3 do nr 6 za pomocą przewodu powietrza, następnie nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 z części A do wlotu każdej pompy próżniowej.

(4) Podłącz nr 4 (zawór elektromagnetyczny) do separatora oleju i wody (zawór pneumatyczny) znajdującego się na maszynie za pomocą przewodu powietrza.

⑤ Podłączyć nr 5 do nr 11 za pomocą przewodu powietrznego; podłączyć nr 12, nr 13 i nr 14 z części B do wylotu każdej pompy próżniowej.

⑥ Nr 16 to zawór bezpieczeństwa, strzałka na zaworze bezpieczeństwa musi być skierowana w stronę części A, a zawór musi być mocno przymocowany (np. za pomocą taśmy) do części A.

2.3 Spr**ęż**arka powietrza

(Uwaga: Aby narzędzie z pneumatycznym nożem oscylacyjnym mogło funkcjonować wymagana jest sprężarka powietrza o mocy ponad 7,5 kW, sprężarka nie jest zapewniania przez producenta).



(Uwaga: Zaleca si**ę** spuszczanie wody raz na jeden do siedmiu dni).

3. Instalacja oprogramowania CUT i ustawienia IP

3.1 Wstęp

CUT to oprogramowanie służące do zadań edycji i cięcia. Idealnie współgra z oprogramowaniem nowego typu służącym do projektowania graficznego. Program może być używany do rysowania prostych grafik. Można również użyć oprogramowania CAD, CorelDraw, AI i innych programów do projektowania graficznego. Następnie należy przesłać grafikę do maszyny do cięcia poprzez CUT.

3.2 Instalacja

cuten20191008.rar	-	cut
Right click the icon	Pin to Taskbar Pin to Start Menu Restore previous versions Send to Cut Cut Copy Create shortcut Delete Rename	Compressed (zipped) folder Cestop (create shortcut) Cestop (create shortcut) Fax recipient Ail recipient Cocal Disk (C:)

3.3 Ustawienia IP

(1) Kliknij prawym przyciskiem myszy Network → następnie kliknij "Właściwości" → kliknij "Połączenie lokalne", jak pokazano poniżej:

View your basic network inf	formation an	d set up conne	ections	
I	- 🛟			See full ma
WIN-5G0P4GGDCTB (This computer)	Network		Internet	
View your active networks			Cor	nnect or disconnec
Network Home network		Access type: Connections:	Internet	Connection

(2) Kliknij "Właściwości"



(3) Kliknij dwukrotnie "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)"



(4) Kliknij "Użyj następującego adresu IP", zmień adres IP jak pokazano poniżej:

Obtain an IP address automatically					
Use the following IP address:					
IP address:	192.168.0.254				
Subnet mask:	255.255.255.0				
Default gateway:					

(Uwaga: IP komputera nie może być taki sam jak IP maszyny. Domyślny adres IP maszyny to 192.168.0.252)

(5) Kliknij "OK", aby zakończyć zmianę.

4. Ustawienia oprogramowania CUT

4.1 Kliknij dwukrotnie [▲], aby otworzyć program, kliknij (optimize) → (config...[P]):



(1)	Kliknij ^{ock} .	test	wpisz	1234	w	unlock	, nast ę pnie	naci ś nij
(2)	Kliknij	config		hine ,	jak	pokazano	poni ż ej:	

work	X size 2500	marginX+ 2	marginY+	150	stretchX	1.0000	
	Z size 55	marginZ-0.00	wheel/o	cut 0.50	gap	0.000 0.00	
adjust	IP:192.168. 0	252 no ir	ndex 🚺	ogo 3	gap	0.00	
		special	no esto	op serve	alarm	X org +	
speed	pump 1*1	heightN.0	no rol	1 no	limit	Y org +	
	part 1*1	inner	X N. 0	5000	16.67	299.94	
conrig	servo	type 0	Y N. 0	1600	25.00	280.00	
test	vertical	safe N.O	W N. 0	6000	120.00	50.00	
test	type id 720	limit W	A N. 0	1600	5.00	320.00	
13:01:47 2020-02-02	13:01:47 unlo	13:01:47 unlock					

(Uwaga: Parametry różni**ą** si**ę** w zależności od modelu. Wszystkie ustawienia fabryczne i dane na tej stronie nie mog**ą** być zmienione)

jest używany dla systemu automatycznego

podawania.

5. Obsługa oprogramowania CUT

5.1 Import plików roboczych

(1) Kliknij [file] → [open...], do importowania plików można również użyć ikon , (Uwaga: Klawisze skrótu to Ctrl + 0), .pojawi się nowe okno, wybierz plik, który ma zostać zaimportowany, kliknij [Otwórz], jak pokazano poniżej:

🗱 Open				×
😋 🔵 🗢 💻 Deskto	• → • • Search De	esktop		٩
Organize 🔻 New	folder	≝= <u>M</u> = ▼		0
🔆 Favorites	System Folder			^
Desktop Downloads Recent Places	Network System Folder			=
🛋 Computer	► L.dxf DXF File 450 KB			-
	File name: AOL.dxf 🔹 graph Files	;		•
	Open		Cancel	

(2) Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę pliku roboczego i przeciągnij ją na ikonę oprogramowania, jak pokazano poniżej:



(Uwaga: Można również przeciągnąć plik bezpośrednio do interfejsu oprogramowania CUT).

(3) Zmień domyślną metodę otwierania pliku roboczego, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę pliku roboczego, aby zaimportować go do programowania CUT. Sposób postępowania:

Przesuń kursor myszy na obszar ikony pliku roboczego, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij [Właściwości], jak pokazano poniżej:

Gen	eral	Security	Details	Previous Ve	ersions		
			L.dxf				
Ту	pe of fil	e: DX	F File (.d	xf)			
Op	ens wit	:h: 🚳	Window	ws Shell Com	mor	Change	

② Kliknij Change... i kliknij Browse... , znajdź katalog instalacyjny oprogramowania CUT, wybierz ikonę "cuten.exe", kliknij (Open):

Open with Open with ▼ ↓ « User	rs ▶ cuten20191008 ▶ 🛛 👻 🗲	Search cuten20191008
Organize 🔻 New	folder	i - 🗊 🔞
Desktop Downloads Recent Places	 ▲ Name ▲ file ■ cuten 	Date modifiedType3/25/2020 3:27 PMFile folder10/12/2019 9:13 PMApplicatic
Computer	▼	
ł	File name: cuten • Pr	rograms ▼ Open Cancel

③ Kliknij【OK】 → 【OK】

(4) Zaimportowana grafika musi być umieszczona w lewym dolnym rogu obszaru roboczego w oprogramowaniu, jak pokazano poniżej:



(Uwaga: Jeśli po zaimportowaniu pliku grafika nie została umiejscowiona w lewym dolnym rogu, możesz nacisnąć klawisz 【C】 na klawiaturze lub kliknąć w programie, aby zakończyć operację umiejscowienia grafiki).

5.2 Eksport pliku roboczego

(1) Kliknij 【file】 → 【save...】 lub kliknij □, aby zapisać plik roboczy jako plik w formacie .arr.

(2) Gdy komputer jest połączony z maszyną, kliknij $file \rightarrow Save As$ plt by machine...], aby zapisać plik roboczy jako plik w formacie.plt.

1 2 3 4 5 6 7 8 0

(Uwaga: Odpowiednie relacje między narzędziami i numerami SP są nieco inne dla różnych modeli. Niniejsza instrukcja przedstawia tylko krótkie wprowadzenie. Proszę skonsultować się z technikiem AOL dla konkretnych odpowiednich relacji między narzędziami, numery SP i uchwytami narzędziowymi).

(1) Maszyna z jedną głowicą tnącą: Maszyna w której wszystkie uchwyty narzędziowe są zamontowane na jednej stałej płycie.

SP1 : Pisak;

[SP2] : Narzędzie do bigowania / Narzędzie do wykrawania;

【SP3】: Narzędzie do cięcia z dużym nożem typu V-Cut / Narzędzie do wykrawania;

[SP4] : Narzędzie do cięcia oscylacyjnego / Narzędzie napędzane obrotowo / narzędzie do wykrawania kiss-cutting / Pneumatyczne narzędzie do cięcia oscylacyjnego / Uniwersalne narzędzie tnące;

[SP5] : Narzędzie do cięcia z małym nożem typu V-Cut;

[SP6] : Narzędzie do frezowania;

[SP7] : Zaznacz punkt / Zaznacz linię;

[SP0] : Nie obrabiać.

(2) Maszyna z dwiema głowicami tnącymi: Maszyna, w której wszystkie uchwyty narzędzi są zamontowane na dwóch oddzielnych nieruchomych płytach. Na przykład głowica tnąca Headl i głowica tnąca Head2 są wyposażone w narzędzie oscylacyjne i pisak:

(Uwaga: Dla maszyny z jedną głowicą tnącą, uchwyt narzędziowy w pozycji Y+ oznaczony jest jako Headl, uchwyt narzędziowy w pozycji Y- oznaczony jest jako Head2; Dla maszyny z dwiema głowicami tnącymi oznaczenie to jest odwrotne - uchwyt noża w pozycji Y- oznaczony jest jako Headl, a uchwyt noża w pozycji Y+ oznaczony jest jako Head2).

① Wytnij pojedynczą grafikę liniową wzdłuż osi X, tylko jedna głowica tnąca może zostać użyta.

A. Ustaw głowicę tnącą Headl i pisak Penl w pozycji prac; numer SP dla głowicy Headl to SP4, a numer SP

dla pisaka Pen1 to SP1, jak pokazano poniżej:



- B. Ustaw głowicę tnącą Head2 i pisak Pen2 w pozycji pracy; numer SP dla głowicy Head2 to SP6, a numer SP
- dla pisaka Pen2 to SP5, jak pokazano poniżej:



- ② W przypadku wycinania grafiki, gdzie liczba wierszy jest parzysta, głowica Head1 to
- SP3, a pisak Pen1 to SP2; głowica Head2 i pisak Pen2 to SP0, jak pokazano poniżej:

A	A	A	А	Α	A
A	A	A	Ą	A	A .
4	A	Δ	Δ	Δ.	4
Д	Ā	Д	Δ	Δ	A

 W przypadku wycinania grafiki, gdzie liczba wierszy jest nieparzysta, w dolnym rzędzie,

ustaw Headl i Penl (Headl to SP4, Penl to SP1), aby obrobić dolny rząd. Ustaw Headl i Penl oraz Head2 i Pen2, aby obrobić środkowy i górny rząd (Headl to SP3, Penl to SP2, a Head2 i Pen2 to SP0), jak pokazano poniżej:

A	A	A	Α.	A	A
<u> </u>	4	Д	4	Δ	4
Δ	- <mark>A</mark> — -	Δ	A -	A	A

5.4 Optymalizacja grafiki roboczej

Kliknij O lub optimize, aby zoptymalizować ścieżkę cięcia i efekt cięcia

grafiki roboczej. Zawarto**ść** okna operacji optymalizacji wygl**ą**da w sposób nast**ę**puj**ą**cy:

monitor and optimize config		
🔽 monitor plt		
🔽 monitor dxf		
🗹 monitor hpg	Π	
🔲 del monitor		
 ✓ del overlap group ✓ del near points ✓ del mid points ✓ del isolate points ✓ del overlap line 	short to pen inner to pen up pos start V->I	2
Tmerge near		
 ☐ Ĥmerge linked ☐ clockwise ☑ anticlockwise ☐ exchange xY ☑ left prior ☐ near prior ☐ down prior 	T->I part seg I part/shorten V do overcut change start order SP Close to axis break long2 send to machine	ft_dow. 🕶

(Uwaga: Kliknij 【optimize】 → 【config...[P]】, aby wyświetlić to okno).

5.5 Wysyłanie grafiki do urządzenia

Kliknij 🗾 lub 🔄 send , aby wysłać grafikę roboczą do urządzenia.

5.6 Wi**ę**cej informacji na temat innych głównych funkcji można znaleźć w Przykładach Działania

6. Panel sterowania

6.1 Funkcja wygaszacza ekranu

Po włączeniu urządzenia, nastąpi włączenie funkcji wygaszania ekranu (Uwaga: Urządzenie przejdzie w tryb czuwania nawet jeśli nie było używane przez dłuższy czas.W tryb wygaszania ekranu można również przejść ręcznie)



(Uwaga: Wygaszacz ekranu jest używany, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu przycisków ekranu dotykowego przez operatora, dlatego na ekranie nie widnieją żadne przyciski, gdy funkcja wygaszacza ekranu jest włączona. Jedynie poprzez naciśnięcie lewej górnej części ekranu można wyjść ze stanu czuwania i wejść do interfejsu roboczego.)

6.2 Zakładka pracy "work"

(1) Kliknij przycisk "Work", aby przejść do zakładki pracy.



(2) Kliknij odpowiedni przycisk, aby kontrolować ruch, podnoszenie i obrót narzędzia tnącego. Wybierz odpowiednią pozycję, aby rozpocząć cięcie, kontrolować pompę próżniową, i zrealizować funkcję podawania, itp.. (Uwaga: Dla maszyny bez automatycznego podawania, nie ma funkcji zacisku "clamp" i przeciągania "drag").



ten obszar kontroluje ruch,

podnoszenie i obracanie narzędzi tnących.

(4)

(3)

- kontrolują obrót narzędzi tnących.
- (5)

kontrolują podnoszenie narzędzi tnących.

(6) kontrolują ruch głowicy tnącej, aby mogła się poruszać do przodu i do tyłu, w lewo i w prawo.

(7) liczba w ramce oznacza odległość lub kąt obrotu głowicy tnącej po naciśnięciu przycisku kierunku. Dla przykładu, jeśli liczba ta wynosi

500, to po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2-5 sekund lub do momentu, gdy głowica przestanie się poruszać, odległość jaką pokona głowica wyniesie 500 mm.

(Uwaga: W przypadku szybkiego naciśni**ę**cia przycisku kierunku, odległo**ść** ruchu odpowiedniej osi nie b**ę**dzie równa warto**ś**ci zadanej).

(8) fast slow służą do zmiany prędkości ruchu głowicy tnącej podczas pracy ręcznej. Naciśnij fast, a przycisk ten zmieni się na slow. Prędkość ruchu głowicy tnącej będzie wolna podczas pracy ręcznej, prędkość ta jest odpowiednia do precyzyjnego ustawienia pozycji głowicy tnącej.



repeat

(9) przyciski te umożliwiają ruch głowicy tnącej oraz belki w kierunku odpowiednich granic obszaru roboczego.

(10) kiedy maszyna jest włączona, współrzędne zostaną ustawione na 0, ale rzeczywiste współrzędne głowicy tnącej mogą nie być 0 w tym czasie, więc konieczne jest przejście do punktu początkowego, tak aby współrzędne układu sterowania były zgodne z rzeczywistymi pozycjami każdej osi. Podczas przechodzenia do punktu początkowego, głowica tnąca będzie poruszać się w określonym kierunku. Gdy odpowiedni czujnik krańcowy zostanie wyzwolony, maszyna wykona działanie korygujące, a następnie zatrzyma ruch. Na Panelu kontrolnym wyświetli się komunikat "go origin succeed".

Przycisk ten jet równoważny z funkcją startu.

(12) Ustawia pozycję oświetloną przez lampę laserową na nowy punkt zerowy, przycisk ten jest równoważny punktowi początkowemu cięcia, ale nie jest to rzeczywisty punkt początkowy cięcia.

(13) Ramka, sprawdź zakres prostokątny zajęty przez bieżący plik roboczy.

- (14) Anulowanie wszystkich bieżących działań maszyny.
- (15)

(11)

13:01:47 ready

① Pasek stanu, pokazuje aktualny stan urz**ą**dzenia.

2 Pauza, podczas przetwarzania grafiki, naciśnij pasek stanu, urządzenie

wstrzyma bieżącą akcję. Bieżący stan zostanie zapamiętany po wstrzymaniu. Jeśli pasek stanu zostanie ponownie naciśnięty, urządzenie będzie kontynuowało pracę. Jeśli nie chcesz kontynuować, naciśnij przycisk anuluj "cancel". Naciśnięcie paska stanu, gdy grafika nie jest przetwarzana, jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku anuluj.

(16) Przycisk ten steruje uruchamianiem i zatrzymywaniem pompy próżniowej, należy nacisnąć przycisk próżnia "vacuum" przed naciśnięciem przycisku powtórz "repeat". Kiedy materiał ułożony na obszarze roboczym zostanie wchłonięty, należy nacisnąć przycisk powtórz "repeat", aby rozpocząć cięcie. (Uwaga: Ta metoda jest tylko dla materiałów, które nie ulegają łatwej absorbcji, ponieważ po naciśnięciu przycisku "repeat", pompa próżniowa będzie działać automatycznie, a następnie maszyna zacznie przetwarzać grafikę).

(17) Clamp drag Przycisk zacisk "clamp" służy do ręcznego sterowania opadaniem i podnoszeniem płyty dociskowej. Przycisk przeciągnij "drag" służy do ręcznego wysyłania materiału. (Uwaga: Naciskając przycisk "drag", płyta dociskowa opadnie automatycznie, a następnie belka będzie działać wzdłuż osi x).



(18) Wartości te przedstawiają współrzędne odpowiedniej osi, Z to współrzędna wysokości narzędzia tnącego, W to współrzędna obrotowa narzędzia tnącego, A to współrzędna obrotowa narzędzia tnącego. (Uwaga: 1. Podczas instalacji narzędzia tnącego, odpowiednia współrzędna W musi być równa 0,00, jeśli W nie jest równa 0,00, możesz nacisnąć

aby zresetować W do wartości 0,00).

6.3 Zakładka dostosuj "adjust"

(1) Kliknij przycisk "adjust", aby wejść w zakładkę dostosowania.



(2) Zakładka "adjust" służy do regulacji głębokości narzędzia podczas obróbki materiału, jest to tzw. głębokość noża.



(3) Obszar ten służy do regulacji głębokości noża. Można ustawić tylko głębokość noża dla "cut" i "Tcut" wyświetlanych w tym obszarze. Informacje na temat ustawiania głębokości noża tnącego typu V-Cut znajdują się w rozdziale "7.8 Narzędzie do cięcia w kształcie litery V". Informacje na temat ustawiania głębokości noża każdego narzędzia znajdują się w rozdziale "7. Instalacja narzędzi i ustawianie głębokości noża".



(5) Przycisk ten służy do zwiększenia głębokości narzędzia tnącego. Na przykład jeżeli głębokość narzędzia tnącego jest ustawiona na 40 mm, to po naciśnięciu tego przycisku, głębokość narzędzia tnącego zostanie zwiększona o kolejne 40mm. (Uwaga: Jeśli głębokość noża jest nieprawidłowa lub nóż został wymieniony na dłuższy, głębokość narzędzia tnącego może być większa po naciśnięciu tego przycisku, powodując uszkodzenie noża, filcu i platformy adsorpcyjnej. Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że głębokość noża mieści się w zakresie bezpiecznej pracy).

(6) Podczas regulacji głębokości noża, przycisk ten służy do określenia jednorazowej odległość jaką pokona nóż podczas podnoszenia lub opuszczania. (Uwaga: Przycisk ten należy stosować warz z przyciskiem (7)).



(7) Służy do kontroli podnoszenia i opuszczania noża. (Uwaga: Przycisk ten należy stosować

Wraz z przyciskiem (6)).

up 0 Przycisk ten służy do ustawiania pozycji wysokości narzędzia (8) przerwy W ci**e**ciu. Zakres liczby tnacego podczas tej to: głębokość noża > up > 10, oraz up > grubość materiału. (Uwaga: Wartość "up" może być ustawiona jako 0 i liczba większa niż 10. Gdy wartość "up" wynosi O, rzeczywista warto**ść** "up" jest pozycj**ą** pocz**ą**tkow**ą** osi Z odpowiedniego narzędzia tnącego).

(9)

Może anulować operację regulacji głębokości noża.

(10) Przycisk ten służy do zapisania rzeczywistej wysokości/głębokości narzędzia tnącego,

warto**ść** ta jest zapisana jako współrz**ę**dna Z Z:

Z: 0.00

6.4 Zakładka prędkości "speed"

(1) Kliknij przycisk prędkość "speed", aby wejść w zakładkę prędkości.

		speed acc/dec c	urve			down	up
work	null	800 2500 1		spd1	cut	150	150
	cut	8002500	40	1	pen	100	30
	pen	200 500	5	spd2	Tcut	150	100
adjust	Tcut	200 500	40		punch	100	100
	mill	15 80	10	spd3	punch2	100	100
spood	Vcut	100 500	30		mill	10	30
speed					Vcut	50	100
config	vib delay <mark>2(</mark>)() rolldist	0	-0	ther X:	origin	jog 300
	punch spd	6 rool add ()	. 00 r	oll delay	6000 Y:	100	300
test	absorbdelay	1000smart sp	d 25	lim dia	10 Z:	10	20
	corner 1.6	0 up angle	30	roll spd	150 W:	30	200
13:01:47 2020-02-02	13:01:47 r	eday					

(2) Zakładka prędkość wyświetla następujące informacje: wartość zerową "null" (prędkość maszyny podczas przerwy w procesie cięcia), prędkość cięcia "speed" (spd1 < spd2 < spd3), przyspieszenie/zwalnianie "acc/dec", prędkość obróbki okręgu "curve", prędkość przeciągania materiału "roll spd", prędkość zassania powietrza, parametry powrotu i opóźnienia, itd. W tej zakładce można również zmienić prędkość i parametry.

speed acc/dec curve					
null	800	2500	100		
cut	800	2500	40		
pen	200	500	5		
Tcut	200	500	40		
mill	15	80	10		
Vcut	100	500	30		

(3) Veut 10015001500 Są to parametry dotyczące prędkości cięcia odpowiedniego narzędzia podczas obróbki, parametry te można zmienić naciskając je i wpisując nowe liczby. (Uwaga: "Cut" jest używane dla Headl).

	down	up
cut	150	150
pen	100	30
Tcut	150	100
punch	100	100
punch2	100	100
mill	10	30
Vcut	50	100

(4) Vcut 50 100 Są to dane dotyczące prędkości podnoszenia i opadania odpowiedniego narzędzia podczas obróbki. (Uwaga: Wartości "pen" i "puch" są wartościami czasowymi).

-	origin	jog
X:	100	300
Y:	100	300
Z:	10	20
W:	30	200

(5) Wartości w kolumnie "origin" oznaczają prędkość z jaką porusza się maszyna względem odpowiednich osi po naciśnięciu przycisku "origin" (przycisk ten znajduje się w zakładce pracy "work"). Wartości w kolumnie "jog" oznaczają prędkość z jaką poruszania się maszyna względem odpowiednich osi w trybie ręcznym.

(6) vib delay 2000 Oznacza odstęp czasu pomiędzy drganiem noża oscylacyjnego a rozpoczęciem cięcia po wciśnięciu przycisku powtórz "repeat".

(7) punch spd 6 Oznacza prędkość obrotową noża wykrawającego.

(8) absorbdelay 1000 Oznacza odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciem pracy pompy próżniowej a wciśnięciem przycisku powtórz "repeat" lub próżnia "vacuum".

(9) Oznacza odległość przeciągania materiału. Odległość ta zależy od długości obrabianego materiału, np. jeśli trzeba wyciąć wzór o długości 2400 mm, maszyna przeciągnie obrabiany materiał na odległość 2400 mm. Jeśli do wycięcia zostanie zadany kwadrat o długości boku 100 mm, to odległość przeciągania wyniesie 100 mm.

(10) rool add 0.00 Oznacza różnica pomiędzy teoretyczną a rzeczywistą odległością przeciągania materiału. Na przykład, podczas cięcia kwadratu o długości boku 1000 mm, jeśli teoretyczna odległość wynosi 1000 mm, a rzeczywista odległość wynosi 990 mm, to różnica między nimi wynosi 10 mm. W takim przypadku wartość kompensacji przeciągania jest modyfikowana do 10, rzeczywista odległość przeciągania wyniesie 1000 mm.

(11) up angle 30 Oznacza kąt pomiędzy nożem a aktualną linią prostą, gdy nóż będzie miał się obrócić. Jeśli rzeczywisty kąt jest większy niż ustawiony kąt, nóż podniesie się i obróci się o zadaną wartość wokół narożnika, a następnie opadnie i zacznie ciąć. Jeśli rzeczywisty kąt jest mniejszy niż ustawiony kąt, nóż nie podniesie się i obróci się tnąc bezpośrednio narożnik.

(12) **corner 1.60** Oznacza dokładność naroża podczas procesu cięcia, która jest zwykle ustawiona zgodnie z prędkością obróbki okręgu maszyny. W przypadku materiałów o wyższych wymaganiach, dokładność naroża jest z reguły ustalana na poziomie ok. 1,5.

(13) roll delay 60000 Oznacza opóźnienie przeciągania, odstęp czasu pomiędzy zakończeniem cięcia zestawu wzorów a następnym przeciągnięciem maszyny.

(14) roll spd 150 Oznacza prędkość przeciągania materiału.

(15) lim dia 10 Określa szybkość obróbki okręgu lub łuku w określonym zakresie rozmiarów. Dla przykładu, jeśli "lim dia" wynosi 10, dla okręgu o średnicy większej niż 10 mm, prędkość obróbki maszyny jest ustawioną prędkością obróbki okręgu; dla okręgu o średnicy mniejszej niż 10 mm, maszyna automatycznie zmniejszy prędkość obróbki zgodnie z pewną proporcją.

6.5 Zakładka konfiguracji "config"

(1) Naciśnij "config", aby wejść w zakładkę konfiguracji. (Uwaga: "Config" jest skrótem od "configuration").



(1) Niektóre funkcje i ustawienia można ustawić w zakładce konfiguracji, natomiast odpowiedni kod autoryzacji można wprowadzić zgodnie z numerem płyty głównej wyświetlanym na tej stronie, aby wydłużyć okres eksploatacji.

(2) Przed rozpoczęciem obróbki, pompa próżniowa'nie będzie działać automatycznie. Można to zmienić poprzez kliknięcie "auto vacuum".

Przycisk ten uruchamia automatyczne działanie pompy próżniowej przed rozpoczęciem obróbki. (3) Przycisk ten powoduje wyłączenie wibracji narzędzia tnącego z nożem oscylacyjnym, jest to równoznaczne z odłączeniem przewodu sygnałowego narzędzia z nożem oscylacyjnym. Można to zmienić poprzez naciśnięcie przycisku "auto vibrate".

auto vibrate

Narzędzie tnące z nożem oscylacyjnym będzie automatycznie wibrować podczas cięcia.

(4) Przycisk bezpieczeństwa jest wyłączony. Jeśli chcesz włączyć przycisk bezpieczeństwa, po prostu go naciśnij.

have safe

Przycisk bezpieczeństwa jest włączony, a maszyna zostanie zatrzymana, jeśli przycisk bezpieczeństwa zostanie dotknięty podczas cięcia.

(5) Jeśli w narzędziu wykrawającym znajduje się okrągły nóż do wykrawania, przycisk ten musi znajdować się w tej pozycji.

Jeśli wykrawaniu zostanie poddana grafika w określonym kierunku, np. wykrawanie w kształcie litery V, przycisk "line" musi zostać włączony. Kierunek wykrawania V jest określony przez kierunek krótkiej linii na grafice, więc wzór, który ma być wysłany musi składać się ze segmentów linii.

(6) Maszyna przystąpi do automatycznego wykrawania grafiki natychmiast po jej otrzymaniu.

Maszyna nie przystąpi do automatycznego wykrawania grafiki natychmiast po jej otrzymaniu.Poprzez naciśnięcie dwa razy "to zero" można sprawdzić pozycję wykrawania grafiki.Naciśnij przycisk "repeat", aby rozpocząć wykrawanie.

(7) No drag W przypadku maszyn bez systemu automatycznego podawania, przycisk ten jest ustawiony jak pokazano powyżej. Jeśli jest to maszyna z automatycznym podawaniem, naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na auto drag

(6)

Oznacza to, że maszyna przestanie pracować po obrobieniu

zadanej grafiki. Po dokonanej obróbce, maszyna automatycznie wytnie linię prostą wzdłuż osi Y na końcu osi X + kierunek grafiki, aby odciąć obrabiany materiał (Uwaga: Zaleca się, aby funkcja "no cut line" była włączona).

board io	d 0000
code	00000
ovnino	

(7) **expire** 0 – 0 Każda maszyna posiada unikalny identyfikator tablicy "board id", przypisany do niego kod "code", czyli hasło do odblokowania żywotności funkcji maszyny oraz funkcję wygaśnięcia "expire", czyli datę wygaśnięcia użytkowania maszyny.

dowm up extend extend				
cut	0.00	0.00		
pen	1.00	1.00		
Tcut	1.20	-1.20		
	0 00	0.00		

(8) 111 0.00 0.00 Dane te są wykorzystywane do modyfikacji rzeczywistej długości obróbki dla każdego narzędzia.

① down extend: Określa punkt początkowy obróbki materiału, czyli punkt w którym nastąpi wsunięcie ostrza w materiał. Odnosi się do obróbki ciągłej grafiki.

② up extend: Określa punkt końcowy obróbki materiału, czyli punkt w którym nastąpi wysunięcie ostrza z materiału. Odnosi się do obróbki ciągłej materiału.

③ Wartość jest większa niż 0: Dla przykładu, jeśli długości linii wynosi 50 mm, a wartości "down extend" i "up extend" wynoszą odpowiednio 2 i 3, to rzeczywista długość linii po cięciu wyniesie 55 mm.

③ Wartość jest mniejsza niż 0: Dla przykładu, jeśli długości linii wynosi 50 mm, a wartości "down extend" i "up extend" wynoszą odpowiednio -2 i -3, to rzeczywista długość linii po cięciu wyniesie 45 mm.

6.6 Zakładka testowa "test"

(1) Wciśnij przycisk "test" aby wejść w zakładkę testową.

work	*	gap	testtable	saverable	log
	500*500	300*300	no show		continuous
adjust	[]		testhere	bottom	load graph
speed	circle0	circle1	bakable	load table	save graph
opeca	times 90	00 1 input	no show XY	forczero	more
config	cut times				
	auto	goto	SP: 4	out: 0	0 unlock
test	part	Y: 1000			
13:01:47 2020-02-02	13:01:47 re	eday			

(Uwaga: Aby zapobiec niewłaściwej obsłudze, niektóre przyciski i parametry

nie mogą być używane w stanie blokady, na przykład 💻

(2) Odblokuj ikony: Domyślny kod to 1234, wpisz 1234 w lewą ramkę, następnie naciśnij przycisk odblokuj "unlock", aby odblokować ikony. (Uwaga: Jeśli nie ma specjalnej potrzeby, proszę nie zmieniać hasła, aby umożliwić naszym technikom sprawne działanie w przypadku awarii maszyny).

(3) Zablokuj ikony: Kiedy ikony są odblokowane, wpisz dowolny zły kod do ramki i naciśnij odblokuj "unlock", aby ikony zostały zablokowane ponownie.

times 9000 (4) cut times 1

W wierszu "times" wprowadź liczbę ile razy proces

obróbki ma zostać powtórzony, następnie naciśnij przycisk continuous w zakładce "test". Urządzenie powtórzy proces obróbki materiału zgodnie z ustawioną wartością. Liczba "cut times" przedstawia, ile razy proces obróbki został już zakończony. (Uwaga: Wartości w wierszu "times" nie mogą być mniejsze niż wartości w wierszu "cut times").



Y: 100 Po zakończeniu obróbki, głowica tnąca przejdzie do pozycji

(X, Y). Naciśnięcie przycisku **goto** spowoduje jego zmianę na

still oznacza to, że głowica tnąca zatrzyma się w pozycji w której zakończyło się obrabianie. (6) Przycisk ten służy do zapisu bieżącej grafiki. Przy load graph następnym włączeniu urządzenia należy nacisnąć przycisk aby odczytać zapisaną grafikę. auto follow part manual (7)Te cztery przyciski służą regulowania obszarów absorpcji odpadów. (Uwaga: Modele bez funkcji obszarów absorpcji nie posiadaj**ą** tych przycisków funkcyjnych). manual manual (1)Oznacza to, że obszary adsorpcji mogą zostać part spowoduje otwarcie wybrane ręcznie. Przyciśnięcie przycisku następującego okna: work



(Uwaga: Czerwone obszary nie będą absorbowały materiału, a zielone obszary będą absorbować materiał po naciśnięciu przycisku próżnia "vacuum" lub powtórz "repeat".Na przykład, jeśli nie chcesz aby obszary outl4 i outl0 absorbowały materiał, możesz po prostu nacisnąć przyciski "outl" i "outl0", aby je zamknąć).

Oznacza to, że maszyna będzie automatycznie wybierać obszary absorpcji zgodnie z grafiką przesłaną do maszyny. Na przykład, po

wysłaniu do maszyny małej grafiki, która będzie wykorzystywała obszary out8 i out9, tylko obszary out8 i out9 będą absorbować materiał w tym samym czasie podczas skrawania.

follow

③ Oznacza to, że kiedy głowica tnąca przesuwa się do określonego obszaru, bieżący obszar i obszary przyległe będą absorbować materiał. Na przykład, jeśli głowica tnąca znajduje się w obszarze out8, obszary out8, out9 i out12 będą absorbować materiał. Jeśli głowica tnąca znajduje się w obszarze out9, obszary out9, out8, out13 i out10 będą absorbować materiał.

7. Instalacja narz**ę**dzi i ustawianie g**łę**boko**ś**ci no**ż**a Uwaga:

1. Ze względu na różnicę między uchwytem na jeden nóż a uchwytem na wiele noży, różne numery SP odpowiadają różnym uchwytom narzędziowym. Ogólnie rzecz biorąc, uchwyt narzędziowy blisko kierunku X+ to Headl, a pozostałe uchwyty narzędziowe są ułożone w odpowiedniej kolejności. Wśród nich, dla modeli z uchwytem na wiele noży, tylko SP4 może być używany jak Headl, SP2 / SP3 / SP5 może być używany jako Head2, a SP6 jako narzędzie do frezowania. Wszystkie powyższe są numerami SP w panelu. Należy pamiętać, aby odróżnić je od tych w oprogramowaniu komputerowym. Proszę odnieść się do rzeczywistego modelu. Wszystkie poniższe numery SP to modele z pojedynczym lub podwójnym uchwytem lub z pojedynczym uchwytem i narzędziem do wykrawania. Prosimy o kontakt z technikiem w celu uzyskania konkretnych numerów SP dla innych modeli.

2. Wszystkie narzędzia muszą być wyjmowane z uchwytów codziennie przed wyłączeniem maszyny. Jeżeli narzędzia byłyby przez dłuższy czas zamontowane w uchwytach, mogłoby dojść do powstanie rdzy uniemożliwiającej ich wyjęcie.

7.1 Narzędzie do cięcia z nożem oscylacyjnym (SP4, cut, Head1)
(1) Chwyć części 1 i 2, a następnie rozsuń nasadkę i pręt w obie strony.



(2) Nóż musi być umieszczony na dole rowka, a krawędź tnąca po tej samej stronie co śruby dociskowe.



(3) Upewnij się, że współrzędna osi W wynosi 0,00

W: 0.00

(Uwaga: Jeżeli współrzędna osi W nie jest równa 0,00, można nacisnąć obecną współrzędną osi W, a współrzędna automatycznie zmieni się na 0,00. Odpowiednio oś W obróci się również do pozycji punktu początkowego osi).

(4) Krawędź tnąca noża musi być skierowana w kierunku X+, należy również dokręć pierścień mocujący wskazany w prawej części rysunku.



(5) Przymocuj czarny pręt za pomocą otworów do narzędzia, tak jak wskazano na rysunku, następnie podłącz kabel narzędzia do lewego gniazda.



(6) Ustawienie głębokości noża

① Naciśnij adjust, aby przejść do zakładki ustawiania głębokości noża.

2 Naciśnij następujący przycisk, aby zmienić SP:0 na SP:4.

SP: () null down 0.00 SP: 4 down 52.32 cut

Pokazana na rysunku wartość "down 52,32" to głębokość noża ustawiona wcześniej, czyli aktualna głębokość noża. Jeśli odległość między aktualną końcówką narzędzia a blatem stołu jest większa niż ta liczba, można

nacisnąć , aby jednorazowo opuścić narzędzie do pozycji głębokości noża równej 52, 32. (Uwaga: Przy zmianie narzędzia lub noża należy ocenić,

czy użyć przycisku zgodnie z rzeczywistą sytuacją. Jeśli głowica tnąca opadnie zbyt głęboko, może przebić filc i platformę, powodując pęknięcie noża i uszkodzenie platformy).



③ Przyciski i powinny być używane razem, pierwszy z nich odpowiada za regulację krokową narzędzia - wznoszenie i opadanie; natomiast drugi za odległość jednego kroku, tj. każdego wznoszenia i opadania. Istnieją cztery wartości, które można ustawić: 5 mm, 1 mm, 0,1

mm i 0,03 mm, naciśnij przycisk **0.00**, aby przełączyć wartość.

④ Ocena głębokości noża, istnieją trzy metody, jak pokazano poniżej:
 Metoda pierwsza:



A. Obracaj tą częścią

narzędzia tnącego z nożem oscylacyjnym

aż nóż znajdzie się w najniższej pozycji.

B. Gdy końcówka noża wejdzie w filc na głębokość ok. 0,5-1 mm, ustawianie narzędzia jest zakończone, jak pokazano poniżej:



Metoda druga:



B. Opuść pręt narzędzia do pozycji 5 mm od końcówki narzędzia do blatu stołu. (Uwaga: Dla narzędzia z pneumatycznym nożem oscylacyjnym wartość ta wynosi 10 mm).



D. Umieść kawałek papieru na stole i przeciągnij papier ręcznie. Jeśli nastąpi przecięcie papieru to oznacza to, że regulacja została wykonana poprawnie. Jeśli papier nie zostanie przecięty, naciśnij przycisk

adjust, aby wyregulować głębokość noża tak, aby nastąpiło przecięcie papieru. Naciśnij przycisk cut, a następnie naciśnij przycisk adjust, aby powrócić do zakładki regulacji "adjust".

E. Naciśnij przycisk

a nast**ę**pnie naci**ś**nij przycisk



aby powrócić do zakładki regulacji "adjust".

5 Zapisanie danych głębokości noża

Po ustawieniu głębokości noża, naciśnij 🕓 **J**, aby zapisa**ć** dane g**łę**boko**ś**ci noża.

Ten przycisk oznacza rezygnacje z regulacji głebokości noża. (Uwaga: Po naciśnięciu go, dane dotyczące głębokości noża nie zostaną zmienione).

🚯 W zależności od grubości różnych materiałów, można nacisnąć przycisk up 0

aby zmienić wysokość podnoszenia, gdy działa narzędzie tnące odpowiadające bieżącemu numerowi SP. Zakres tej liczby to: Głębokość noża > up> 10, a wartość "up" musi być większa niż grubość materiałów. Wartość "up" można również ustawić na 0, jeżeli wynosi ona 0, to narzędzie wzniesie się do pozycji punktu początkowego osi Z.

(Uwaga: Jeśli zajdzie potrzeba ustawienia wysokości podnoszenia. 1.



7 Test głębokości noża

Naciśnij dowolny z tych dwóch przycisków, aby wyciąć prostokąt w celu sprawdzenia, czy głębokość noża jest odpowiednia.

8 Dokładne ustawienie głębokości noża

Jeśli aktualna głębokość noża jest zbyt płytka lub zbyt głęboka, następujące metody mogą być użyte w dostrajaniu aktualnej głębokości noża. Weźmy jako przykład nieco płytk**a** głebokość noża:

A. Ustaw wartość jednego kroku w 0.00, wybór tej wartości powinien zależeć od grubości części materiału, która nie jest przecinana. Jeśli nie jesteś pewien, wybierz 0,1 mm.

B. Weźmy jako przykład wybór kroku 0,1 mm. Naciśnięcie raz przycisku spowoduje zwiekszenie głębokości noża o 0,1 mm, to znaczy, jeśli aktualna głębokość noża wynosi 50 mm, to po jednokrotnym naciśnięciu

i	

przycisku **f**ębokość noża wyniesie 50,01 mm i nie ma potrzeby naciśnięcia przycisku **f**.

C. Naciśnij dowolny z tych dwóch przycisków, aby ponownie przeprowadzić test. Jeśli materiał zostanie przecięty, a filc nie zostanie uszkodzony, oznacza to, że głębokość noża została dobrana poprawnie.

Regulacja głębokości noża została zakończona, regulacja głębokości
 innych narzędzi jest podobna.

7.2 Pneumatyczne narz**ę**dzie do ci**ę**cia oscylacyjnego (SP4, cut, Head1)

(1) Nóż musi być umieszczony na dole rowka, a krawędź tnąca po tej samej stronie co śruby dociskowe.



(2) Upewnij się, że wartość osi W wynosi 0,00, a krawędź tnąca noża musi jest skierowana w kierunku X+, dokręć pierścień mocujący jak pokazuje rysunek po lewej stronie, następnie wprowadź przewód powietrza do lewej dyszy powietrznej głowicy tnącej.



(3) Ustawienie głębokości noża, proszę zapoznać się z punktami
7.1->(6)->(4)->Metoda druga i 7.1->(6)->(5)(6)(7)(8).

7.3 Narzędzie napędzane obrotowo (SP4, cut, Head1)

(1) Usuń czarną nakrętkę na lewym jak pokazano na zdjęciu, następnie włóż nóż, a na koniec zamocuj go za pomocą klucza sześciokątnego i klucza widełkowego.



(2) Po umieszczeniu pręta obrotowego narzędzia w uchwycie narzędzia, dokręć pierścień mocujący i przymocuj pręt do narzędzia przy użyciu szczelin, jak pokazano na rysunku. Dokręć śruby na połączeniu pręta narzędzia i głowicy narzędzia, tak jak pokazano po prawej stronie rysunku, włóż kabel narzędzia do lewego gniazda głowicy tnącej.



(3) Ustawienie głębokości noża: opuść narzędzie tnące do odpowiedniej pozycji, obróć czarną nakrętkę, która służy do mocowania noża ręcznie, następnie gdy krawędź okrągłego noża dotknie filcu, spróbuj przeprowadzić operację cięcia. Jeśli nóż jest zagłębiony zbyt płytko lub zbyt głęboko, to głębokość noża można precyzyjnie wyregulować zgodnie z 7.1->(6)->(8).
(4) Nadcinanie: nadcinanie jest kontrolowane przez wydłużenie. Wydłużenie dzieli się na wydłużenie w dół i wydłużenie w górę. Gdy wartość wydłużenia jest dodatnia, oznacza to, że nóż przytnie wniejszą ilość materiału. Jeśli jest ujemna, oznacza to, że nóż przytnie mniejszą ilość materiału. Naciśnij

config, aby zmienić dane w czerwonym polu poniżej w celu dokładnego ustawienia:



(Uwaga: Metoda ta ma zastosowanie również w przypadku, gdy pozostałe narz**ę**dzia również maj**ą** problem z nadcinaniem)

7.4 Uniwersalne narz**ę**dzie tn**ą**ce (nó**ż** wleczony) (SP4, cut, Head1, SP2, Tcut, Head2)

(1) Nóż musi być umieszczony na dole rowka, a krawędź tnąca po tej samej stronie co śruby dociskowe.



(1) Upewnij się, że wartość osi W wynosi 0,00, a krawędź tnąca noża jest skierowana w kierunku X+, dokręć pierścień mocujący jak pokazuje rysunek po prawej stronie.



7.5 narz**ę**dzie do wykrawania kiss-cutting (SP4, cut, Head1, SP2, Tcut, Head2)

(1) Odsłonięta część końcówki jest taka sama lub nieco mniejsza niż grubość materiału tnącego.



(2) Upewnij się, że wartość osi W wynosi 0,00, a krawędź tnąca noża jest skierowana w kierunku X+, dokręć pierścień mocujący jak pokazuje rysunek po prawej stronie. Położenie czarnego pokrętła nad belką noża należy wyregulować zgodnie z efekt cięcia. Jeśli materiał musi być przecięty, pokrętło powinno być całkowicie dokręcone.



(3) Ustawienie głębokości noża, aby uzyskać efekt pół-cięcia

① Należy tak ustawić czarne pokrętło belki narzędzia, aby odległość wydłużania części głowicy narzędzia była w przybliżeniu równa wysokości wahania materiału.

② Opuść belkę narzędzia, aż głowica narzędzia zetknie się z filcem, następnie opuść belkę narzędzia o ok. 1 mm.

③ Sprawdźefekt cięcia, jeśli efekt cięcia nie zostanie osiągnięty, konieczne jest dokładne dostrojenie brakującej części ostrza lub danych dotyczących głębokości noża w panelu.

7.6 Narzędzie do bigowania (SP2, Tcut, Head2)

(1) Opis budowy.



(2) Dokręcić pierścień mocujący i śruby ustalające.



Śruby ustalające zgodne z kierunkiem X+ można dokręcić w następujący sposób:

① Naciśnij przycisk "work", następnie naciśnij puste miejsce między Z i W, aby przełączyć W na W1 (W to oś obrotowa głowicy headl, a W1 to oś obrotowa głowicy head2), jak pokazano poniżej:



2 Zmień wartość 500 na 180, jak pokazano poniżej:



ustalaj**ą**ce zmieni**ą** kierunek z X+ na X-.

④ Dokręć śruby ustalające.

⑤ Naciśnij liczbę w Z1: -180.00, wartość ta zmieni się na 0, instalacja narzędzia do bigowania została zakończona.

(3) Metoda ustawienia głębokości koła bigującego jest taka sama jak metoda ustawiania głębokości noża, ale konkretna pozycja zależy od rzeczywistego efektu złamywania.



metodę obróbki zgodnie z rzeczywistą sytuacją. ^{neavy add} U Przedstawia odległość, na jaką koło bigujące będzie nadal opadać poniżej ustawionej głębokości noża. Na przykład, gdy aktualna głębokość narzędzie

do bigowania wynosi 30 mm, "heavy add" wynosi 1, a przycisk jest włączony, to rzeczywista głębokość narzędzie do bigowania wyniesie 31 mm podczas obróbki materiału w kierunku X.

7.8 Narzędzie do cięcia w kształcie litery V

(Uwaga: Nóż V-cut jest podzielony na dwa rozmiary, jeden to duży nóż, który nie może ciąć po łuku, a drugi to mały nóż, który może wycinać łuki. Niektóre ustawienia muszą być zmienione przed użyciem, jak pokazano poniżej:





(1) Narzędzie do cięcia z dużym nożem typu V-Cut (SP3, Vcut, Head2)

Instalacja noża



(1) Upewnij się, że wartość osi W1 wynosi 0,00, a krawędź tnąca noża jest skierowana w kierunku X+, dokręć pierścień mocujący i śruby ustalające.



③ Aby dowiedzieć się jak dokręcić śruby ustalające w pozycji X+ należy zapoznać się z punktem 7.6->(2).

(4) Kalibracja (zaleca się stosowanie papieru falistego)

A. Połóż papier falisty na filcu.



work	speed acc/dec curve Vcut 80 200 15	down up speed speed 40 40
adjust		downupextendextend0.000.00
speed	right left X no heavy	vcut-wheel 0.00
config	cut both side Y no heavy	0.00
test	v angle 45 heavy add ()	back
13:01:47 2020-02-02	13:01:47 ready	

(Uwaga: Wartość kąta v "v angle" musi być taka sama jak kąt rzeczywistej pozycji montażowej noża).

C. Naciśnij przycisk **Dack**, aby powrócić do strony Vcut, podczas ustawiania głębokości noża wystarczy pozwolić, aby czubek noża wszedł w papier falisty na głębokość 0,2-0,3 mm.



⑤ Ustawienie głębokości noża, opuść narzędzie na głębokość, która ma zostać przecięta.



aby skorygować nadcięcie.

(2) Narzędzie do cięcia z małym nożem typup V-cut (SP5, Vcut, Head2)

(Uwaga: SP3 musi być używany podczas kalibracji).

Instalacja noża



(1) Upewnij się, że wartość osi W1 wynosi 0,00, a krawędź tnąca noża jest skierowana w kierunku X+, dokręć pierścień mocujący i śruby ustalające.



③ Aby dowiedzieć się jak dokręcić śruby ustalające w pozycji X+ należy zapoznać się z punktem 7.6->(2).

(4) Kalibracja (zaleca się stosowanie papieru falistego)

A. Połóż papier falisty na filcu.

C. Naciśnij przyciski



muszą być ustawione jak poniżej. (Uwaga: Kąt "v angle" musi wynosić 45):

parametry

work	speed acc/dec curve Vcut 80 200 15	down up speed speed 40 40
adjust		downupextendextend0.000.00
speed	right left X no heavy	vcut-wheel 0.00
config	cut both side Y no heavy	
test 13:01:47	v angle 45 heavy add 0	back
2020-02-02 D. Naciśnij	ack, aby powrócić do zakładki	Vcut.
<mark>E.</mark> Naciśnij	, a maszyna wytnie dwie pionowe	linie wzdłuż osi X, je ś li
wytnie je w te wyregulowa ć po	en sposób 🎹 lub w ten 🛄, to wt zvcje noży, do momentu aż wycinan	edy należy r ę cznie ne linie pokryj a si e .
		1 552 -2

Najpierw poluzuj śruby mocujące nóż, jak na rysunku powyżej, aż nóż będzie mógł się swobodnie poruszać, następnie użyj klucza do odkręcenia śruby ustalającej, zmień położenie noża i ponownie zamocuj nóż.

F. Kontynuuj kalibrację zgodnie z metodą z punktu D, aż dwie linie biegnące wzdłuż osi Y pokryją się.

G. Gdy do cięcia materiału używane jest narzędzie z małym nożem typu V-cut

to numer SP przyjmuje postać SP5 i przycisk funkcyjny **cut one side** musi być włączony, dodatkowo można zmienić tylko parametry "up", "speed", "extend" oraz głębokość noża.

7.9 Narzędzie do wykrawania (SP2)

(Uwaga: Istniej**ą** dwie główne specyfikacje noża wykrawaj**ą**cego, nóż w

kształcie litery V i nóż okrągły. Gdy używany jest nóż w kształcie litery V, przycisk funkcyjny line w zakładce "config" musi być włączony, natomiast gdy używany jest nóż okrągły, przycisk funkcyjny hole musi być wyłączony).

(1) Proszę zainstalować nóż w kształcie litery V zgodnie z sekwencją przedstawioną na rysunku, gdy współrzędna osi A wynosi 0,00, otwarta strona noża V musi być zwrócona w kierunku X+.



(2) Proszę zainstalować nóż V w ścisłej zgodności z następującą sekwencją.



(3) Wyreguluj głębokość noża, naciśnij adjust → adjust → hole sprawdź, czy głębokość opuszczania narzędzia wykrawającego jest

odpowiednia, naciśnij hole ponownie, narzędzie wykrawające podniesie się. Jeśli głębokość opuszczania narzędzia do wykrawania nie jest odpowiednia, możesz wyregulować nakrętkę znajdującą się na górze narzędzia, aby dostosować głębokość narzędzia, jak pokazano poniżej:



(4) Wynik testu wyrównawczego noża V i noża okrągłego powinien wyglądać następująco:



(5) Ustawienie numeru SP



② Ustawienie numeru SP noża okrągłego, gdy grafika z pliku roboczego jest większa niż 50 mm, można kliknąć 优化optimize → 其他优化other → 分开小孔part hole. Gdy grafika z pliku roboczego jest mniejsza niż 50 mm, należy wybrać okręgi, które mają być wykrawane, następnie należy zmienić ich numery SP na SP2, jak pokazano poniżej:



7.7 Narzędzie do frezowania (SP6)

(1) Odkurzacz.



(2) Wejście transformatora jest zasilane napięciem 220V, a kabel połączeniowy wrzeciona musi być przymocowany do rury odsysającej pył.



(3) Podłącz rurę odsysającą pył i kabel połączeniowy wrzeciona zgodnie z poniższym rysunkiem.



(4) Montaż frezów.



(5) Po zakończeniu montażu i ustawieniu głębokości noża, pozwól, aby koniec frezu stykał się z filcem.



8. Testowanie kąta "test angle" i testowanie przesunięcia "test offset"

(Uwaga: Testowanie k**q**ta odbywa si**ę** na przykładzie narz**ę**dzia tn**ą**cego z nożem oscylacyjnym. Testowanie przesuni**ę**cia odbywa si**ę** na przykładzie narz**ę**dzia tn**ą**cego z nożem oscylacyjnym i lampy laserowej).

work	Y: 0.00			_		
adjust	Z: 0.00		0.00		2 Q 3 Q	
	W: 0.00			_		
speed	A: 0.00				🛨 ő 🤇	DOOOO
	test angle	pen	h	ole	X origin	test offset
config	1	cut	ho	erot	Y origin	nu11
	0.00	1 1		1 0	Z origin	0.00
test		wneel	. no	oleZ	W origin	0.00
10.01.15		mill	hol	e2rot	A origin	
13:01:47 2020-02-02	13:01:47 unlock					

8.1Testowanie k**ą**ta "test angle"

(Uwaga: Przed testowaniem kąta należy najpierw ustawić głębokość noża, parametr ten trzeba ustawiać do momentu, aż znak może być wycięty na materiale. Przed testowaniem kąta należy najpierw położyć kawałek materiału, takiego jak papier falisty, płyta piankowa KT, miękkie szkło itp.).

(1) Testowanie k**ą**ta "test angle"



Po naciśnięciu przycisku est angle, narzędzie tnące z nożem oscylacyjnym wytnie krzyż. Oceń, czy nadane kąty narzędzia tnącego są zgodne z rzeczywistymi kątami zawartymi w dwóch liniach wyciętego krzyża, jak pokazano poniżej:



③ Każda linia wyciętego krzyża jest nachylona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wówczas kąt narzędzia należy ustawić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

(2) Regulacja k**ą**ta

Naciśnij
 naby zmienić długość kroku. (Uwaga: Istnieje pięć wartości jakie można wprowadzić, tj. 50; 10; 1,0 i 0,03).

② Dla przykładu, jeśli narzędzie zostanie obrócone zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 10 stopni, pozycja narzędzia zostanie <u>skoryg</u>owana,

należy to zrobić w następujący sposób: Po pierwsze, naciśnij 0.00, aby

zmienić na **10.00**; Po drugie, naciśnij raz **11**; Po trzecie, po zmianie

współrzędnej osi W o 10 stopni, naciśnij **kryte zapisać** bieżącą wartość stopni.

(3) Naciśnij test angle, aby wyciąć krzyż ponownie, jeśli kąt cięcia nadal jest zły, należy dopasować kąt ponownie, operację należy powtarzać, aż narzędzie wytnie prawidłowy krzyż, jak pokazano poniżej:

8.2 Testowanie przesuni**ę**cia "test offset"

(Uwaga: Przed testowaniem przesunięcia należy najpierw ustawić głębokość noża i kąt, parametry te trzeba ustawiać do momentu, aż znak może być wycięty na materiałe. Przed testowaniem przesunięcia należy najpierw położyć kawałek materiału, takiego jak papier falisty, płyta piankowa KT, miękkie szkło itp.. Regulacja przesunięcia wszystkich narzędzi opiera się na narzędziu tnącym z nożem oscylacyjnym, czyli głowicy Headl).



(2) Po naciśnięciu przycisku , narzędzie tnące z nożem oscylacyjnym wytnie krzyż w materiale, a czerwona kropka lampy laserowej przejdzie do centrum krzyża automatycznie. Jeśli nie znajduje się ona w

środku krzyża, wykonaj następujące czynności:Najpierw naciśnij 0.00, aby zmienić długość kroku, która jest równa odległości między czerwoną kropką a środkiem krzyża. Następnie naciśnij przyciski strzałek na poniższym rysunku, aby przesunąć czerwoną kropkę do środkowej pozycji krzyża.

X		
	0.00	
*		▼



(3) Kiedy czerwona kropka znajdzie się na środku krzyża, naciśnij aby zapisać dane.

9. Konserwacja

Cyk1	Pozycja	Ilustracje
	Uchwyt narz ę dziowy	Po każdym dniu pracy należy wyj ąć wszystkie narz ę dzia z uchwytu
	Oczy ś ci ć cz ęś ci zaciskowe no ż a	Przetrzyj j ą czyst ą bawełnian ą szmatk ą
Dzień	Wyczyścić powierzchnię maszyny	Wyczyścić maszynę za pomocą pistoletu ze sprężonym powietrzem i szmatki
	Sprawdzi ć łańcuch do	Upewnij si ę, ż e łańcuch jest

	przeci ą gania	nasmarowany i nie wytwarza hałasu	
	Sprawdzić działania maszyny w kierunkach X i Y	Przed przystąpieniem do cięcia, urządzenie	
	Czyszczenie i smarowanie szyn v ; v	Przetrzyj szyny czystą szmatką i naciśnij	
		uchwyt ofejarki 1-3 razy	
	Czyszczenie narz ą dzi	U ż yj ściereczki z alkoholem, aby usunąć pozostałości z narz ę dzi	
	Sprawdzić głowicę tnącą i	Przed rozpocz ę ciem pracy należy sprawdzić,	
	narz ę dzia	czy głowica tnąca i narzędzia mogą być normalnie obsługiwane	
	Sprawdzi ć stan oleju i wody w	Spu ś ci ć wod ę i olej przez zawór spustowy	
	spr ęż arce powietrza	spr ęż arki powietrza	
	Sprawdzi ć zawór ci ś nienia	Standardowe ci ś nienie powietrza wynosi	
	całkowitego	0,6MPa, jeśli jest to narzędzie tnące z	
		ci ś nienie powinno wynosi ć 0,8MPa	
	Sprawdzi ć zawór ci ś nienia	Upewnij si ę, ż e nie ma w nim wody	
	powietrza		
	Sprawdzi ć ś ruby na głowicy	Upewnij si ę, ż e żadne śruby nie s ą	
	tn ą cej i narz ę dziach	poluzowane lub zgubione	
	Oczy ś ci ć powierzchni ę filcu	Użyj spr ęż onego powietrza aby wyczy ść go,	
		upewnij si ę , że nie ma na nim żadnych drobinek ani nierówności	
	Sprawdzi ć czujnik krańcowy X i y	Sprawdź, czy czujniki nie są poluzowane i czy nie są zakurzone	
Tygodn			
	Sprawdzić stan łożysk	Sprawdź, czy nie ma poluzowanych łożysk	
iowe	Sprawdzi ć kabel i przewody	Sprawdzi ć, czy s ą one mocno poł ą czone	
	Oczy ś ci ć skrzynk ę rozdzielcz ą	Oczy ś ci ć j ą za pomoc ą odkurzacza	
Miesi ę	Sprawd ź pasy	Sprawdzi ć napr ęż enie i zu ż ycie pasów	
	Sprawdzić zużycie materiałów	Sprawdzi ć zu ż ycie materiałów	
	eksploatacyjnych	eksploatacyjnych	
	Sprawdzić wyłącznik	Naci ś nij ż ółty przycisk na wy łą czniku	

	automatyczny	automatycznym, aby sprawdzić, czy może on
czne		normalnie pracowa ć

Uwaga: Sprawdzaj stan zużycia filcu w sposób nieregularny, napraw uszkodzoną część filcu, aby uniknąć odgumowania złączy, które może prowadzi do nieprawidłowego cięcia.