CutterServer

Instrukcja obsługi

Rozdział 1: Opis oprogramowania1
1.1 Wprowadzenie 1
1.2 Proces cięcia 1
1.3 Instalacja i środowisko robocze 1
1.3.1 Wymogi PC i tablicy DSP1
1.3.2 Wymogi systemowe i środowiskowe
1.3.3 Instalacja oprogramowania
1.4 Interfejs oprogramowania oraz opis funkcji
1.4.1 Instrukcja konfiguracji4
1.4.2 Opis głównego interfejsu4
1.4.3 Opis funkcji ikon5
1.4.4 Automatyczne uruchamianie noża 7
1.4.5 Ręczne uruchamianie noża
1.4.6 Parametry narzędzi 11
1.4.7 Boczny pasek narzędziowy 11
1.4.8 Widok zadania 11
1.4.9 Widok rejestru 13
1.4.10 Parametry maszyny 13
1.4.11 Ustawienia pola gazowego14
1.4.12 Pasek informacji o stanie14
Rozdział 2: Działanie oprogramowania15
2.1 Obsługa paska menu 15
2.1.1 Obsługa pliku 15
2.1.2 Obsługa widoku 15
2.2 Obsługa konfiguracji systemu
2.2.1 Opis parametrów 16
2.2.1.1 Ustawienia parametrów
2.2.1.2 Parametry zaawansowane
2.2.1.3 Przywracanie parametrów fabrycznych
2.2.1.4 Parametry zaawansowane 19
2.2.1.5 Parametry specjalne
2.2.1.6 Konfiguracja funkcjonalna płytki FZ1 (podwójne

n e de wenie)	04
	21
2.2.1.7 Parametry zewnętrzne	22
2.2.1.8 Parametry tabryczne	22
2.2.2 Konfiguracja portu szeregowego	22
2.2.3 Ustawienia języka	23
2.2.4 Ustawienia koloru tła	23
2.2.5 Konfiguracja maszyny	23
2.3 Pomoc	25
2.3.1 O programie	25
2.3.2 Diagnostyka	25
2.3.3 Skróty klawiszowe	26
2.3.4 Symulacja cięcia	27
2.3.5 Aktualizacja online	28
2.4 Pojedynczy interfejs trybu podwójnej belki	28
2.4.1 Pojedynczy interfejs trybu podwójnej belki	28
2.4.2 Pasek narzędziowy	29
2.43 Pasek stanu	29
2.4.4 Obsługa programu	30
2.4.5 Konfiguracja podstawowa	30
2.5 Modyfikacja parametrów	30
2.5.1 Modyfikacja parametrów konfiguracji	30
2.5.2 Parametry poleceń	31
2.5.3 Modyfikacja parametrów funkcjonalnych	32
2.5.4 Modyfikacja parametrów narzędzi	33
2.6 Parametry specjalne	34
2.6.1 Ustawienia parametrów specjalnych	34
2.6.2 Opis wielofunkcyjnej głowicy tnącej	35
2.6.3 Interfejs testowy	36
Rozdział 3: Uwagi	37
Oświadczenie producenta	39

Rozdział 1: Opis oprogramowania

1.1 Wprowadzenie

CutterServer to program do ustawiania parametrów narzędzia oraz edytowania zadań cięcia. Użytkownik wykorzystuje iBrightcut, iPlycut oraz Smartcut do edycji plików cięcia, po czym wysyła je do CutterServer w celu kontrolowania cięcia.

1.2 Proces cięcia



1.3 Instalacja i środowisko robocze 1.3.1 Wymogi PC i tablicy DSP

CPU: 2,0 GHz lub więcej

Pamięć: 4 GB lub więcej Karta graficzna: 256MB lub więcej Rozdzielczość: 1024 x 720 lub więcej Wersja DSP: 2.2.8 lub nowsza Wersja FPGA: 1.3.7 lub nowsza

1.3.2Wymogi systemowe i środowiskowe

System: Windows 7, Windows 10 (32bit\64bit) Wersja CutterServer: V3.0.0.1 Data CutterServer: 2018.8.30,1

1.3.3 Instalacja oprogramowania

Uwaga: W systemie Windows 7 i Windows 10 należy uruchomić z uprawnieniami administratora.

Uwaga: Wybierz chiński lub angielski pakiet instalacyjny, zgodnie z językiem systemu. Jak pokazano na rys. 1.



(Rysunek 1)



1.4 Interfejs oprogramowania oraz opis funkcji

1.4.1 Instrukcja konfiguracji

Przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem sprawdź, czy urządzenie tnące jest specjalnym modelem. Jeśli jest to urządzenie o podwójnej belce, wyposażone w wiele falowników lub frez 1 kW, zmodyfikuj parametry w pliku konfiguracyjnym SysConfig w katalogu programu. Metoda modyfikacji parametrów jest następująca:

1. Podwójna belka: Zmodyfikuj parametry w pliku konfiguracyjnym SysConfig w katalogu programu, zmieniając tryb podawania na tryb ciągnięcia (Push=1).

2. Wiele falowników lub frez 1 kW:

Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Alt+C otwórz okno konfiguracji funkcji, jak pokazano na rys. 2. Kliknij na [Other Function Settings] (Pozostałe ustawienia funkcji), aby zmodyfikować parametr [Inverter Related Settings] (Ustawienia falownika). W przypadku zainstalowania 3 falowników, ich liczba w ustawieniach wynosi 3; analogicznie, przy 4 urządzeniach, w ustawieniach widoczna jest liczba 4.

[Router related settings] (Ustawienia frezu); zmodyfikuj kierunek obrotów frezu. Czy jest on zgodny czy też przeciwny z ruchem zegara, nie ma znaczenia. Musi być ustawiony zgodnie z kierunkiem obrotów wrzeciona. (Patrz "Instrukcja frezu 1 kW").

Commands Function Configuration Other function	onal settings Knife holder configuration	
Speed Direction Of Milling Cutter	Clockwise	
E Frequency converter related settings		
The number of the frequency converter	1	
E Setting the button		
	Sure	

(Rysunek 2)

1.4.2 Opis głównego interfejsu

Po otworzeniu programu CutterServer pojawia się główny interfejs, przedstawiony na rysunku 3.

A Cutterieren		3-81 M (3-81)
	a 🤧 tan. a 🎯 tresteur tu	eks.
		¥

(Rysunek 3)

1.43 Wprowadzenie do funkcji ikon

Poz.	Ikona	Opis funkcji
1		Ikona rozpoczęcia cięcia: Kliknij na tę ikonę po określeniu zadania cięcia. Pozwala na wstrzymanie cięcia; aby kontynuować, kliknij ją jeszcze raz.
2	\bigcirc	Ikona anulowania cięcia: Kliknięcie na tę ikonę pozwala na anulowanie bieżącego zadania cięcia. Nie jest możliwe późniejsze kontynuowanie zadania.
3		Ikona podglądu: Po kliknięciu na tę ikonę maszyna wyświetli zakres cięcia wskazany czerwonym podświetleniem, zależnie od rozmiaru zadania cięcia.

Poz.	lkona	Opis funkcji
4		Ikona przenośnika: Po kliknięciu na tę ikonę, maszyna automatycznie przeniesie materiał zgodnie z ustawioną długością posuwu (tylko w maszynach z przenośnikiem).
5		Ikona włącznika pompy próżniowej: Kliknięcie na tę ikonę pozwala na włączenie pompy; ponowne kliknięcie wyłącza ją.
6		Ikona odwrotnego nadmuchu pompy: sterowanie zmianą kierunku działania pompy
7	ð	Ikona położenia początkowego maszyny: Kliknięcie na tę ikonę powoduje powrót głowicy tnącej do położenia początkowego.
8	(Ikona resetu osi Z: po wybraniu narzędzia i kliknięciu na tę ikonę system wykona automatyczny reset wybranego narzędzia w osi Z.
9		lkona względnego położenia początkowego: Kliknięcie na tę ikonę spowoduje powrót głowicy do położenia początkowego cięcia dla ostatniego cięcia.
10		Automatyczne uruchomienie noża
11	8	Ręczne uruchomienie noża

12		Przełącznik folii osłonowej dla GLS
13	ADS	Przełączenie na iBrightCut
14		Włącznik siłownika ciśnieniowego: pozwala na ręczne przesunięcie za pomocą klawiszy kierunkowych (po włączeniu siłownika należy przesunąć głowicę maszyny w kierunku X, a następnie unieść siłownik).

1.4.4 Automatyczne uruchamianie noża



- Wybierz narzędzie tnące, a następnie kliknij na ikonę AKI
- Otworzy się poniższe okno dialogowe; kliknij na [AKI]



• Opis parametrów:

Parametr	Opis
Pre-aligned tool holder (Wstępnie	Wyświetla nazwę aktualnie wybranego narzędzia
Current height (Bieżąca wysokość)	Bieżąca głębokość narzędzia
Start test (Rozpocznij test)	Po dokonaniu kontroli należy wcisnąć dowolny klawisz kierunkowy; głowica automatycznie przesunie się do położenia punktu początkowego

Initialization point XY (Punkt początkowy XY)	Rzeczywiste współrzędne położenia urządzenia AKI (różne parametry dla różnych pozycji)
Spare felt	Podczas korzystania z frezarki sprawdź grubość wolnego filcu
(Wolny filc)	i wprowadź ją w pole grubości filcu.
Knife down compensation (Kompensacja opuszczenia noża)	Kompensuje błąd pomiędzy urządzeniem AKI a stołem. Zakres kompensacji pomiędzy ręcznym ustawieniem narzędzia a automatycznym ustawieniem narzędzia wynosi ±5 mm (pierwszy, drugi i trzeci uchwyt mogą być niespójne).
Modify	Po zmianie kompensacji kliknij na Modify (Modyfikuj), by
(Modyfikuj)	zastosować zmianę.
Initialization	Po kliknięciu na tę opcję maszyna automatycznie rozpocznie
(Inicjalizacja)	inicjalizację noża.
Cancel (Anuluj)	Kliknięcie spowoduje zakończenie inicjalizacji noża i wyjście z interfejsu.

• Częste problemy z AKI zostały przedstawione w poniższej tabeli

Alarm	Opis
CutterComServer	Urządzenie tnące nie ma funkcji AKI
CutterServer	Brak wybranego narzędzia; wybierz najpierw typ narzędzia.

CutterComServer	AKI nie jest dostępne dla bieżącego narzędzia (dotyczy: narzędzie do cięcia klinowego, narzędzie do cięcia bruzdowego, narzędzie obrotowe 28 mm, narzędzie obrotowe 45 mm, rysik, czerwony wskaźnik).
CutterServer	Wybrano czerwony wskaźnik lub rysik.

1.4.5 Ręczne uruchamianie noża



•

• Najpierw wybierz narzędzie, po czym kliknij na ikonę ręcznego uruchamiania noża.

• Otworzy się poniższe okno dialogowe

Preset knife holder:	POT			
Height before adjust:	33.30			mm
Present height:	0.00			
Micro Adjust				
Step(mm)		Ĩ	Up	
			Deriver	

Podniesienie/opuszczenie narzędzia można regulować za pomocą przycisków Up (Góra) i Down (Dół) w oknie dialogowym. W przypadku dużej odległości ostrza od filcu, można użyć klawiszy skrótu Ctrl+Strzałka w dół, by przyspieszyć opadanie. Gdy nóż zbliży się do filcu, powoli wciśnij przycisk, by wykonać ostrożne opuszczenie ostrza. W chwili, gdy ostrze zetknie się z filcem, kliknij na OK, by zakończyć inicjalizację. Jak pokazano na rys. 4.



(Rysunek 4)

- Limit maksymalnej głębokości opuszczenia
- > Przy ręcznej inicjalizacji noża maksymalna głębokość opuszczenia to 260 mm.
- Zresetowanie modelu usunie maksymalną głębokość dla wszystkich narzędzi, ustawiając ją na 10 mm.

10.0000

> Automatyczna głębokość inicjalizacji noża lub ręczna głębokość inicjalizacji noża plus 1 mm stanowi głębokość maksymalną.

0.0000 260.0000

Maksymalna głębokość ustawienia noża	33,300	mm	0,000 ~ 34,300
--------------------------------------	--------	----	----------------

 Podczas ręcznej modyfikacji głębokości narzędzia nie można przekroczyć jego maksymalnej głębokości, lecz można ustawić wartość mniejszą.

> Aby zmienić zakres maksymalny, ponownie wykonaj inicjalizację.

1.4.6 Parametry narzędzi

大落刀深度



Wybierz narzędzie do ustawienia, kliknij prawym klawiszem, by otworzyć okno właściwości, po czym zmień parametry w oknie dialogowym. Możliwa jest teraz modyfikacja parametrów narzędzia. Okno dialogowe ustawień parametrów jest przestawione na rysunku 5.

	on the	P PARA	St. Second	1
Parameter item	Value	Unit	Range Of Value	_
SOCKET2	POT	<u> </u>		
Positive angle of knife and X axis	0.000	limit	-360.000 ~ 360.000	
Knife-up compensation	0.000	mm	-100.000 ~ 100.000	
Knife-down compensation	0.000	mm	-100.000 ~ 100.000	
Knife lifting angel	360.000	limit	0.000 ~ 360.000	٦
X,Y movement speed	0.050	m/s	0.010 ~ 1.500	
Knife-lower speed.	93.749	mm/s	0.010 ~ 1000.000	
Knife lifting speed	93.749	mm/s	0.010 ~ 1000.000	
Movement acceleration	0.050	G	0.010 ~ 1.500	
Setting acceleration	0.025	G	0.010 ~ 1.500	
The maximum knife setting depth	33.300	mm	0.000 ~ 34.300	
Waiting time before setting	10.000	ms	0.010 ~ 10000.000	
Waiting time before knife lifting	10.000	ms	0.010 ~ 10000.000	
Waiting time after setting	10.000	ms	0.010 ~ 10000.000	
Waiting time after knife lifting	10.000	ms	0.010 ~ 10000.000	
Direction to rotate	V			
The distance between former knife poi	1.000	mm	-20.000 ~ 100.000	
The distance between later knife point	1.000	mm	-20.000 ~ 100.000	
Eccentricity enable	v	6		1
X eccentric distance	0.000	mm	-100.000 ~ 100.000	1
V accontric dictanca	0.000	100 000	1 270 - 1 270	1

(Rysunek 5)

1.4.7 Boczny pasek narzędziowy

Boczny pasek narzędziowy dzieli się na cztery elementy: widok zadania, widok rejestru, parametry maszyny oraz ustawienia pola gazowego, które można wyświetlać lub ukryć za pomocą funkcji widoku.

1.4.8Widok zadania

Okno dialogowe widoku zadania jest przestawione na rysunku 6.



Executing a task (Wykonywanie zadania): wyświetla bieżące zadanie cięcia

Pending tasks (Oczekujące zadania): Wyświetla zadania wysłane przez program. Możliwe jest wysyłanie zadań, ustawianie kolejności, usuwanie, wykonywanie symulacji cięcia itp. Kliknij prawym klawiszem na [Pending Task] (Oczekujące zadania) i wybierz [Analog Cut] (Cięcie analogowe), jak pokazano na rys. 7. Możliwe jest wykonanie symulacji bieżących danych, a następnie cięcia. Szczegóły dostępne są w dziale 2.3.4 Symulacja cięcia.



(Rysunek 7)

- Completed task (Zakończone zadania): Pokazuje ukończone zadania cięcia.
- Deleted Task (Usunięte zadania): Pokazuje usunięte zadania.
- Historical tasks (Minione zadania): Pokazuje zadania ukończone wcześniej; kliknięcie na nie pozwala na ich ponowne wykonanie.

• Uwaga: Po wysłaniu pliku można dodać szacowany czas cięcia w kolumnie informacji o zadaniu. Jak pokazano na rys. 8



(Rysunek 8)

1.4.9 Widok rejestru

Głównie służy do przeglądania rejestrów obsługi maszyny, w tym informacji o alarmach, cięciach itp. Okno widoku rejestru jest przedstawione na rys. 9.

Time	Event			
16:37:07	Red Light Select			
16:36:40	MILL 1KW Select			
16:36:37	Pen. Select			
16:33:50	The change slot cover is not			
16:32:17	The change slot cover is not			
16:32:00	MILL 1KW Knife-lift.			
16:30:18	Have entered into cutting st			
16:30:12	Red Light Select			
16:30:06	Modify part of knife holder/t			
16:29:35	Initialization Cancel			
16:29:32	POT Select			
16:29:27	Red Light Select			
16:28:50	Pen. Select			
16:28:50	VCUT Select			
16:05:28	POT Knife-lift.			
16:05:28	Y axis motor error.			
16:05:24	POT Select			
16:05:23	Have entered into cutting st			
16:00:59	POT Select			
15:59:30	Red Light Select			
15:59:07	Pen. Select			
15:58:36	There is a barrier.			
15:57:49	EOT Select			
15:57:39	Red Light Select			
15:57:17	Pen. Select			
15:56:40	Pen. Select			
15:56:08	There is a barrier.			
15:56:05	Initialization Cancel			
15:55:56	EOT Select			
15:55:50	Red Light Select			
15:55:21	Pen. Select			
15:55:16	There is a barrier.			
15:54:55	There is a barrier.			
15:54:02	POT Select			
15:53:55	Red Light Select			
15:53:30	Pen. Select			
15:53:30	EOT Select			
15:45:48	Reboot Please()f write speci			
15:45:29	There is a barrier.			
15:45:12	Red Light Select			
15:44:02	Pen. Select			
15:44:01	Initialization Cancel			
15:42:34	POT Select			
15:42:09	Red Light Select			
15:41:41	Pen, Select			
15:38:22	Pen, Select			
15:37:45	Direction can not be reset			
15:37:24	Pen. Select			
			(<u>.</u>	(
late 201	19/ 8/30	-	Tudns.A	Last page Next page

(Rysunek 9)

1.4.10 Parametry maszyny

Okno dialogowe parametrów maszyny jest przestawione na rysunku 10.

Ħ= =2		
E Cutting parameter		
Feeding length(m)	1.000	
Feeding speed.(m/s)	0.090	
Cutting speed.(m/s)	0.600	
Idling speed(m/s)	0.800	
Cutting acceleration(m/s*s)	0.202	



1.4.11 Ustawienia pola gazowego

Funkcja ustawienia pola gazowego służy przede wszystkim do modyfikacji zakresu i siły ssania pompy próżniowej. Interfejs wyświetlania przedstawiony został na rvsunkach 11 i 12.



(Rysunek 11)



(Rysunek 12)

1.4.12 Pasek informacji o stanie

Ready Red Light Select Custing completed. Custing completed. Empty cache III Serial port.COMB III Vac Coordinate 0.00 * 0.00 0. 0.00, HI 0.00 Model BK1/Single Machine) 250m * 210m

Zawartość paska informacji o stanie maszyny: bieżący stan maszyny, stan wysłania pliku, kontrolka komunikacji, urządzenie ręczne, stan współrzędnych, model oraz kontrolka usługi chmury.

Rozdział 2: Działanie oprogramowania

2.1 Obsługa paska menu

File(F) View(V) Configuration(T) Help(H)

2.1.1 Obsługa pliku



Kliknij na [File] (Plik) - [Open] (Otwórz), by otworzyć okno wyboru pliku, skąd możesz wybrać żądany plik. Kliknij na [OK]m by otworzyć ten plik. Przykład pokazano na rys. 13.

个 📒 > 比	电脑 > 真面 > fi	le	~ ひ 捜索	file"	,o
组织 ▼ 新建文件夹				823 -	. 6
副片 🖌 🗾	名称	修改日期	类型	大小	
Locutterserver Liplycut 报告&报销	🗋 111.plt	2019/6/15 11:25	PLT 文件	4 KB	
▲ OneDrive					
10 对象					
■ 视频					
文件名	5(N):		• (*.pl	t *.TSK)	
				22(0)	22

(Rysunek 13)

Kliknij na [Exit] (Wyjdź), by otworzyć okno zamykania, po czym kliknij na [Yes] (Tak), by opuścić CutterServer.

2.1.2 Obsługa widoku

Zależnie od potrzeb użytkownika, paski narzędziowe interfejsu mogą być ukryte lub przypięte do obszaru roboczego. Jak pokazano na rys. 14.



(Rysunek 14)

2.2 Obsługa konfiguracji systemu

Funkcja konfiguracji systemu obejmuje parametry, konfigurację portu szeregowego, język, kolor tła, konfigurację maszyny oraz inne opcje. Jak pokazano na rys. 15.



(Rysunek 15)

2.2.1 Opis parametrów

Funkcja parametrów obejmuje modyfikację, przywracanie parametrów fabrycznych, ustawienia zaawansowane, ustawienia specjalne, konfigurację funkcji płytki FZ1, parametry zewnętrzne oraz zapisywanie parametrów fabrycznych. Jak pokazano na rys. 16.



(Rysunek 16)

2.2.1.1 Ustawienia parametrów

Kliknij na [Modify] (Modyfikuj), by otworzyć okno parametrów ogólnych maszyny, jak pokazano na rys. 17.

Parameter item		Value	Unit	Range Of Value	-
	Measured length	1000.000	mm	0.000 ~ 200000.000	
Adjustment	Scheduled length	1000.000	mm	0.000 ~ 200000.000	
- ··	Length	2500.000	mm	0.000 ~ 2500.000	
Cutting scope	Width	2100.000	mm	0.000 ~ 2100.000	
	X-axis offset	-145.000	mm	-500.000 ~ 2500.000	
Origin coordinates	Y-axis offset	-110.000	mm	-500.000 ~ 2000.000	
	X offset	0.000	mm	-200.000 ~ 1000.000	
Pen offset	Y offset	0.000	mm	-200.000 ~ 1000.000	
	X offset	0.000	mm	-200.000 ~ 1000.000	
Ked-light position	Y offset	0.000	mm	-200.000 ~ 1000.000	
	X offset	28.500	mm	-200.000 ~ 1000.000	
Camera	Y offset	40.000	mm	-200.000 ~ 1000.000	
	Height	0.000	mm	0.000 ~ 300.000	
	Feeding length	1.000	m	-50.000 ~ 50.000	
Feeding	Feeding speed.	0.090	m/s	0.050 ~ 0.600	
	Material press time	3.000	s	0.000 ~ 100.000	
	Minimum speed	0.006	m/s	0.001 ~ 0.020	
	Cutting speed.	0.600	m/s	0.010 ~ 1.500	
	Idling speed	0.800	m/s	0.010 ~ 1.500	
Speed	Knife lifting speed	1250.000	mm/s	1.000 ~ 10000.000	
	Knife lower coasd	1250.000	mmle	1 000 - 10000.000	

(Rysunek 17)

 Uwaga: Okno ustawienia parametrów można wywołać za pomocą skrótu klawiszowego. (skrót to Shift+Ctrl+Alt+P) [Reading parameter] (Odczyt parametrów): Automatyczny odczyt parametrów własnych maszyny

[Save (local)] (Zapisz (lokalnie)): Zapis parametrów cięcia na komputerze lokalnym

[Import] (Importuj): Import tabeli konfiguracyjnej parametrów

[Apply] (Zastosuj): Zastosuj zmodyfikowane parametry i zapisz je do DSP.

[Exit] (Wyjdź): Zamknij okno ogólnych parametrów cięcia

2.2.1.2 Parametry zaawansowane

Kliknij na [Extended Parameter] (Parametry zaawansowane), by zmodyfikować odnośne parametry, jak pokazano na rys. 18.

Parameter item	Value	Unit	Range Of Value	-
Complete signal active low				
knife-set vibration speed	180.000	rev/min	0.000 ~ 4590.000	
Knife-lift vibration speed	18.000	rev/min	0.000 ~ 4590.000	
Sharpening vibration speed	2790.000	rev/min	0.000 ~ 4590.000	
Vacuum Press <mark>ure</mark>	-1.000	Кра	-25.500 ~ -0.200	
To keep the vacuum pressure	-1.000	Кра	-25.500 ~ -0.200	
Collecting material speed	0.010	m/s	0.000 ~ 50.000	
Drilling 1 Speed	30.000	rev/min	0.000 ~ 6000.000	
Drilling 2 Speed	30.000	rev/min	0.000 ~ 6000.000	
Normal pressure value	0.000	Кра	0.000 ~ 4000.000	
Mane felt independence mover	0.050	m/s	0.050 ~ 0.250	
Linkage beam movement spee	0.020	m/s	0.020 ~ 0.150	
Knife intelligent sensitivity	1	Level		
Knife Smart Range	5 .	-		
Massive suction models	ΥК	-		
Smart Aspiration	From head to tail	•		
Smart inspiratory time	0.000	s	0.000 ~ 3.100	
The material pressing cylinder	0.000	s	0.000 ~ 1.500	
Backflush time	0.000	s	0.000 ~ 1.500	
Feeding compensation	0.000	mm	0.000 ~ 6000.000	
0' " DILO I	0.100	1 .	0.000 05 500	- 1

(Rysunek 18.)

2.2.1.3 Przywracanie parametrów fabrycznych

Przywróć parametry fabryczne, czyli ostatnie zapisane parametry, jak pokazano na rys. 19. Przywróć oryginalne parametry maszyny, jeśli parametry fabryczne nie zostały zapisane. (Uwaga: Ta funkcja jest zalecana jedynie w przypadku utraty danych)



(Rysunek 19)

 Uwaga: Wszystkie parametry, w tym parametry fabryczne, zostaną usunięte po zresetowaniu modelu. (konieczne jest zresetowanie parametrów fabrycznych)

Uwaga: Konieczne będzie ponowne uruchomienie maszyny w celu przywrócenia parametrów fabrycznych. Po zresetowaniu modelu pojawi się komunikat alarmowy widoczny na rys. 20.

Alarm	8B
Alarm	Reboot Please(if write specia
Probl	em analysis and Solutions
	Cause analysis and solution

(Rysunek 20)

2.2.1.4 Parametry zaawansowane

Ze względu na to, że wersja V2.5.1.0 cechuje się klasyfikacją parametrów do innych modeli, różne modele mogą przedstawiać różne parametry. Okno dialogowe parametrów zaawansowanych jest przestawione na rysunku 21.

Parameter item	Value	Unit	Range Of Value	^
Width of cut				
The cutting direction	From big to small			
Cutting back and forth				E
The first knife 1				
The first knife 2				
The first knife 3				
The first knife 4				
Control mode	The level of single			
Effective control signal low				
Complete signal active low				
knife-set vibration speed	180.000	rev/min	0.000 ~ 4590.000	
Knife-lift vibration speed	18.000	rev/min	0.000 ~ 4590.000	
Sharpening vibration speed	2790.000	rev/min	0.000 ~ 4590.000	
Vacuum Pressure	-1.000	Кра	-25.500 ~ -0.200	
To keep the vacuum pressure	-1.000	Кра	-25.500 ~ -0.200	
Collecting material speed	0.010	m/s	0.000 ~ 50.000	
Drilling 1 Speed	30.000	rev/min	0.000 ~ 6000.000	
Drilling 2 Speed	30.000	rev/min	0.000 ~ 6000.000	
Normal pressure value	0.000	Кра	0.000 ~ 4000.000	
Mane felt independence move	0.050	m/s	0.050 ~ 0.250	
1 I I	0.000	*	0.000 0150	*

(Rysunek 21)

2.2.1.5 Parametry specjalne

Uwaga: Ten parametr można modyfikować jedynie w stanie alarmowym.

apacier riela		2259W	1	1
in our	Parameter item	Value		
Machine		ВК	-	
Machine S	iub	1	*	
Machine 1	уре	Single Machine	-	
1Head		MAXONMILLHEAD	-	
2Head		DELTA	-	
3Head		DELTA	-	
4Head		NULL	-	
Show		bk		
Length		250	Ĩ	
Width		210		
Serial		bk325160000000		
	Obstacle Detection	7		
	Automatic Knife Initialization	v		
	Hand Operator	24bit	*	
	Air Area Adjustment	7		
	CNC Router Function	1	1	
	Valve Function	V		
	EOT Fault Fast Response (Pause)			
	CNC Router Fault Fast Response (Pause)	Γ		1
[A]Com	C Board	1		
	Y Aula/Only Custom Madel is Valid	Îr-		1

(Rysunek 22)

2.2.1.6 Konfiguracja funkcjonalna płytki FZ1 (podwójne podawanie)

stepping motor	
Secondary Feed Enable	
Second Feed Length	пm
Percentage Of Gear	%
Delay	s
Jitter Times	

(Rysunek 23)

[Duplicate Feeding Function] (Zduplikuj funkcję podawania): Wybierz, by otworzyć funkcję.

[Feeding Length] (Długość podawania): Długość drugiego podawania; odległość pomiędzy przodem a tyłem plotera zgodnie z pierwszym podawaniem (0 - 440 mm).

[Electronic Gear Ratio] (Przełożenie przekładni elektronicznej): Stosunek pomiędzy zadaną odległością a rzeczywistym ruchem; dostosuj współczynnik roku silnika podającego, gdy widoczna jest różnica pomiędzy rzeczywistą długością podawania a zadaną wartością (50% - 101%).

[Delay Time] (Czas opóźnienia): Interwał między pierwszym a drugim posuwem (0 - 25,5 s).

[Shaking Time] (Czas wibracji): Częstotliwość ruchów góra-dół przyssawek urządzenia podającego (0 - 255).

2.2.1.7 Parametry zewnętrzne

Możliwe jest ustawianie i odczytywanie zewnętrznych danych, które można wykorzystać do instalacji na dodatkowym sprzęcie, dzięki czemu będą kompatybilne z kodem maszyny.





2.2.1.8 Parametry fabryczne

Parametry fabryczne to te ustawione przed wysyłką maszyny z fabryki.

[Save as Factory Parameter] (Zapisz jako parametry fabryczne) pozwala na zapisanie bieżących parametrów jak fabryczne, pozwalając na ich przywrócenie w razie resetu.

2.2.2 Konfiguracja portu szeregowego

Wybrać [Serial Port Configuration] (Konfiguracja portu szeregowego).

Pojawi się okno dialogowe [Choose Serial Port Number] (Wybierz numer portu szeregowego), w którym należy wybrać odpowiedni port.

Zielony znak wskazuje pomyślne połączenie płytki DSP.:



Czerwony znak wskazuje niepowodzenie połączenia płytki DSP.:

Configuration(T) Help(H)		Select Serial No.	-	
Parameter (P)	•			
Serial Configuration(C)		Serial No.:	COMB	
Language		Serial No.(485):	COM4	•
Automatic Knife Initialization		Mill Serial Port:		-
Gas Hole Setting(G)				
Skin			Sure Ca	ancel

2.2.3 Ustawienia języka

Parameter(P) Serial Configuration(C)	•	
Language		Local Language
Automatic Knife Initialization Gas Hole Setting(G)	• •	English(USA)
Skin		

(Rysunek 25)

- Uwaga: Język natywny zmienia się zależnie od języka systemu operacyjnego.
- 2.2.4 Ustawienia koloru tła

Zmiana koloru osi współrzędnych.

(Rysunek 26)

2.2.5 Konfiguracja maszyny

Sposoby zmiany parametrów specjalnych maszyny zostały przedstawione poniżej.

• Po kliknięciu na [Machine Configuration] (Konfiguracja maszyny) pojawi się okno dialogowe, przedstawione na rysunku 27.

	Parameter item	Value		
Machine		ВК	•	
Machine S	ub	1	-	
Machine T	уре	Single Machine	1	
1Head		MAXONMILLHEAD	-	
2Head		DELTA	•	
3Head		DELTA	-	
4Head		NULL	-	
Show		bk		
Length		250		
Width		210		
Serial		bk325160000000		
	Obstacle Detection	•		
	Automatic Knife Initialization			
	Hand Operator	24bit		
	Air Area Adjustment	2		
	CNC Router Function			
	Valve Function	2		
	EOT Fault Fast Response (Pause)			
MCom	CNC Router Fault Fast Response (Pause)			
[MJCOM	C Board			
	V Aula/Only Curtam Madel is Valids		1	1

(Rysunek 27)

 Należy wybrać odpowiedni numer portu szeregowego i kliknąć na "Test Communication" (Sprawdź komunikację) zgodnie z rysunkiem 28, gdzie przedstawiono poprawne połączenie portu szeregowego.

机器设置 串口号: [COM3	▼	」	清除回显	
同步未成功 read machine modd ,machine: BKM ,1 serial=bk32516000	al 20,180,Name:IEcho BKM Cut 0000, ver:,2.2.4G160510D	te,Head:32779,Fun(,140	2trl:0X6100,0X0002,0X0000	

(Rysunek 28)

• Należy zmienić żądane parametry i kliknąć na "Apply" (Zastosuj), zgodnie z poniższym rysunkiem 29, gdzie przedstawiono pomyślną zmianę parametrów. Następnie konieczne jest ponowne uruchomienie maszyny.

串口号:	COM3 🔻	测试通信	应用	清除回显	
serial=bk3	25160000000, ver	,2.2.4G160510D,140		ner men	******************
serial bk32 Iserial bk32 name:Ech Iname:Ecc ,machine Imachine function s Ifunction	2516000000 (2516000000传送) 10 BKM Cuttei ho BKM Cuttei传送) set 36,120,180,32 set 36,120,180,32 set 6100,0002,000 set 6100,0002,000	成功 成功 779,1 779,1,传送成功 06传送成功			F

(Rysunek 29)

2.3 Pomoc



2.3.1 O programie

Sprawdzenie wersji programu CutterServer.

2.3.2 Diagnostyka

Pozwala na sprawdzenie numeru seryjnego maszyny, płytki C oraz wersji płytki DSP.

Diagnosis			×
Para	imeter item	Value	^
Serial No		bk325160000000	
DSP version NO		2.2.8-LC180903M	2
Handle version NO			
	The Version No	2.1.06	
C Board Information	Function Control Word	OF,	
	FpgaErr:	81,	
	Motor:	C425,C348,717F,	
	EmgOlsPaus:	FF,	
FPEG state	EndoerConfigX2U:	0B,	
	FpgalOStatus:	OE,	
	FpegVersion:	1.3.9	
	X:	0	
	Yt	0	
	Z:	1	
Encoder value	U	1	
	Vt	0	
	W:	0	
	1F344	Other-Point Moving-There is a barrier.	

(Rysunek 31)

2.3.3 Skróty klawiszowe

КеуМар		×
Кеу	Description	
Ctrl+Alt+Shift+C	Sys Config Dialog	
Ctrl+Alt+Shift+M	Config Special Param Dialog	
Ctrl+Alt+Shift+S	Test Dialog	
Ctrl+Alt+Shift+L	Save As Factory Parameter	
Ctrl+P	Pump Switch	
Ctrl+ALT+SHIFT+D	Diagnosis	
Ctrl+Alt+Shift+P	Parameter Dialog	
Ctrl+Alt+Shift+E	Expand Param Dialog	
Space	Start Or Pause Cut	
Esc	Cancel	
Ctrl+G	Gas Hole Setting	
Ctrl+Backspace	Continue Cutting	
Shift+S	Blade socket index sorting	
<		>

(Rysunek 32)

2.3.4 Symulacja cięcia

Jeśli program nie jest podłączony do maszyny, może wykonać symulację cięcia, korzystając z dostępnych danych.

• Wybrać i kliknąć na żądany plik cięcia .plt lub .tsk zgodnie z poniższym rysunkiem 33.

E 37					x
← → ~ ↑	电路 > 点面 > fl	le	∨ δ 捜索	file"	,p
组织 • 新建文件夹)H • 🔲	0
三 图片 / C	名称 ^	傳改日期	类田	大小	
cutterserver iplycut 报告な採销 软件询問书work ^E OneDrive 通 世用編 3 D 対象 調 初版気 一 町山 ・] 111.plt	2019/6/15 11:25	凡1 文件	4 KB	
文件名	(N):		* (*.plt	*.TSK)	
				(v) //	

(Rysunek 33)

• Otworzyć funkcję [Automatically Start Cutting Simulation] (Automatycznie rozpocznij symulację cięcia), przeciągnąć pasek prędkości, ustawiając prędkość symulacji. Przycisk [Cancel] (Anuluj) pozwala na przerwanie bieżącej symulacji, którą można uruchomić ponownie po zakończeniu danej symulacji.



(Rysunek 34)

2.3.5 Aktualizacja online

Należy wybrać opcję [Online Update] (Aktualizacja online) w menu "Help" (Pomoc). Możliwe jest również pobranie pakietu instalacyjnego do aktualizacji offline.

Uwaga: Jeśli aktualizacja online nie zamknie się automatycznie, należy ręcznie zamknąć program.

	KeyMap simulate cutting Online upgrade		
	Error code guery		
	(Rysunek 35)		
AUpdate	(Rysunek 35) de program	_	×
A Update CutterComServer upgrad Download progress	(Rysunek 35) de program The file name	0 KB/S	×
A Update CutterComServer upgrad Download progress	(Rysunek 35) de program The file name	0 KB/S	×

- 2.4 Pojedynczy interfejs trybu podwójnej belki
- 2. 4. 1 Pojedynczy interfejs trybu podwójnej belki

Nowo dodany pojedynczy interfejs trybu podwójnej belki w CutterServer.



(Rysunek 37)

2.4.2 Pasek narzedziowv



Pasek narzędziowy ulega zmianie, gdy CutterServer jest zainstalowany na ploterze z podwójną belką.

[A] : Pasek narzędziowy A przedstawia konfigurację narzędzi na głównej suwnicy

[B] : Pasek narzędziowy B przedstawia konfigurację narzędzi na suwnicy pomocniczej

2.4.3 Pasek stanu

ich III	փահահամենիով	แก่อนไม่มีชื่อในประโยประไ	առիումու է անումեն կառնումում է՝՝՝անում առնումեն համաշնակում ամեն համանու	անություններին
A	红光 Select	航绪	■ 通信口:COM3	■ 气泵
в	紅光 Select		III 通信口:COM8	

W przypadku ploterów z podwójną belką, pasek stanu stanowią dwie linie, przedstawiające bieżący stan suwnicy głównej i pomocniczej, wybrane narzędzie, włączenie/wyłączenie pompy próżniowej oraz stan komunikacji.

2.4.4 Obsługa programu

Obsługa plotera z podwójną belką w głównej mierze odbywa się identycznie jak praca z pojedynczą belką. Konieczne jest jedynie kliknięcie na [A] lub [B] na pasku narzędziowym, co spowoduje zapalenie ikony odnośnej suwnicy.

2.4.5 Konfiguracja podstawowa

W przypadku zastosowania CutterServerV3.0.0.1 do plotera suwnicowego z podwójną belką, konieczne jest otwarcie pliku "SYSConfig" w katalogu instalacyjnym CutterServer, aby zmienić parametr BeamsCount=1 na BeamsCount=2, zgodnie z poniższym rysunkiem 38.



(Rysunek 38)

- 2.5 Modyfikacja parametrów
- 2.5.1 Modyfikacja parametrów konfiguracji

Skróty klawiszowe pozwalają na przejście do okna modyfikacji ustawień parametrów konfiguracji. (Skróty klawiszowe: Ctrl+Alt+Shift+C)

Uwaga: modyfikacja parametrów wymaga uprzedniego zatwierdzenia hasłem.

Stor St		
W Tue	Administrator:	Administrator 🖌
6 * W * W*	Password:	
V 4 184	The password is	s an important basis to
MAC -	verify the user's	s legiumacy.

(Rysunek 39)

2.5.2 Parametry poleceń

<u>Commands</u>	Function Con	figuration	Other functional settings	Knife holder configuration
To add a comm command out Categories:	nand to a toolbar: of this dialog box Comr	select a cat to a toolbar. nands:	egory and drag the	
Command too Tools tool bar	l bar	Start		
a construction of the second		Pause		
	6	Cancel		
		Preview		
		Feeding		

(Rysunek 40)

[Command Bar] (Pasek poleceń): Wybór narzędzia zależnie od potrzeb (poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy).

[Socket Bar] (Pasek gniazd): Wybór gniazda zależnie od potrzeb (poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy).





2.5.3 Modyfikacja parametrów funkcjonalnych

(Rysunek 43)

[Configurations Display in Status Bar] (Wyświetlanie konfiguracji na pasku stanu): Wyświetlanie/ukrywanie zależnie od potrzeb.

[Machine operation direction configuration] (Konfiguracja kierunku pracy maszyny): Zmiana przycisków sterowania kierunkiem ruchu głowicy tnącej.

[Task Configuration] (Konfiguracja zadania): Zmiana historii i właściwości próbek.

[Automatically Close Vacuum Pump] (Automatyczne zamknięcie pompy próżniowej): Ustawienie automatycznego zamknięcia pompy próżniowej po wykonaniu cięcia.

[Display Cutting Time] (Wyświetlanie czasu cięcia): Możliwość wyświetlenia czasu cięcia w głównym interfejsie, jak pokazano na rysunku 44.



(Rysunek 44)

[Coordinates Reset] (Reset współrzędnych): Modyfikacja interfejsu plotera poprzez obrócenie współrzędnych.

Przykład: W przypadku położenia plotera i stanowiska komputera tak jak na rysunku 45, należy wybrać współrzędne 5.



(Rysunek 46)

2.5.4 Modyfikacja parametrów narzędzi

Zmiana parametrów narzędzi zgodnie ze względnym narzędziem tnącym.

Parameter Set		
Knife holder/knife tool modification		
Parameter item	Valu	ie
SOCKET2	EOT	~
Positive angle of knife and X axis	CUT1	
	EOT	
Knife-up compensation	CUT2	
Knife-down compensation	FLAT	
and an	RUSH	
Knife lifting angel	VCUT	

(Rysunek 47)



2.6 Parametry specjalne

2.6.1 Ustawienia parametrów specjalnych

Skróty klawiszowe pozwalają na przejście do ustawień parametrów specjalnych. (skróty klawiszowe: Ctrl + Alt+shift+M).

Uwaga: parametry specjalne należy modyfikować w trybie alarmowym. Po ich wprowadzeniu konieczne jest ponowne uruchomienie maszyny.

arameter	Sec			
Special Para	<u>m </u>			
Parameter item		Value		
Machine		BK	.	
Machine Sub		1		
Machine Type		Single Machine	-	
1Head		MAXONMILLHEAD	•	
2Head		DELTA	•	
3Head		DELTA	<u> </u>	
4Head		NULL	<u>.</u>	
Show		bk		
Length		250		
Width		210		
Serial		bk325160000000		
	Obstacle Detection	~		
[A]Com	Automatic Knife Initialization	~		
	Hand Operator	24bit		
	Air Area Adjustment	~		
	CNC Router Function	~		
	Valve Function	2		
	EOT Fault Fast Response (Pause)			
	CNC Router Fault Fast Response (Pause)	Г		
	C Board	~		
	Y Aulo(Only Custom Madel is Malid)	-		

(Rysunek 49)

2.6.2 Opis wielofunkcyjnej głowicy tnącej

Wielofunkcyjna głowica tnąca oznacza jedną głowicę pozwalającą na użycie dwóch narzędzi.

Podczas korzystania z wielofunkcyjnej głowicy konieczne jest dodanie zależności pomiędzy gniazdami a narzędziami tnącymi.

Typ głowicy	PPT	РТМ	PTMS	MAM_D
tnącej				
Względne narzędzie tnące	Podwójny wykrojnik	Jeden wykrojnik; jedno narzędzie obrotowe	Jedno narzędzie obrotowe; jeden wykrojnik (z funkcją obrotu i bez zmiany wysokości)	Głowica znakująca

W przypadku zastosowania wielofunkcyjnej głowicy w maszynach SC i GLS, automatycznie przełączą się one na tryb głowicy tnącej SC lub GLS.

2.6.3 Interfejs testowy

Skróty klawiszowe pozwalają na przejście do interfejsu testowego maszyny. (skróty klawiszowe: Ctrl+Alt+Shift+S).

Interfejs testowy służy przede wszystkim do regulacji przesunięcia kamery w modelu LCP.



(Rysunek 50)

Rozdział 3: Uwagi

• Po zainstalowaniu dwóch narzędzi w jednej głowicy tnącej, jeśli po inicjalizacji drugiego narzędzia, konieczne jest ponowne użycie pierwszego narzędzia, ze względów bezpieczeństwa, nie jest możliwe zapisanie głębokości opuszczenia pierwszego narzędzia w ustawieniach DSP. Konieczne jest ponowne przeprowadzenie inicjalizacji pierwszego narzędzia.

• Otwarcie programu powoduje wyświetlenie okna dialogowego "...pasek menu...".

utter	IomServer		2
?	Due to a software update the Would you like to reset your o new one?	toolbar '菜单栏' has ch customized toolbar an	nanged. d load the
		是(Y)	(N)

(Rysunek 51)

Rozwiązanie:

1 Za pomocą skrótów klawiszowych (WIN+R) otworzyć okno i wprowadzić "regedit", aby otworzyć edytor rejestru.

2. Otworzyć poniższą ścieżkę dostępu, usunąć folder pliku ConfigNew, po czym otworzyć ponownie program.



 W systemie Windows XP, programy CutterServer i SmartCut znajdują się w tym samym katalogu. Wyświetla się komunikat " nie można ustawić punktu wejściowego _ftol2 na DLLS msvcrt.dll".



(Rysunek 53)

Rozwiązanie:

Usuń plik opengl32.dll w katalogu instalacyjnym SmartCut, po czym otwórz ponownie CutterServer.

Port szeregowy nie łączy się

Rozwiązanie: usuń port szeregowy w menadżerze urządzeń komputera i zainstaluj go ponownie.