Instrukcja obsługi

ZOJE ZJ2290S-SR Panel

Podstawowe operacje

Włączenie zasilania

Gdy igła nie znajduje się w górnym położeniu, system pokaże komunikat "Błąd położenia górnego igły" ("Needle Up Posi. Error"). W tym momencie użytkownik musi obrócić kółko, aby ustawić igłę w pozycji górnej.

Wybór wzoru

Wybór wzoru roboczego dla aktualnego interfejsu.



Rozpoczęcie szycia



Pedał pracuje na czterech poziomach.

- Lekkie naciśnięcie przedniej części pedału pozwala na szycie z wolną prędkością B.
- Dalsze wciśnięcie pedału pozwala na szycie z dużą prędkością A (Gdy przełączony jest przełącznik automatycznej zmiany kierunku, maszyna rozpocznie szycie z dużą prędkością po szyciu w kierunku wstecznym).
- Po lekkim wciśnięciu i zwolnieniu pedału maszyna zatrzyma się C (Igła zatrzyma się w pozycji górnej lub dolnej)
- Naciśnięcie na tylną część pedału pozwala na podniesienie stopki D, po ponownym naciśnięciu następuje ucięcie nici E

Przyciski



Nr	Funkcje	Opis
A	Taul	Po lewej stronie wyświetlany jest tytuł interfejsu, w prawej części wy- świetlana jest data i czas.
	Tytui	Gdy użytkownik wciska guzik, tytuł zamienia się na opis funkcji tego przycisku.
В	Zmiana	Pozwala na zmianę strony głównego interfejsu
		Używana do kompensacji ściegu połówkowego podczas szycia
с	Kompensacja ściegu połówkowego	[Uwaga]: Użytkownik może przełączać między ściegiem połówko- wym i pojedynczym w opcjach [Inne]->[Ustawienia kompensacji pa- nelu] ([Others] -> [Panel Compensation Setting]).
D	Informacje	Wciskając można uzyskać dostęp do trybu informacyjnego interfejsu.
E	Przełącznik światła	Steruje oświetleniem : Światło włączone : Światło wyłączone
F	Przełącznik ucinania	Steruje pracą noża : ucinanie dozwolone : ucinanie zabronione
G	Wyświetlanie auto- ucinania	Używany do wyświetlania statusu ucinania w aktualnym trybie szycia. Trim(N) : Bez auto-ucinania Trim(Y) : Auto-ucinanie
н	Licznik	Wyświetla informację o ilości przycięć lub ilości szpulek dolnej nici [Uwaga]: Typ licznika zmienić można w sekcji [Licznik] -> [Wyświetlacz licznika] ([Counter] - > [Counter Display]).
I	Maks. prędkość	Ogranicza maksymalną prędkość szycia. [Uwaga]: ustawienie powiązane jest z opcją [Specjalne] -> [Maks. prędkość] ([Special] -> [Max Speed]).

Przed ustawieniem wzoru

- Gdy użytkownik używa stopki, płytki ściegowej lub podajnika w sposób niestandardowy, może to prowadzić do kolizji igły i płytki ściegowej (pęknięcie igły) lub podajnika i płytki ściegowej. Z tego względu użytkownik powinien pracować w zakresie wartości granicznych określonych na używanej skali.
- Standardowo maksymalny skok poprzeczny igły wynosi 8mm.

Maksymalny posuw to 5mm.

Po zmianie skali użytkownik musi ustawić odległość pomiędzy igłą, stopką oraz płytką ściegową, a także odległość między płytką ściegową i podajnikiem na więcej niż 0,6 mm.

Po włączeniu zasilania system wyświetli maks. skok poprzeczny igły, linię bazową, wartości graniczne posuwu dla kierunku normalnego i wstecznego.

C

D



R

Funkcje :

Nr	Opis
А	Maks. przesuw igły (rysunek zmieni się po wskazaniu innej pozycji)
В	Linia bazowa
С	Maks. wartość posuwu dla kierunku wstecznego (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)
D	Maks. wartość posuwu dla kierunku normalnego (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)

Uwaga] Wyświetlanie wartości granicznych po włączeniu można skonfigurować w opcjach [Ustawienia ogólne] -> [Wyświetlanie ograniczeń skoku poprzecznego] ([General Setting] -> [Swing Limits Display]).



Główny interfejs

Włączyć zasilanie. Interfejs widoczny na ekranie będzie głównym interfejsem przed wyłączeniem zasilania.

Wcisnąć , aby zmienić ekran głównego interfejsu w poniżej opisanej kolejności (Wyświetlana zawartość może nieznacznie różnić się, co jest zależne od konkretnych ustawień).

Przykład :

Dla przykładu używany jest zyg-zak 2-punktowy (tryb szycia programowego):



[Uwaga 1]: Jeśli wybrany zostanie tryb szycia swobodnego, system po wciśnięciu dzie do interfejsu ustawień trybu szycia.

[Uwaga 2]: Jeśli wybrany zostanie tryb szycia zakładkowego, system po wciśnięciu dzie do interfejsu ustawień szycia wstecznego.

system nie przej-

system nie przej-

Wybór wzoru

Sposób wyboru wzoru używanego przy szyciu::

Przejść do interfejsu wyboru kształtu, gdzie użytkownik może wybrać 20 podstawowych wzorów, wzory użytkownika,



Funkcje:

	Nr	Funkcje	Opis
ſ	А	Aktualny wzór	Wyświetlany jest tu aktualnie wybrany wzór
	В	Obszar wyboru wzoru szycia	Do wyboru jest 20 wzorów podstawowych, wzory użytkowni- ka, wzoru zapamiętane, szycie ciągłe oraz szycie cyklicz- ne. (model jednokrokowy to 14)
	С	Przycisk przełączania strony	Pozwala na przełączanie między wyświetlanymi stronami

Opis wyboru wzoru szycia :

Wzór	Opis
	Linia
\searrow	Zyg-zak 2-punktowy (max 8 mm)
1 AN	Zyg-zak 3-punktowy
	Zyg-zak 4-punktowy

luulu ^{lu}	Łuk prawy standardowy
	Łuk prawy księżycowy
luuluuluuluuluuluuluulu	Łuk prawy 24-ściegowy
۱۱۱۱۱۱	Łuk prawy 12-ściegowy
LUUUUUL.	Łuk lewy standardowy
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Łuk lewy księżycowy
IIIIIIIII	Łuk lewy 24-ściegowy
IIIII	Łuk lewy 12-ściegowy
\sqrt{m}	Ścieg lewy ślepy
m/m/	Ścieg prawy ślepy
	Drabinka lewa (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)

	Drabinka prawa (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)
	Wzór 1 (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)
XXX	Wzór 2 (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)
XX	Wzór 3 (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)
	Wzór 4 (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)
	Wzór użytkownika
No.	Wzór zapisany
No.	Szycie ciągłe
	Szycie cykliczne

Wybór wzoru standardowego

Na ekranie ustawień wzoru użytkownik może wcisnąć przycisk wzoru podstawowego. Do wyboru istnieje 20 podstawowych wzorów. Po pomyślnym wybraniu wzoru system przejdzie do ekranu wyboru wzoru.



[Uwaga] Ustawienie to nie posiada

ani dla modelu jednokrokowego.

Wybór wzoru użytkownika

Na ekranie ustawień wzoru wcisnąć , aby przejść do interfejsu pozwalającego na wybór wzoru użytkownika.

Zapisanych może być maksymalnie 500 wzorów użytkownika.

[Uwaga]: Jeśli w panelu nie są zapisane żadne wzory użytkownika, system przejdzie do ekranu tworzenia wzoru użytkownika.



Nr	Funkcje	Opis
А	Grafika wzoru	Pokazywany jest tu kształt wybranego wzoru.
В	Nowy wzór	Tworzenie nowego wzoru użytkownika
С	Коріа	Pozwala na skopiowanie wybranego wzoru użytkownika
D	Zaznaczenie jednego/ wielu elementów	Przełącza między jednym lub wieloma elementami. Zaznaczenie wieloelementowe pozwala użytkownikowi na jednoczesny wybór kilku wzorów, przy usuwaniu wzoru. : Zaznaczenie pojedyncze
_		Usunięcie wybranego wzoru.
E	Usuwanie	[Uwaga] Niemożliwe jest usunięcie wzoru haftowanego
F	Obszar wyboru wzoru szycia	Wyświetlany jest tu numer wzoru użytkownika zapisanego w pane- lu sterowania.
G	Nr strony	Wyświetlany jest tu numer strony/całkowita ilość stron
н	Anuluj	Pozwala na przerwanie aktualnej operacji.
I	Zatwierdź	Zatwierdza aktualnie wybrany wzór oraz pozwala na przejście do ekranu ustawień wzoru użytkownika. [Uwaga] Przycisk ten może być używany tylko w trybie wyboru pojedynczego.

Wybór zapisanego wzoru

- Po zarejestrowaniu, wzoru podstawowe oraz wzory użytkowników staną się wzorami zapisanymi. Parametry, tryb szycia oraz szycie wsteczne zapisanych wzorów są niezależne.
- W pamięci zarejestrowanych może być do 500 zapisanych wzorów.



, aby przejść do interfejsu pozwalającego na wybór zapisanych wzorów.

[Uwaga] Jeśli panel sterowania nie zawiera żadnych zapisanych wzorów, system wyświetli komunikat "Brak wzorów zarejestrowanych w pamięci" ("No Registered Pattern in Memory").



Funkcja :

Nr	Funkcje	Opis	
А	Grafika wzoru	Pokazywany jest tu kształt wybranego wzoru.	
В	Wolna pamięć	Wyświetlana jest tu informacja o pozostałej wolnej pamięci	
	Zaznaczenie jednego/ wielu elementów	Przełącza między jednego lub wielu elementów. Zaznaczenie wieloele- mentowe pozwala użytkownikowi na jednoczesny wybór kilku wzorów, przy usuwaniu wzoru.	
С		: Zaznaczenie pojedyncze	
		: Zaznaczenie wielu elementów	
D	Usuwanie	Usunięcie wybranego wzoru. [Uwaga] Niemożliwe jest usunięcie wzoru haftowanego	
E	Obszar wyboru wzoru szycia	Wyświetlany jest tu numer zapisanego wzoru dostępnego w panelu sterowania.	
F	Nr strony	Wyświetlany jest tu numer strony/całkowita ilość stron	
G	Anuluj	Pozwala na przerwanie aktualnej operacji.	
н	Zatwiordź	Zatwierdza aktualnie wybrany wzór i pozwala na przejście do ekranu ustawień zapisanych wzorów.	
		[Uwaga] Przycisk ten może być używany tylko w trybie wyboru poje- dynczego.	

Wybór szycia ciągłego

Szycie ciągłe jest funkcją, która łączy różne wzory lub pozwala na szycie wg wzoru, którego szacowana liczba ściegów wynosi ponad 500. Wzór szycia ciągłego może być rozpoznany przez system jako pojedynczy wzór.

Na ekranie ustawień wzoru wcisnąć



, aby przejść do interfejsu pozwalającego na wybór szycia ciągłego.

Zapisanych może być maksymalnie 20 wzorów szycia ciągłego.

[Uwaga] Jeśli panel sterowania nie zawiera żadnego wzoru szycia ciągłego, system przejdzie do ekranu tworzenia wzoru szycia ciągłego.



А	Nowy wzór	Tworzenie nowego wzoru szycia ciągłego
В	Коріа	Kopiuje wybrany wzór szycia ciągłego
		Przełącza między jednego lub wielu elementów. Zaznaczenie wieloele- mentowe pozwala użytkownikowi na jednoczesny wybór kilku wzorów, przy usuwaniu wzoru.
С	Zaznaczenie jednego/ wielu elementów	: Zaznaczenie pojedyncze
		: Zaznaczenie wielu elementów
D	Usuwanie	Usunięcie wybranego wzoru.
		[Uwaga] Niemożliwe jest usunięcie wzoru haftowanego
E	Obszar wyboru wzoru szycia	Wyświetlany jest tu numer wzoru szycia ciągłego zapisanego w panelu sterowania.
F	Nr strony	Wyświetlany jest tu numer strony/całkowita ilość stron
G	Anuluj	Pozwala na przerwanie aktualnej operacji.
н	Zatwiordá	Zatwierdza aktualnie wybrany wzór i pozwala na przejście do ekranu ustawień wzoru szycia ciągłego.
		[Uwaga] Przycisk ten może być używany tylko w trybie wyboru poje- dynczego.

Wybór szycia cyklicznego

Szycie cykliczne pozwala na szycie różnych wzorów w ustalonej kolejności.

Na ekranie ustawień wzoru wcisnąć



, aby przejść do interfejsu pozwalającego na wybór szycia cyklicznego.

Zapisanych może być maksymalnie 20 wzorów szycia cyklicznego.

[Uwaga]: Jeśli panel sterowania nie zawiera żadnego wzoru szycia cyklicznego, system przejdzie do ekranu tworzenia wzoru szycia cyklicznego.



А	Nowy wzór	Tworzenie nowego wzoru szycia cyklicznego
В	Коріа	Kopiuje wybrany wzór szycia cyklicznego
с	Zaznaczenie jednego/ wielu elementów	Przełącza między jednym a wieloma elementami. Zaznaczenie wie- loelementowe pozwala użytkownikowi na jednoczesny wybór kilku wzorów, przy usuwaniu wzoru. : Zaznaczenie pojedyncze : Zaznaczenie wielu elementów
D	Usuwanie	Usunięcie wybranego wzoru. [Uwaga] Niemożliwe jest usunięcie wzoru haftowanego
E	Obszar wyboru wzoru szycia	Wyświetlany jest tu numer wzoru szycia cyklicznego zapisanego w panelu sterowania.
F	Nr strony	Wyświetlany jest tu numer strony/całkowita ilość stron
G	Anuluj	Pozwala na przerwanie aktualnej operacji.
н	Zatwierdź	Zatwierdza aktualnie wybrany wzór i pozwala na przejście do ekra- nu ustawień wzoru szycia cyklicznego. [Uwaga] Przycisk ten może być używany tylko w trybie wyboru pojedynczego.

Ustawienia wzoru podstawowego

Sposób ustawienia skoku poprzecznego, linii bazowej, posuwu materiału oraz prędkości dla wzoru podstawowego opisano poniżej.

Wzorami podstawowymi jest 20 domyślnych wzorów zapisanych w systemie fabrycznie.

Ustawienie linii



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Przez wciśnięcie użytkownik może powrócić do ekranu wyboru kształtu.
В	Wyświetlanie i ustawie- nia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
с	Wyświetlanie i ustawie- nia posuwu dla kierun- ku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
		Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień linii bazowej.
D	Wyświetlanie i ustawie- nia położenia linii bazo- wej	Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa :
		Srodek :
E	Wyświetlanie i ustawie- nia posuwu dla kierun- ku wstecznego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku wstecznego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku wstecznego.
F	Tryb szycia	Wyświetla aktualny tryb szycia. Przez wciśnięcie przejść można do ekra- nu ustawień trybu szycia.
G	Typ szycia wstecznego przedniego	Wyświetla typ szycia wstecznego przedniego dla aktualnego wzoru. [Uwaga]: Gdy szycie wsteczne przednie jest wyłączone, typ szycia wstecznego przedniego nie będzie wyświetlany.
н	Typ szycia wstecznego tylnego	Wyświetla typ szycia wstecznego tylnego dla aktualnego wzoru. [Uwaga]: Gdy szycie wsteczne tylne jest wyłączone, typ szycia wstecz- nego tylnego nie będzie wyświetlany
		Włącza/wyłącza szycie wsteczne przednie
I	Przełącznik szycia wstecznego przedniego	: Włączone
		Wyłączone
٦	Przełącznik szycia wstecznego tylnego	Włącza/wyłącza szycie wsteczne tylne . Włączone
		Wyłączone
		Rejestracja aktualnego wzoru.
к	Rejestracja	[Uwaga] Rejestracja jest dostępna tylko dla szycia swobodnego lub zakładkowego.

Instrukcje dla ustawień parametrów:

Opisany jest tu sposób ustawiania prędkości maksymalnej oraz położenia linii bazowej. Sposób dokonywania ustawień dla posuwu normalnego i wstecznego jest taki sam jak dla maksymalnej prędkości



Ustawienia szycia zygzaka X-punktowego (X może być równe 2, 3 lub 4)

Wprowadzenie do szycia zygzaka 2-punktowego.



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można do- stęp do ustawień.
C	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Środek : Prawa :
D	Yyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie uzyskać można dostęp do ekranu ustawień posuwu w kierunku normalnym.
F	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku wstecznego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku wstecznego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku wstecznego.
G	Wyświetlanie i usta- wienia punktu począt- kowego	Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu początkowego. Image: Losowo Image: Prawa Image: Lewa
Н	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco- wego	Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu końcowego. Image: strategy stra

Instrukcje dla ustawień parametrów

Opisany jest tu sposób ustawiania skoku poprzecznego oraz położenia punktu początkowego. Metoda ustawiania punktu końcowego jest taka sama jak dla punktu początkowego.

1. Ustawienie skoku poprzecznego



Ustawienia łuku

Jako przykład wykorzystany zostanie łuk standardowy prawy.



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
C	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Środek : Prawa :
D	Wyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku wstecznego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku wstecznego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku wstecznego.
G	Wyświetlanie i usta- wienia punktu począt- kowego	Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu początkowego. : Dno : Szczyt
Н	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco- wego	Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu końcowego. : Lewa : Prawa : Losowo : Dno
I	-	Proszę odnieść się do opisu w ustawieniach linii.



Ustawienia ściegu ślepego

Jako przykład wykorzystany zostanie ścieg ślepy lewy.



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii
		bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) :
С		Lewa :
		Środek :
		Prawa :
D	Wyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.

E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku wstecznego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku wstecznego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku wstecznego.
G	Wyświetlanie i usta- wienia punktu począt- kowego	Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu początkowego. : Dno : Szczyt
Н	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco- wego	Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu końcowego. Image: strange st
I	-	Proszę odnieść się do opisu w ustawieniach linii.

Ustawienia drabinki lewej (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i ustawienia skoku poprzecznego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
с	Wyświetlanie i ustawienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Środek : Prawa :
D	Wyświetlanie i ustawienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień prędkości.
E	¥ Wyświetlanie i ustawienia posuwu dla kierunku nor- malnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	∃€ Wyświetlanie i ustawienia kompensacji	Wyświetlana jest tu wartość kompensacji. Przez wciśnięcie przejść można do ekra- nu ustawień wartości kompensacji.
G	Wyświetlanie i ustawienia punktu początkowego	Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść moż- na do ekranu ustawień punktu początkowego. : Lewa : Prawa 1 : Prawa 2 : Losowo
Н	Wyświetlanie i ustawienia punktu końcowego	Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu końcowego. Image: structure of the struc
z <u>oie ZJ22</u>	29DS-SR	Zole Europe 21

Ustawienia drabinki prawej (wzór ten nie istnieje przy modelu jednokrokowym)



Funkcja :

А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
	-	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień linii bazowej.
		Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) :
С	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Lewa :
		Środek :
		Prawa :
D	Wyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	Wyświetlanie i usta- wienia kompensacji	Wyświetlana jest tu wartość kompensacji. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień wartości kompensacji.

		Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu początkowego.
		: Prawa
G	Wyświetlanie i usta- wienia punktu począt-	E : Lewa 1
	kowego	Lewa 2
		Losowo
		Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do
	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco- wego	ekranu ustawień punktu końcowego.
		Prawa
н		E Lewa 1
		E Lewa 2
		: Losowo
I	-	Odnosi się do opisu w ustawieniach linii



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
С	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Image: Im
Zoje ZJ2290	JS-SK	Zoje Europe 23

D	Wyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	Wyświetlanie i usta- wienia kompensacji	Wyświetlana jest tu wartość kompensacji. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień wartości kompensacji.
G	Wyświetlanie i usta- wienia punktu począt- kowego	Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu początkowego. : Środek 1 : Środek 2 : Lewa : Środek 3 : Prawa Losowo
Н	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco- wego	Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu końcowego. : Środek 1 : Środek 2 : Lewa : Lewa : Środek 3 : Prawa
1	-	Odnosi się do opisu w ustawieniach linii

Ustawienia wzoru 2



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
С	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Środek :
D	Wyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku wstecznego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku wstecznego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku wstecznego.
I	-	Odnosi się do opisu w ustawieniach linii

		Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można
		do ekranu ustawień punktu początkowego.
		: Prawa 1
		: Środek 1
G		: Lewa 1
	wienia punktu począt- kowego	2 : Lewa 2
		Środek 2
		Prawa 2
		: Losowo
		Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu końcowego.
	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco- wego	: Prawa 1
		Środek 1
н		: Lewa 1
		: Lewa 2
		Środek 2
		Prawa 2
		Elosowo
1	-	Odnosi się do opisu w ustawieniach linii

Ustawienia wzoru 3



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
с	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Środek : Prawa :
D	Y yświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień prędkości.
E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku wstecznego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku wstecznego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku wstecznego.

		Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można
		do ekranu ustawień punktu początkowego.
		16)
		Prawa 1
		Środek 1
	(c)	UI.
	Ka .	:Lewa 1
G	Wyświetlanie i usta-	
	wienia punktu począt-	No. 1 and 2
	kowego	Elewa z
		Środek 2
		and the second se
		Prawa 2
		$\approx \lambda^{\circ}$
		: Losowo
		Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do
		ekranu ustawień punktu końcowego.
		24
		🖓 🕯 : Prawa 1
		9 · Środek 1
		. STOLEK I
	2X	
н		🤋 : Lewa 1
	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco-	
	wego	[®] : Lewa 2
		Środek 2
		· Prawa 2
		Losowo
1	-	Odnosi się do opisu w ustawieniach linii

Ustawienia wzoru 4



А	Aktualny wzór	Wyświetla aktualne wzory. Należy wcisnąć, aby powrócić do ekranu wyboru wzoru.
В	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
С	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Środek : Prawa :
D	Yyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
E	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku normalnego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku normalnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku normalnego
F	Wyświetlanie i usta- wienia posuwu dla kie- runku wstecznego	Wyświetla wartość posuwu dla kierunku wstecznego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień posuwu dla kierunku wstecznego.

		Wyświetlane jest tu położenie punktu początkowego. Przez wciśnięcie przejść można
		do ekranu ustawien punktu początkowego.
		: Lewa 1
		: Lewa 2
		Prawa 1
G	Wyświetlanie i usta- wienia punktu począt- kowego	Prawa 2
		Prawa 3
		: Lewa 3
		: Losowo
		Wyświetlane jest tu położenie punktu końcowego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień punktu końcowego.
	Wyświetlanie i usta- wienia punktu końco- wego	E Lewa 1
		e : Lewa 2
н		: Prawa 1
		Prawa 2
		Prawa 3
		: Lewa 3
		: Losowo
I	-	Odnosi się do opisu w ustawieniach linii

Wzór użytkownika

Wzór użytkownika jest wzorem z dowolną pozycją wejściową igły, którą użytkownik może edytować wedle woli. Wzór użytkownika może zostać utworzony w panelu sterowania lub importowany z zewnątrz.

Zapisanych może być do 500 wzorów użytkownika, przy czym każdy ze wzorów może zawierać 500 ściegów.

Ustawienia wzoru użytkownika

Zgodnie z treścią rozdziału [Wybór wzoru użytkownika], użytkownik ma dostęp do ekranu ustawień wzoru użytkownika.



А	Numer wzoru	Wyświetlany jest tu aktualny numer wzoru. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień wzoru użytkownika.
В	رآلی Edycja	Przez wciśnięcie przejść można do ekranu edycji wzoru.
с	Wyświetlanie i usta- wienia maks. prędkości	Wyświetla maksymalną prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
D	Grafika wzoru	Pokazywany jest tu kształt wybranego wzoru.
E	Wyświetlanie i usta- wienia skoku poprzecz- nego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień.
F	Wyświetlanie i usta- wienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu usta- wień linii bazowej. Wyświetlaną wartość można zmienić w opcjach [Parametry ogólne] -> [Położenie linii bazowej] ([General Parameter] -> [Base Line Position]) : Lewa : Środek :
G	-	Proszę odnieść się do opisu ustawień wzoru podstawowego. (双步进款独有)

Tworzenie wzoru użytkownika

New

В

Proszę odnieść się do rozdziału [Wybór wzoru użytkownika], użytkownik może przez wciśnięcie uzyskać dostęp do ekranu ustawień wzoru użytkownika.



Po ustawieniu numeru można wybrać 💙 , aby zakończyć operację i przejść do ekranu usta-

Custom pattern creating 2012-12-03 18:53

wień wzoru użytkownika lub wcisnąć , aby anulować operację i powrócić do wcześniejszego interfejsu.

[Uwaga] Jeśli wprowadzony numer istniał, system pokaże komunikat "Numer wzoru istnieje" ("Pattern Number Exists")

Kopiowanie wzoru użytkownika

Proszę odnieść się do rozdziału [3.5.2 Wybór wzoru użytkownika], użytkownik musi wybrać wzór do skopiowania i wcisnąć

Сору

, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień wzoru użytkownika.

Procedura postępowania wygląda po- dobnie jak przy tworzeniu wzoru użytkowni-	Custom pattern copying	2012-12-03 18:53
ka. Wcisnąć 🗙 , aby anulować lub wci-		
snąć , aby zatwierdzić operację i po- wrócić do interfejsu wyboru wzoru użytkow- nika.	No.: 3	7 8 9 1 ↓ 0
[Uwaga] Jeśli wprowadzony numer ist- niał, system pokaże komunikat "Zamienić wzór w pamięci?" ("Replace the Pattern in Memory?")	×	cir

Edycja wzoru użytkownika

Po utworzeniu wzoru użytkownika należy aktywować interfejs edycji lub wcisnąć w interfejsie ustawień wzoru użytkownika. Po pomyślnym wybraniu wzoru system przejdzie do ekranu wyboru wzoru użytkownika.



А	Numer wzoru	Wyświetlany jest tu numer wzoru użytkownika
В	Grafika wzoru	Wyświetlany jest tu kształt ściegu we wzorze oraz położenie ikony
С	Wyświetlanie i ustawie- nia numeru ściegu	Wyświetlany jest tu numer igły, która jest obecnie w stanie edycji. - oraz + , aby ustawić numer igły. W tym samym czasie odpowiednio do ustawień przesunie się ikona na reprezentacji wzoru.
D	Wyświetlanie i ustawie- nia skoku poprzeczne- go.	Wyświetlany jest tu skok poprzeczny igły dla aktualnego ściegu. Wartość ta podawana jest we współrzędnych bezwzględnych X. - lub + , aby ustawić wartość w zakresie -5.0~5.0mm.
E	Wyświetlanie i ustawie- nia posuwu	Wyświetlana jest tu wartość posuwu dla aktualnego ściegu. Wartość ta podawana jest we współrzędnych względnych Y. Ukowskie w stawić wartość w zakresie -5.0~5.0mm.
F	Wstawienie ściegu	Wstawia ścieg w aktualnym ściegu. Wprowadzany ścieg ma taką samą szerokość (skok poprzeczny) jak aktualny ścieg. System doda 1,0mm do wartości posuwu materiału. [Uwaga]: Gdy całkowita ilość ściegów wynosi 500, operacja ta nie jest dostępna.
G	Usunięcie ściegu	Usuwa punkt wprowadzenia igły z aktualnego ściegu, a kolejne ściegu przesuwają się do przodu. [Uwaga]: Gdy całkowita ilość ściegów wynosi 1, operacja ta nie jest dostępna.
Н	Znacznik końcowy	Wprowadza znacznik końcowy. Po wprowadzeniu do aktualnego ściegu znacznika koń- cowego, dalsze ściegi staną się nieważne.
1	Anuluj	Pozwala na anulowanie aktualnej operacji i powrót do wcześniejszego poziomu.
J	Zatwierdź	Zatwierdza operację i zapisuje rezultat edycji. Po pomyślnej edycji wzoru system przej- dzie do ekranu wyboru wzoru użytkownika.

Zapisane wzory

- Po zarejestrowaniu, wzory podstawowe oraz wzory użytkowników staną się wzorami zapisanymi. Użytkownik może zarejestrować wzór wyłącznie w trybie szycia swobodnego oraz zakładkowego.
- Po rejestracji nie można edytować danych zapisanego wzoru jako wzoru użytkownika, ale można edytować parametry zapisanego wzoru jako wzoru podstawowego.

Ustawienia zapisanego wzoru

Zgodnie z treścią rozdziału [Wybór zapisanego wzoru], użytkownik ma dostęp do ekranu ustawień zapisanego wzoru.



Zapisany wzór pochodzący od wzoru podstawowego

【Uwaga】Interfejs ten nie posiada ani dla modelu jednokrokowego.



Zapisany wzór pochodzący od wzoru użytkownika

А	Numer wzoru	Wyświetlany jest tu numer wzoru. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu wyboru zapisanego wzoru.
В	Kształt rejestrowanego wzoru	Pokazywany jest tu kształt rejestrowanego wzoru.
С	Wyświetlanie i ustawie- nia maks. prędkości	Wyświetlana jest tu maksymalna prędkość. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień prędkości.
D	Parametr wzoru	Wyświetlane są tu parametry odpowiadające aktualnie rejestrowanemu kształtowi. Dla informacji o metodzie dokonywania ustawień oraz wyświetlanej zawartości proszę od- nieść się do odpowiedniego rozdziału dotyczącego wzorów podstawowych i użytkowni- ka.
E	-	Odnosi się do opisu w ustawieniach wzoru podstawowego
F	Kopia	Wciskając można uzyskać dostęp do ekranu kopiowania wzoru.

Rejestracja wzoru

Dla przykładu używany jest zygzak 2-punktowy:

Wybór wzoru do rejestracji

Należy ustawić wzór do rejestracji oraz jego tryb szycia i szycia wstecznego. Następnie przejść do

interfejsu ustawień wzoru. Wcisnąć przejść do ekranu rejestracji wzoru.



Wprowadzenie numeru rejestracji

W obszarze wyświetlania numeru (A) system poda pusty numer do zapisu, użytkownik może wprowadzić numer także za pomocą klawiatury (B).





, aby zakończyć operację.

[Uwaga] Jeśli wprowadzony numer istniał, system pokaże komunikat "Zamienić wzór w pamięci?" ("Replace the Pattern in Memory?")

Zakończenie rejestracji

Po poprawnej rejestracji system przejdzie do ekranu ustawień wzoru, gdzie zarejestrowany wzór stanie się aktualnym wzorem szycia.



Kopia zapisanego wzoru

1. Przejście do interfejsu kopiowania wzoru

Na ekranie ostawień zapisanych wzo-

NO.

rów wcisnąć , aby przejść do interfejsu kopiowania wzoru.

Shape setting		2012-12-03 19:03
ZZ	2-Step Zigzag	↓↓ ↓↓
► No.	8.0 2 1.0 2 ional	Bobbin Counter 9999/9999 Max. Speed

В

2 3

5 6

8 7

> t 0

9

1

4

î

2. Kopiowanie wzoru

W obszarze wyświetlania numeru (A) wyświetlany jest pusty numer do skopiowania; użytkownik może wprowadzić numer do skopiowania za pomocą klawiatury (B).



[Uwaga] Jeśli wprowadzony numer istniał, system pokaże komunikat "Zamienić wzór w pamięci?" ("Replace the Pattern in Memory?")

Szycie ciągłe

Szycie ciągłe tworzone jest przez jeden lub więcej zapisanych wzorów. Szycie ciągłe może obejmować do 32 kroków, dla każdego kroku można ustawić do 500 ściegów.

х

No.:

Szycie ciągłe traktowane jest jako jeden wzór.

Przykład :



1. Jak widać na rysunku po lewej, użytkownik może zareje-

Ustawienia szycia ciągłego

Zgodnie z treścią rozdziału [3.5.4 Wybór szycia ciągłego], użytkownik ma dostęp do ekranu ustawień szycia ciągłego.



Funkcje :

А	Numer wzoru	Wyświetlany jest tu numer wzoru. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu wyboru wzoru szycia ciągłego.
В	Kroki szycia ciągłego	Wyświetlane są tu kolejne kroki szycia ciągłego. Przy użyciu zmienić informacje rejestracyjne kroków dla szycia ciągłego
С	Edycja	Przez wciśnięcie przejść można do ekranu edycji szycia ciągłego.
D	Numer wzoru odniesienia	Wyświetlany jest tu numer zapisanego wzoru odniesienia dla aktualnego kroku.
E	Numer ściegu	Wyświetlany jest tu numer ściegu dla aktualnego kroku.
F	Wyświetlanie i ustawienia skoku poprzecznego.	Wyświetlana jest tutaj wartość skoku poprzecznego. Po wciśnięciu uzyskać można dostęp do ustawień skoku poprzecznego.
G	Wyświetlanie i ustawienia linii bazowej	Wyświetlanie położenia linii bazowej. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień linii bazowej.
н	Ustawienia szycia wstecz- nego	Proszę odnieść się do opisu w sekcji wzoru podstawowego.

Tworzenie szycia ciągłego

Zgodnie z treścią rozdziału [3.5.4 Wybór szycia ciągłego], użytkownik może wcisnąć , aby przejść do ekranu ustawień szycia ciągłego.

New



Kopiowanie szycia ciągłego

Сору

Zgodnie z treścią rozdziału [3.5.4 Wybór szycia ciągłego], użytkownik może wybrać wzór do skopiowania i wcisnąć uzyskać dostęp do interfejsu kopiowania szycia ciągłego.



Edycja szycia ciągłego

đ

Po utworzeniu szycia ciągłego system przejdzie do interfejsu edycji; w celu przejścia do interfejsu edycji użytkownik może tak-

że wcisnąć

na ekranie ustawień szycia ciągłego.



А	Numer wzoru	Wyświetlany jest tu numer szycia ciągłego.
В	Numer wzoru odniesienia	Wyświetlany jest tu numer zapisanego wzoru odniesienia dla aktualnego kroku.
С	Numer ściegu	Wyświetlany jest tu numer ściegu dla aktualnego kroku.
D	Numer strony	Wyświetlany jest tu numer strony/całkowita ilość stron.
E	Anuluj	Pozwala na przerwanie aktualnej operacji.
F	Przycisk przełączania strony	Przełącza stronę.
G	Ładowanie wzoru	Przez wciśnięcie przejść można do ekranu wyboru używanych wzorów. Jest on uży- wany do ustawiania wybranego wzoru oraz numeru ściegu w aktualnym kroku.
Н	Usunięcie kroku	Usunięcie wybranego kroku. Kolejne kroki przesunięte zostaną do przodu.
I	Wyczyść	Czyści całą zawartość dla szycia ciągłego.
J	Zatwierdź	Zatwierdza operację i opuszcza interfejs.

Obsługa :



 \otimes

Bobbin Counter 9999/9999

Max. Speed

◀ 3000 ▶

րհի

1 4

No.

2

Trim(N)

Szycie cykliczne

Szycie cykliczne tworzone jest przez jeden lub więcej zapisanych wzorów. Obejmuje do 32 kroków, w których maszyna szyje różne wzory.

Szycie cykliczne traktować można tak, jakby maszyna wykonywała kilka programów szycia, zgodnie z ustawionymi numerami ściegów.

Przykład :

Po ustawieniu przez użytkownika numeru ściegu dla szycia cyklicznego, wzór dla każdego kroku może być szyty na różnej długości.



- 1. Należy zarejestrować szycie zygzaka 2 punktowego na wzorze 1 i zarejestrować linię na wzorze 2.
- 2. Ustawić numer ściegu jak w poniższej tabeli.

Kroki	Nr wzoru	Liczba ściegu
1	1	100
2	2	50
3	1	100
4	2	50

3. Na ekranie edycji wcisnąć 🔭 , aby zakończyć operację.

Ustawienia szycia cyklicznego

Zgodnie z treścią rozdziału [Wybór szycia cyklicznego], użytkownik ma dostęp do ekranu ustawień szycia cyklicznego.



А	Numer wzoru	Wyświetlany jest tu aktualny numer wzoru. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu wyboru szycia ciągłego.
В	Krok szycia cyklicznego	Wyświetlany jest tu krok szycia cyklicznego. Kroki szycia cyklicznego zmienić można przy pomocy
С	Edycja	Przez wciśnięcie przejść można do ekranu edycji szycia cyklicznego
D	Grafika wzoru odniesienia	Wyświetlany jest tu wzór odniesienia dla aktualnego kroku.
E	Ustawienia szycia wsteczne- go	Proszę odnieść się do opisu wzoru podstawowego
F	Numer wzoru odniesienia	Wyświetlany jest tu numer zapisanego wzoru odniesienia dla aktualnego kroku.
G	Metoda szycia	Wyświetlana jest tu aktualna metoda szycia

[Uwaga]: Jeśli tryb szycia wzoru odniesienia w aktualnym kroku jest szyciem swobodnym lub zakładkowym, system nie wyświetli numeru ściegu, statusu zatrzymania, pozycji zatrzymania stopki oraz czasu ustawienia górnego stopki, jak poniżej:



Utworzenie szycia cyklicznego

Zgodnie z treścią rozdziału [Wybór szycia cyklicznego], użytkownik może wcisnąć cia cyklicznego.

1. W obszarze wyświetlania numeru (A) wyświetlany jest pusty numer do zapisu; użytkownik może wprowadzić żądany numer także za pomocą klawiatury (B).

2. Po ustawieniu numeru można wybrać , aby zakończyć operację i przejść do ekranu edy-

cji szycia cyklicznego. Można też wcisnąć

[Uwaga] Jeśli wprowadzony numer istniał, system pokaże komunikat "Numer wzoru istnieje" ("Pattern Number Exists")



New

Kopiowanie szycia cyklicznego

Zgodnie z treścią rozdziału [3.5.5 Wybór szycia cyklicznego], użytkownik może wybrać wzór do skopiowania i wcisnąć aby uzyskać dostęp do interfejsu kopiowania szycia cyklicznego.

Operacja odbywa się tak samo jak przy tworzeniu szycia



🔪 , aby anulować lub wcisnąć

, aby zatwierdzić operację i powrócić do interfejsu wyboru szycia cyklicznego.

[Uwaga] Jeśli wprowadzony numer istniał, system pokaże komunikat "Zamienić wzór w pamięci?" ("Replace the Pattern in Memory?")



, aby przejść do ekranu ustawień szy-

CODV

Edycja szycia cyklicznego

Φ

Po utworzeniu szycia cyklicznego system przejdzie do interfejsu edycji; w celu przejścia do interfejsu edycji użytkownik może

także wcisnąć

na ekranie ustawień szycia cyklicznego.



А	Numer szycia cyklicznego	Wyświetlany jest tu numer szycia cyklicznego.
В	Krok	Wyświetlany jest tu aktualny krok.
		Określa czy aktualny krok jest szyciem pojedynczym.
с	Szycie pojedyncze	[Uwaga 1]: Jeśli aktualny krok jest szyciem swobodnym, aktualny krok nie może zostać zdefiniowany jako szycie pojedyncze.
		[Uwaga 2]: Jeśli aktualny krok jest szyciem zakładkowym, aktualny krok może zostać zdefiniowany wyłącznie jako szycie pojedyncze.
D	Numer wzoru odniesienia	Wyświetlany jest tu numer wzoru odniesienia dla aktualnego kroku. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu wyboru wzoru odniesienia.
F	Tryb szycia aktualnego kroku	Wyświetlany jest tu tryb szycia dla aktualnego kroku. Należy wcisnąć, aby powrócić do przełączania szycia swobodnego.
L		[Uwaga]: Niemożliwe jest ustawienie, gdy aktualnym krokiem jest szycie zakład- kowe
	Ustawienia numeru ście- gu	Ustawiany jest tu numer ściegu dla aktualnego kroku.
F		Zakres: 1~500 ściegów
		[Uwaga] Niemożliwe jest ustawienie, gdy aktualnym krokiem jest szycie zakład- kowe lub swobodne
	Status zatrzymania	Ustawiany jest tu status zatrzymania dla aktualnego kroku.
		· Zatrzymanie z igłą na dole
G		
		: Obcinanie
		🐃 🖮 : Zatrzymanie z igłą na górze
		[Uwaga] Niemożliwe jest ustawienie, gdy aktualnym krokiem jest szycie zakład- kowe lub swobodne

Н	Pozycja stopki	Ustawiana jest tu pozycja stopki dla aktualnego kroku. : Zatrzymanie ze opuszczoną stopką : Zatrzymanie ze podniesioną stopką [Uwaga] Niemożliwe jest ustawienie, gdy aktualnym krokiem jest szycje zakład-
		kowe lub swobodne
I	: Czas podniesienia stop- ki	Ustawiany jest tu czas podniesienia stopki dla aktualnego kroku. Zakres: 0.1~99.9s
J	Anuluj	Wciskając można anulować operację i opuścić ekran.
К	Zatwierdź	Wciskając można zapisać ustawienia oraz przejść do ekranu ustawień szycia cyklicz- nego.
L	Usunięcie kroku	Pozwala na usunięcie aktualnego kroku.

Obsługa :

1. Edycja aktualnego kroku

Proszę przejść do interfejsu edycji szycia cyklicznego. Ustawić A tak, aby wybrać aktualny krok i sprawdzić informacje. Na niniejszym przykładzie wszystkie kroki są puste, więc użytkownik musi rozpocząć edycję od kroku 1.



2. Wybór wzoru odniesienia

Wcisnąć przycisk {B}, aby przejść do ekranu wyboru wzoru odniesienia, gdzie użytkownik może wybrać zapisany wzór lub szycie ciągłe do dodania. W

tym miejscu wybrać wzór nr 1, proszę wcisnąć



Ustawienie parametrów kroku

Po dokonaniu wyboru wzoru użytkownik może wybrać C, aby sprawdzić tryb szycia dla aktualnego kroku. Ustawieniem domyślnym jest użycie trybu szycia oryginalnego dla wybranego wzoru. W podanym przykładzie dla zapisanego wzoru nr 1 jest to szycie swobodne.

Wcisnąć przycisk C, aby wyłączyć szycie swobodne i ustawić numer ściegu na 20, a także parametry takie jak status zatrzymania, położenie stopki, czasy podniesienia stopki itd.

Cycle stitching edit	2012-12-03 19:10
Cycle No.: 1 Step:	
Pattern Stitch	2
Stop State Presser Position	
Presser Lifting Time	
0.2	
×	4



Kontynuacja edycji kroków

Ustawić aktualny krok na 2. Powtórzyć powyższe operacje i dodać więcej wzorów odniesienia.



Zapisywanie szycia cyklicznego





Zgodnie z treścią rozdziału [3.4 Główny interfejs] oraz [3.6.1 Ustawienia linii], za pomocą ekranie ustawień wzoru można przejść do ekranu ustawień trybu szycia.



ĆŲ

Tryb szycia obejmuje szycie swobodne, szycie zakładowe oraz szycie programowe.



Funkcje :

А	Szycie swobodne	Wciskając wybrać można tryb szycia swobodnego
В	Szycie zakładkowe	Wciskając wybrać można tryb szycia zakładkowego
С	Szycie programowe	Wciskając wybrać można tryb szycia programowego
D	Aktualny wzór	Pokazywany jest tu kształt aktualnego wzoru.

Szycie zakładkowe

Przy szyciu zakładkowym system otwiera auto ucinanie oraz szycie pojedyncze domyślnie.



А	Wyświetlanie i ustawie- nia numeru ściegu w krokach A, B i C	Wyświetlane są tu odpowiednie numery ściegu dla kroku A, B i C. Należy wcisnąć przycisk ustawień, aby przejść do interfejsu ustawień szycia zakładkowego. Zakres: 0~19 ściegów		
В	Wyświetlanie i ustawie- nia kroku D	Wyświetlana jest tu całkowita liczba kroków dla A, B i C. Wciskając przycisk ustawień przejść można do ekranu ustawień szycia zakładkowego. Zakres: 0~9.		

Obsługa :

Wcisnąć A, B, C lub D, aby przejść do ekranu ustawień szycia zakładkowego.

W tym miejscu dla kroku A, B i C ustawiany jest numer ściegu na 4. Całkowita liczba kroków (D) to 5. Zgodnie z tym system wykona krok A jeden raz, krok B dwa razy oraz krok C dwa razy. Po dokonaniu

ustawień można wcisnąć su i opuścić ekran. , aby dokonać zapi-

٦	Overlapped stitching parameter		2012-12-03	19:13
	M A			
	Ш в	4		
	。 別	4 4		
		◀ 5 ▶		
	<			ł

Szycie programowe

Przy szyciu programowym możliwe jest ustawienie do 20 kroków, przy czym każdy krok może obejmować do 500 ściegów.

Jeśli w szyciu programowym jednym z kroków jest ucięcie nici, lub gdy numer ściegu wynosi 0, wszelkie kolejne kroku będą anulowane



А	Informacje o kro- ku	Wyświetlany jest tu numer ściegu dla każdego kroku szycia programowego. Wciskając moż- na przejść do ekranu ustawień szycia programowego.
В	Przycisk przełą- czania strony	Wciskając można przełączać strony. [Uwaga]: Wyświetlane tylko, gdy numer kroku jest wiekszy niż 10.

Ustawienia szycia programowego :

S01

Przykład: Wciskając

można przejść do ekranu ustawień szycia programowego.



Nr	Opisy
A	Wyświetlany jest tu aktualny krok. Za pomocą strzałek w polu można zmienić aktualny krok. Jeśli aktualny krok jest ostatnim, po wciśnięciu strzałki w prawo dodany zostanie nowy krok. Zapisanych może być maksymalnie 20 kroków.
	[Uwaga]: Jeśli celowe jest dodanie nowego kroku, użytkownik powinien wyłączyć automatyczne ucinanie dla aktualnego kroku.
В	Wyświetlany jest tu numer ściegu dla aktualnego kroku.
С	Wprowadzany jest tu numer ściegu dla aktualnego kroku.
П	Ustawienie automatycznego ucinania.
_	[Uwaga] Krok, dla którego włączone jest auto ucinanie staje się krokiem ostatnim.
	Ustawienie szycia pojedynczego. Wybrać, aby włączyć szycie pojedyncze.
E	Po włączeniu szycia pojedynczego system będzie kontynuował szycie automatycznie do numeru ściegu dla tego kroku.
F	Pozwala na anulowanie i opuszczenie ekranu ustawień.
G	Po ustawieniu wszystkich kroków system zapisze i opuści ustawienia.

Ustawienia szycia wstecznego

Szycie wsteczne używane jest do wzmacniania części na początku oraz na końcu szycia. Obejmuje standardowe szycie wsteczne, 2-punktowe szycie skracające oraz szycie wsteczne użytkownika

Wciskając przycisk szycia wstecznego przedniego (🎽 lub 🕲) i przycisk szycia wstecznego tylnego (본 lub 🔍) można włączyć lub wyłączyć szycie wsteczne.

Szycie wsteczne przed- nie	Wyłączone	Włączone	Wyłączone	Włączone
Wzór		A B	N	A B D
Szycie wsteczne tylne	Wyłączone	Wyłączone	Włączone	Włączone

Procedura ustawiania

1. Przejście do interfejsu ustawień szycia wstecznego



przejść można do ekranu ustawień szycia wstecznego. W tym miejscu jako przykład użyto standardowego szycia wstecznego przedniego: Wciskając przycisk szycia wstecznego przedniego przejść można do ekranu ustawień szycia wstecznego przedniego.





2. Wybór rodzaju szycia wstecznego	Reverse stitching setting of sewing start	2012-12-
Zgodnie z przedstawionym rysunkiem po wybraniu rodza- ju szycia można wcisnąć , aby powrócić do ekranu ustawień szycia wstecznego.	MIN	
	\mathbf{X}	

Ustawienia parametrów szycia wstecznego

Na ekranie ustawień szycia wstecznego za pomocą przycisku kroku A lub B można przejść do interfejsu ustawień parametrów.

	stitching setting		2012-12-03	19:14
	Reverse stitch	ing(Start)		
\geq	N			<u>81</u>
	NIIV			۲rim(N)
	Reverse stitch	ing(End)	Bobbin Co	unter
	N	N C 0	9999/999	99
	VIIV	0	Max. Spee	d l





2-Point

Cust.

Wprowadzenie numeru ściegu dla kroku

Jak pokazano na rysunku, wciskając strzałkę wprowadzić można numer ściegu dla kroku. Po wciśnięciu

następuje powrót do ekranu ustawień szycia wstecznego.



Szycie wsteczne standardowe

Przy szyciu wstecznym standardowym możliwe jest szycie wsteczne z punktami wejścia igły takimi samymi jak dla aktualnego wzoru.

Przykład :



А	Aktualny wzór	Pokazywany jest tu kształt aktualnego wzoru.		
В	Przełącznik szycia wstecznego przedniego	Włącza/wyłącza szycie wsteczne przednie . Włączone . Wyłączone		
с	Typ szycia wstecznego przedniego	Wyświetlany jest tu typ szycia wstecznego przedniego. Wciskając można przejść do ekranu wyboru rodzaju szycia wstecznego przedniego.		
D	Szycie wsteczne przednie Krok A & B	Wyświetlany jest tu numer ściegu dla szycia wstecznego przedniego A & B. Wciskając przycisk ustawień przejść można do ekranu ustawień parametrów szycia wstecznego przedniego.		
E	Przełącznik szycia wstecznego tylnego	Włącza/wyłącza szycie wsteczne tylne . Włączone . Wyłączone . Wyłączone		
F	Typ szycia wstecznego tylnego	Wyświetlany jest tu typ szycia wstecznego tylnego. Wciskając można przejść do ekra- nu wyboru rodzaju szycia wstecznego tylnego.		
G	Szycie wsteczne tylne Krok C & D	Wyświetlany jest tu numer ściegu dla szycia wstecznego przedniego C & D. Wciskając przycisk ustawień przejść można do ekranu ustawień parametrów szycia wstecznego tylnego.		
н	Wyświetlanie i ustawienia posuwu materiału	Wyświetlana jest tu wartość posuwu materiału. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu ustawień wartości posuwu materiału. [Uwaga]: System może wyświetlić ten element tylko wtedy, gdy aktualny wzór jest wzorem użytkownika.		

W oparciu o różnice między wzorami, istnieją dwa sposoby ustawienia szycia wstecznego:

1). Dla linii, łuku, ściegu ślepego, wzoru użytkownika oraz szycia ciągłego, użytkownik może użyć ilości ściegów.

Szycie wsteczne przednie -> A (posuw w kierunku dodatnim) : Można ustawić 0~19 ściegów.

B (posuw w kierunku przeciwnym) : Można ustawić 0~19 ściegów.

Szycie wsteczne tylne -> C (posuw w kierunku przeciwnym): Można ustawić 0~19 ściegów.

D (posuw w kierunku dodatnim) : Można ustawić 0~19 ściegów.

2) Dla zygzaka 2-punktowego, zygzaka 3-punktowego i zygzaka 4-punktowego możliwe jest użycie liczby skoków poprzecznych igły, które odpowiadają odległości między punktami zwrotnymi

Szycie wsteczne przednie -> A (posuw w kierunku dodatnim) : Można ustawić 0~19 skoków.

B (posuw w kierunku przeciwnym) : Można ustawić 0~19 razy.

Szycie wsteczne tylne -> C (posuw w kierunku przeciwnym) : Można ustawić 0~19 skoków.

D (posuw w kierunku dodatnim) : Można ustawić 0~19 skoków.

1 Step 2Step 2-point zigzag sewing





4-point zigzag sewing

Szycie 2-punktowe

Z użyciem funkcji szycia 2-punktowego skracającego możliwe jest szycie wsteczne między aktualnym i następnym punktem wejścia igły.

Szerokość pomiędzy dwoma punktami może być ustawiona w kierunku "-".



А	Aktualny wzór	Pokazywany jest tu kształt aktualnego wzoru.
В	Przełącznik szycia wstecznego przedniego	Proszę odnieść się do opisu dla szycia wstecznego standardowego
С	Typ szycia wstecznego przedniego	Wyświetlany jest tu typ szycia wstecznego przedniego. Wciskając można przejść do ekranu wyboru rodzaju szycia wstecznego przedniego.
D	Szycie wsteczne przednie Krok A & B	Proszę odnieść się do opisu dla szycia wstecznego standardowego
E	Odległość skrócenia dla szycia wstecznego przedniego	Wyświetlana jest tu odległość skrócenia dla szycia wstecznego przedniego. Wciskając przycisk przejść można do ekranu ustawień parametrów szycia wstecznego przedniego.
F	Przełącznik szycia wstecznego tylnego	Proszę odnieść się do opisu dla szycia wstecznego standardowego
G	Typ szycia wstecznego tylnego	Wyświetlany jest tu typ szycia wstecznego tylnego. Wciskając można przejść do ekranu wyboru rodzaju szycia wstecznego tylnego.
Н	Szycie wsteczne tylne Krok C & D	Proszę odnieść się do opisu dla szycia wstecznego standardowego
Ι	Odległość skrócenia dla szycia wstecznego tylnego	Wyświetlana jest tu odległość skrócenia dla szycia wstecznego tylnego. Wci- skając przycisk przejść można do ekranu ustawień parametrów szycia wstecznego tylnego.

Opis ustawień odległości skrócenia :

Przykład: jak ustawić odległość skrócenia 2-punktowego dla szycia wstecznego przedniego

Poprzez ustawienie szerokości można zmniejszyć odległość od początkowego do następnego punktu wejścia igły dla szycia wstecznego (brak ustawień, gdy wartość jest równa 0).



Szycie wsteczne użytkownika

Pozwala to użytkownikowi na przeprowadzenie szycia wstecznego przy dowolnym wprowadzonym punkcie wejścia igły. Obsługiwanych może być do 64 ściegów.



А	Aktualny wzór	Pokazywany jest tu kształt aktualnego wzoru.		
В	Przełącznik szycia wstecznego przedniego	Proszę odnieść się do opisu dla szycia wstecznego standardowego		
С	Numer wzoru użytkownika dla szycia wstecznego przedniego	Wyświetlany jest tu numer wzoru użytkownika dla szycia wstecznego przed- niego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu wyboru wzoru użytkownika dla szycia wstecznego przedniego.		
D	Wzór użytkownika dla szycia wstecznego przedniego	Wyświetlana jest tu grafika wzoru użytkownika dla szycia wstecznego przed- niego.		
E	Szerokość szycia wstecznego przedniego	Wyświetlana jest tu szerokość szycia dla szycia wstecznego przedniego. Wci- skając przycisk przejść można do ekranu ustawień parametrów szycia wstecz- nego przedniego.		
F	Edycja szycia wstecznego przed- niego	Przez wciśnięcie przycisku przejść można do ekranu edycji wzoru użytkownika dla szycia wstecznego przedniego.		
G	Przełącznik szycia wstecznego tyl- nego	Proszę odnieść się do opisu dla szycia wstecznego standardowego		
Н	Numer wzoru użytkownika dla szycia wstecznego tylnego	Wyświetlany jest tu numer wzoru użytkownika dla szycia wstecznego tylnego. Przez wciśnięcie przejść można do ekranu wyboru wzoru użytkownika dla szy- cia wstecznego tylnego.		
I	Wzór użytkownika dla szycia wstecznego tylnego	Wyświetlana jest tu grafika wzoru użytkownika dla szycia wstecznego tylnego.		
J	Szerokość szycia wstecznego tyl- nego	Wyświetlana jest tu szerokość szycia dla szycia wstecznego tylnego. Wciskając przycisk przejść można do ekranu ustawień parametrów szycia wstecznego tylnego.		
К	Edycja szycia wstecznego tylnego	Przez wciśnięcie przycisku przejść można do ekranu edycji wzoru użytkownika dla szycia wstecznego tylnego.		

Ustawienie skoku poprzecznego dla wzoru szycia wstecznego użytkownika

Przykład: Jak ustawić skok poprzeczny wzoru użytkownika dla szycia wstecznego przedniego.

l ™ i	Reverse stitching parameter	2012-12-03 19:20
Na ekranie szycia wstecznego wcisnąć , aby przejść do interfejsu ustawień parametrów szy- cia wstecznego, jak na rysunku po prawej. Ustawić skok poprzeczny przy użyciu strzałki. Wcisnąć , aby powrócić do ekranu ustawień szycia wstecznego.		
[Uwaga]: Proszę ustawić wartość z maksymalnego zakresu szerokości.	×	ł

Wybór wzoru szycia wstecznego użytkownika

W tym miejscu jako przykład użyto szycia wstecznego przedniego: Wcisnąć szycia wstecznego użytkownika.



<u>I</u> 1

Funkcje :

Nr	Funkcje	Opis			
А	Obszar wyświetlania wzoru	Pokazywany jest tu kształt wybranego wzoru.			
В	Obszar wyboru wzoru szycia	Wyświetlany jest tu numer wzoru szycia wstecznego użytkownika w panelu stero- wania.			
С	Szycie wsteczne standardowe	Zmienia typ szycia na szycie standardowe wsteczne			
D	Szycie skracające 2-punktowe	Zmienia typ szycia na szycie skracające 2-punktowe			
Е	Szycie wsteczne użytkownika	Wciskając można przejść do ekranu wyboru rodzaju szycia wstecznego użytkow- nika.			
F	Anuluj	Pozwala na przerwanie aktualnej operacji.			
G	Nowy wzór	Tworzenie nowego szycia wstecznego użytkownika.			

, aby przejść do interfejsu wyboru wzoru

т	Zaznaczenie jednego/wielu elementów	Zmiana pomiędzy wyborem jednego lub wielu elementów. Przy wyborze wielo- krotnym użytkownik może wybrać jednocześnie kilka szyć wstecznych użytkowni- ka, dla których usunięte mogą być wzory. : Zaznaczenie pojedyncze : Zaznaczenie wielu elementów
Ι	Wybierz wszystko	Pozwala na wybór wszystkich wzorów szycia wstecznego użytkownika. Opcja może być użyta przy operacji usuwania.
J	Usuwanie	Usunięcie wybranego wzoru.
J	Zatwierdź	Pozwala zatwierdzić wybór aktualnego wzoru i przejść do ekranu ustawień szycia. [Uwaga] Opcja zatwierdzania może być używana tylko w trybie wyboru poje- dynczego.

Utworzenie wzoru szycia wstecznego użytkownika :

New

Odnosząc się do zawartości w powyższej sekcji, użytkownik może wcisnąć , aby przejść do tworzenia wzoru szycia wstecznego użytkownika.

W obszarze wyświetlania numeru (A) wyświetlany jest pusty numer do zapisu; użytkownik może wprowadzić żądany numer także za pomocą klawiatury (B).

Po zatwierdzeniu numeru można wcisnąć 🧮 , aby

zakończyć operację i powrócić lub wcisnąć 🥂 , aby anulować operację i powrócić.

[Uwaga] Nie można użyć istniejącego numeru.



Edycja wzoru szycia wstecznego użytkownika :

Po utworzeniu szycia wstecznego użytkownika system przejdzie do interfejsu edycji; w celu przejścia do interfejsu edycji użyt-



na ekranie ustawień szycia wstecznego.

Dla opisu sposobów obsługi proszę odnieść się do rozdziału [3.7.4 Edycja wzoru użytkownika] ([3.7.4 Edit the Customized Pattern]). Maks. dozwolona liczba ściegów dla szycia użytkownika wynosi 64 ściegi

 Reverse stitching edit at sewing start
 2012-12-03 19:21

 2
 •
 •
 1
 +

 9
 •
 0.0
 +
 9
 •
 0.0
 +

 9
 •
 0.0
 +
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

Porównanie wzorów szycia wstecznego

	Szycie wsteczne standardowe		Szycie skracają	ce 2-punktowe	Szycie wsteczne użytkownika		
	Szycie wsteczne przednie	Szycie wstecz- ne tylne	Szycie wstecz- ne przednie	Szycie wstecz- ne tylne	Szycie wsteczne przednie	Szycie wsteczne tylne	
Linia	И	N	MIN	Viiv	NII		
Inne wzory	VIIV	VIIV					

Tryb informacyjny

i W celu przejścia do trybu informacyjnego należy w interfejsie głównym wcisnąć



Nr	Funkcje	Opis	
А	Ustawienia parametrów	Przejście do interfejsu ustawień parametrów.	
В	Zarządzanie parametrami	Pozwala na dostęp do funkcji przenoszenia parametrów, przywracania parametrów i zabezpieczania parametrów	
С	Liczniki	Ustawienia licznika ucinania nici oraz licznika szpulek	
D	Ustawienia ekranu	Ustawienia wyświetlacza takie jak podświetlenie, blokada klawiatury, zabezpieczenie ekranu itp.	
Е	Informacje o wersji	Informacje o wersji oprogramowania systemowego.	
F	Test	Pozwala na dostęp do interfejsu testowego	
G	Transfer danych	Przesyłanie wzorów pomiędzy panelami sterowania i pamięcią USB	
Н	Rejestr alarmów	Informacje statystyczne o alarmach.	
I	Rejestr roboczy	Informacje o pracy maszyny	
J	Formatowanie	Formatowanie pamięci USB i wzoru	
К	Data i czas	Ustawienia daty i czasu	
L	Tryb hasła	Aktywacja okresowego hasła dostępu dla użytkownika	
М	Aktualizacja oprogramowa- nia	Przejście w tryb aktualizacji oprogramowania	
N	Tryb wyświetlania	Przełącza między wyświetlaniem tekstowym i graficznym	
0	ESC	Powrót do głównego interfejsu	

Ustawienia wyświetlania

Na ekranie trybu informacyjnego wcisnać

aby przejść do ustawień wyświetlacza, gdzie możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączania podświetlenia, blokady klawiatury itp.



Ekran ustawień wyświetlania wygląda jak poniżej:

Panel setting mode		2012-12-07 00:33	Panel setting n	node	2012-12-07 00:33
Back-Lght Auto Off	Valid		Background-Co	plor	SET
Touch Key Lock	Valid Invalid		Custom Patter	n Display setting 0:Stitch	t L
Buzzer Off	Valid Invalid				
Panel Brightness	50 1	Ļ			
Panel Style	0:plastique	Ļ			
×		4	×		

1. Automatyczne wyłączanie podświetlenia

Po ustawionym czasie nastąpi automatyczne wyłączenie podświetlenia.

Zakres: 1 ~ 9 min.

Domyślna wartość: Nieaktywne

Metoda przywracania stanu pierwotnego: Po wyłączeniu podświetlenia, aby ponownie jest włączyć wystarczy dotknąć dowolnego punktu na ekranie.

2. Blokada klawiatury

Po włączeniu blokady wszystkie przyciski stają się szare i nie są aktywne. Wciśnięcie nio do głównego interfejsu.



Domyślna wartość: Nieaktywne

Metoda przywracania stanu pierwotnego: Przytrzymać pasek tytułu na głównym interfejsie przez ponad 5 sekund, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. W ten sposób blokada zostaje zwolniona. (Po zwolnieniu blokady funkcja ta będzie nieaktywna.)



3. Wyłączenie brzęczyka

Gdy opcja jest aktywna, przy wciskaniu przycisków system będzie milczał.

Domyślna wartość: Nieaktywne

4. Kontrola jasności podświetlenia

Ustawienie jasności podświetlania ekranu LCD. Im większa wartość tym będzie jaśniej.

Zakres: 1 ~ 100

Domyślna wartość : 50

5. Styl wyświetlania panelu

Ustawienia stylu wyświetlania panelu

Zakres: 0~1 (0: plastik, 1:okna)

Domyślna wartość : 0



6 Ustawienia wyświetlania wzoru użytkownika

Ustawienia wyświetlania wzoru użytkownika Zakres: 0~1 (0: Forma ściegu; 1: Obrys kształtu)

Domyślna wartość : 0



Forma ściegu



Obrys kształtu

Transfer wzoru

Istnieją dwie opcje: Z pamięci na dysk USB oraz z dysku USB do pamięci.

Opcje te pozwalają na import/eksport wzoru użytkownika, wzoru przedniego szycia wstecznego użytkownika oraz wzoru tylnego szycia wstecznego użytkownika.

Obsługiwane wersje to VDT, DST, DSB, SBK oraz JZQ.

Ścieżka kopiowania dla dysku USB:

Wzór użytkownika : rand_pat

Szycie wsteczne przednie użytkownika: h_pat

Szycie wsteczne tylne użytkownika: t_pat

1. Przejście do trybu transferu wzoru:

W celu przejścia do trybu transferu wzoru należy w interfejsie trybu informacyjnego wcisnąć





2. Typ transferu



J : Wzór użytkownika



kownika

: Szycie wsteczne przednie użyt-



: Szycie wsteczne tylne użytkownika

W przykładzie wybrano transfer wzoru użytkownika. Wciskając



przejść można do ekranu transferu wzoru.



А	Lista wzorów	Wyświetla listę wzorów dla panelu lub dysku USB			
В	Strona	Wyświetlana jest tu aktualna strona/całkowita ilość stron			
С	Wyświetlanie trybu kopiowania	: Lista wzorów w pamięci : Lista wzorów na dysku USB			
D	Wybierz wszystko	Opcja pozwala wybrać wszystkie wzory.			
E	Usuń	Usunięcie wybranego wzoru.			
F	Wyjście	Wychodzi i powraca do interfejsu nadrzędnego.			
G	Przycisk przełą- czania strony	Przełącza stronę.			
Н	Wybór trybu kopio- wania	 Wczytywanie wzoru z pamięci lub dysku USB Aktywacja trybu wczytywania z pamięci: W tym momencie użytkownik nie może wczytać wzoru z dysku USB. Wyłączenie trybu kopiowania z pamięci: W tym momencie użytkownik może wczytać wzór z dysku USB. Aktywacja trybu wczytywania z dysku USB: W tym momencie użytkownik nie może wczytać wzoru z pamięci. Wyłączenie trybu wczytywania z dysku USB: W tym momencie użytkownik nie może wczytać wzoru z pamięci. Wyłączenie trybu wczytywania z dysku USB: W tym momencie użytkownik może wczytać wzoru z pamięci. Przełączanie między dyskiem USB i pamięcią 			
I	Zatwierdź	Zatwierdza operację.			

Procedura:

1. Wybór trybu kopiowania

Domyślnym ustawieniem jest kopiowanie wzoru z pamięci na dysk USB, ale można wcisną 🦛 , aby zmienić tryb kopiowania.

2. Wybór pliku

Należy wybrać wzór do kopiowania z listy wzorów (tutaj wybrano nr 001, 002, 003, 004 i 005). Jeśli wzory nie mieszczą się na

jednej stronie, należy użyć

, aby przełączyć stronę.

	Pattern	transmission mode		2012-12-03	21:33
		Custom Pattern		01/0	1
	All	001 002			
	X		Change		ł
N celu skopiowania ws	zystkich w	zorów należy wcisnąć	All . Aby usunąć, na	ależy wcis	nąć 🖳
3. Potwierdzenie kopi	owania				

Po wybraniu wzorów należy wcisnąć — . Następnie system wyświetli "Copy the Selected Pattern" ("Kopiuj wybrane wzory"),

po czym wcisnąć należy , aby wykonać operację. W przypadku kopiowania z pamięci na dysk USB system automatycznie utworzy podkatalog w katalogu bazowym na dysku i zapisze tam wzory.

[Uwaga]: Jeśli przy kopiowaniu pamięć zawiera wzór o numerze takim samym jak wzór na dysku USB, stary wzór zostanie zastąpiony nowym.

Formatowanie

1. Przejście do trybu formatowania:

W celu przejścia do trybu formatowania należy w interfejsie trybu informacyjnego wcisnąć



📮 Information m		2012-12-03 19:43
Program		Ver.
X	Icon	
📮 Format mode		2012-12-03 21:39
USB	Format usb data	
Custom	Format all custom patterns	
Mem.	Format all memory patterns(including continu	ous and cyc

2. Procedura formatowania

1) Formatowanie USB:

Wcisnąć "USB", aby usunąć wszystkie wzory z dysku USB. W razie potrzeby dokonać kopii zapasowej danych.

Formatowanie wzorów użytkownika

Wcisnąć "Custom", aby usunąć wszystkie wzory użytkownika z pamięci USB.

Formatowanie pamięci

Wcisnąć "Mem.", aby usunąć wszystkie wzory (wzory użytkownika, wzory cykliczne i ciągłe) z pamięci maszyny.

Ustawienia daty i czasu

1. Tryb ustawień daty i czasu

Na ekranie trybu informacyjnego wcisnąć



, aby przejść do interfejsu ustawień daty i

czasu.

2. Sposób ustawienia daty:

Kliknąć na rok (tutaj jest to 2012), aby wyświetlić dwie strzałki pozwalające na jego zmianę.

Kliknąć na miesiąc (tutaj jest to grudzień), aby wyświetlić listę miesięcy. Można z niej wybrać właściwy miesiąc.

Po dokonaniu ustawień wyświetlany rok i miesiąc ulegnie odświeżeniu.

Istnieje możliwość użycia strzałek 💽 & 🔜 , aby sprawdzić zawartość kalendarza.

Kliknąć na dzień, aby zakończyć ustawienia.

[Uwaga]: Użytkownik musi wybrać rok, miesiąc i datę, aby zakończyć ustawienia. Ustawienie wyłącznie roku i miesiąca nie będzie traktowane jako kompletna operacja.

Sposób ustawiania czasu:

Domyślnie należy najpierw ustawić godzinę. Wciśnięcie godziny pozwala na przejście do godzin (wciśnięcie minut pozwala na przejście do minut), a następnie przy pomocy strzałek zmienić czas.

Przełączać między godzinami i minutami można przez kliknięcie w odpowiednim obszarze.



Blokada zmiany czasu systemowego

Gdy maszyna zabezpieczona będzie okresowymi hasłami, system odmówi dokonania zmiany czasu systemowego. Po usunięciu wszystkich haseł system odblokuje możliwość zmiany czasu systemowego.



◀ 21:40 ▶)ecembe Mon Tue Wed Sun Thu Fri Sat 48 1 49 2 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 21 51 16 17 18 19 20 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31

Date/Time setting m

Х

	Date/Time setting mode 2012-12-03 2								-03 21:40
							Н	4 21	:40
	٠			ecembe	2012			٠	
		Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
	48	25	26	27	28	29		1	
	49	2		4	5	6	7	8	
	50	9	10	11	12	13	14	15	
	51	16	17	18	19	20	21	22	
	52	23	24	25	26	27	28	29	
	1	30	31	1	2	3	4	5	
X									►



Załącznik Lista ostrzeżeń

Nu- mer	Nieprawidłowość	Wytyczne
E-003	Pochylenie głowicy	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-004	Za niskie główne napięcie (300V).	Proszę wyłączyć zasilanie i sprawdzić oprzyrządowanie systemu.
E-005	Za wysokie główne napięcie (300V).	Nie
E-007	Przepięcie lub przetężenie dla IPM	Proszę wyłączyć zasilanie i sprawdzić oprzyrządowanie systemu.
E-008	Za wysokie napięcie urządzeń pomocniczych.	Proszę wyłączyć zasilanie i sprawdzić oprzyrządowanie systemu.
E-009	Za niskie napięcie urządzeń pomocniczych.	Proszę wyłączyć zasilanie i sprawdzić oprzyrządowanie systemu.
E-013	Błąd enkodera lub brak połączenia.	Proszę wyłączyć zasilanie i sprawdzić oprzyrządowanie systemu.
E-014	Niewłaściwa praca silnika	Proszę wyłączyć zasilanie i sprawdzić oprzyrządowanie systemu.
E-015	Wyjście poza obszar szycia	Proszę wcisnąć Enter, aby usunąć problem.
E-016	Niewłaściwe górne położenie igły	Ustawić pozycję igły za pomocą kółka.
E-020	Błąd wersji oprogramowania silnika krokowe- go.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-025	Niewłaściwa detekcja punktu początkowego X	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-026	Niewłaściwa detekcja punktu początkowego Y	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-027	Niewłaściwa detekcja punktu początkowego stopki	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-030	Niewłaściwa komunikacja ze sterownikiem silnika krokowego.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-031	Przetężenie dla silnika krokowego	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-032	Błąd zasilania silnika krokowego.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-034	Niewłaściwe natężenie.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-035	Przetężenie dla IPM 1	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-036	Przetężenie dla IPM 2	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-037	Zablokowany silnik 1	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-038	Zablokowany silnik 2	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-039	Zbyt duża prędkość silnika.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-040	Przetężenie przy zatrzymaniu.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-041	Przeciążenie silnika.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-042	Niewłaściwe napięcie szyny.	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-044	Błąd We/Wy EEPROM płyty głównej	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-045	Błąd komponentu	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-046	Błąd kontrolny CRC	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-047	Błąd kontrolny danych	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-048	Błąd kontrolny X	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-049	Błąd kontrolny Y	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-050	MD1 przetężenie dla silnika krokowego	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-051	MD1 nie zakończony kierunek X	Proszę wyłączyć zasilanie.
E-052	MD1 nie zakończony kierunek Y	Proszę wyłączyć zasilanie.

Lista wskazówek

Numer	Nieprawidłowość	Wytyczne
M-001	Licznik ucięć osiągnął ustawioną wartość.	Wcisnąć Enter
M-002	Licznik szpulek osiągnął maks. wartość.	Wcisnąć Enter
M-003	Zbyt duża ustawiona wartość.	Proszę wprowadzić wartość z właściwego zakresu.
M-004	Zbyt mała ustawiona wartość.	Proszę wprowadzić wartość z właściwego zakresu.
M-005	Błąd zapisu parametru	Wcisnąć Enter, aby przywrócić wartości domyślne.
M-006	Pełna pamięć	Proszę usunąć nie używane dane maszyny.
		Wcisnąć Enter, aby potwierdzić usunięcie; Wcisnąć ESC, aby
M-007	Usunąć dane wzoru z pamięci?	anulować operację.
M-008	Zamienić dane wzoru w pamięci?	Wcisnąć Enter, aby potwierdzić zamianę; Wcisnąć ESC, aby anulować operację.
M-009	Nie można usunąć danych wzoru.	Wybrane dane maszyny są w użyciu!
		Wcisnąć Enter, aby potwierdzić operację; Wcisnąć ESC, aby anulować operację.
M-010	Sformatować pamięć?	Nastąpi usunięcie wszystkich wzorów z pamięci.
M-011	Głowica robocza nie pasuje do typu maszyny	Proszę sprawdzić model i wersję oprogramowania.
M-012	Niewłaściwe hasło	Proszę wprowadzić ponownie.
		Istnieje problem z zegarem sprzętowym, proszę skontaktować
M-013	Błąd zegara sprzętowego	się z producentem celem naprawy.
M-014	Numer ściegu poza zakresem	Proszę zmniejszyć numer ściegu
M-015	Bład komunikacii	biąd komunikacji pomiędzy główicą roboczą i panelem stero- wania!
		Zamienić oryginalny wzór?
M 016	Skoniować wskazany wzóra	Tak, Enter Nie, X
WI-010		Wcisnać Enter, aby potwierdzić operacie: Wcisnać ESC, aby
M-017	Skopiować wszystkie dane wzorów?	anulować operację.
		Wcisnąć Enter, aby potwierdzić operację; Wcisnąć ESC, aby
M-018	Przywrócić ustawienia domyślne?	anulować operację.
M-019	Wyciągnięta pamięć USB	Wyciągnięto dysk USB!
M-020	Nie można znaleźć wzoru na dysku USB	-
M-021	Brak zarejestrowanych alarmów	-
M-022	Wymienić igłę	Osiągnięto wartosc ustawioną dla wymiany igły, proszę wymie- nić igłę!
M-023	Wymienić olej	Osiągnięto wartość ustawioną dla wymiany oleju, proszę wy- mienić olej!
N4 024	W(vorváciá mostvno	Osiągnięto wartość ustawioną dla czyszczenia maszyny, proszę
IVI-024	Wyczyscie maszynę	wyczyscie maszynę:
IVI-025	Nie meżne potwierdzić beste	
IVI-026	Nie można potwierdzić nasła	Proszę wprowadzić nasto ponownie.
M-027	Nie można zmienić czasu systemowego	wego.
M-028	Nie można zapisać pliku hasła	-
M-029	Nie można wczytać pliku hasła	-
M-030	Hasło zapisane pomyślnie	-
M-031	Nie można usunąć wszystkich haseł	Nie można usunąć pliku hasła
M-032	Nie można usunąć hasła	Po usunięciu hasła wystąpi błąd pliku wejściowego
		Hasło okresowe jest usuwane bez autoryzacji, proszę wyłączyć
M-033	Usunięcie pliku hasła bez autoryzacji	maszynę.
M-034	Uszkodzenie pliku ID użytkownika	-
M-035	Nie wprowadzono danych	Proszę wprowadzić hasła.
M-036	Hasło niepoprawne	Aktualne hasło jest niewłaściwe.
M-93790	sNewe hasło jest inne Zo	ြူမှာ ကို

		Kalibracja ekranu dotykowego zakończona powodzeniem. Pro-
M-038	Pomyślna kalibracja panelu dotykowego	szę ponownie uruchomić maszynę.
		Czy jestes pewien?
M-039	Wyczyścić rejestr alarmów?	Tak: Enter Nie: X
		Czy jesteś pewien?
M-040	Usunąć wybrany plik?	Tak: Enter Nie: X
		Zamienić oryginale wzory?
M-041	Skopiować wszystkie wzory?	Tak: Enter Nie: X
M-042	Nie można skopiować pliku	Proszę sprawdzić miejsce w pamięci
M-043	Nie można skopiować pliku	Proszę sprawdzić czy nie została usunięta pamięć USB!
M-044	Nie można otworzyć pliku	Nie można otworzyć pliku
M-045	Format nie pasuje	Format nie pasuje, wczytanie niemożliwe.
		Parametr poza zakresem. Po potwierdzeniu, parametr poza zakresem zostanie przywrócony zgodnie z parametrami do-
M-046	Parametr poza zakresem	myślnymi!
M-047	Proszę utworzyć katalog i plik	plik kopii zapasowej "backup.param" i skopiować go do katalo- gu "bakParam" !
M-048	Błąd pliku We/Wy	Błąd pliku We/Wy!
M-049	Proszę wybrać plik	Wybrać plik dla wejścia/wyjścia
M-050	Plik nie istnieje	Nie można znaleźć odpowiedniego pliku.
		Czy jesteś pewien?
M-051	Przejść do trybu kalibracji panelu dotykowe-	Tak. Enter Nie. X
101 031	50:	Czy jesteś pewien?
M 052	Czy unizorować całkowity cząc przew?	Tak, Enter Nie, V
101-052		
M-053	Czy wyżerować liczbę ucięć nici?	Tak: Enter Nie: X
M-054	Czy wyzerować całkowity czas zasilenia?	Tak: Enter Nie: X
		Czy jestes pewien?
M-055	Czy wyzerować numery ściegów?	Tak: Enter Nie: X
	Hasła okresowe nie mogą być takie same jak	Procza wprawadzić basła popownia
		Przy zmianie prosze wyłaczyć funkcie blokady.
	Plokada zmiany licznika dulialila	Przy zmianie proszę wyłączyć funkcje blokady.
101-056		Prosze wybrać element do aktualizacij. Co najmnjej jeden ele-
M-059	Nie wybrano elementu do aktualizacji	ment.
	Niektóre wybrane elementy do aktualizacji	
M-060	nie istnieją.	Element nie istniejący zostanie po powrocie anulowany.
M-061	Aktualizacia zakończona pomyślnie	Aktualizacja zakonczona pomysinie, proszę ponownie urucho- mić maszyne.
		Wcisnąć Enter, aby wykonać operację formatowania. Wcisnąć
		Esc, aby anulować aktualną operację. Po formatowaniu nastą-
M-062	Stormatować pamięć USB?	pi usunięcie wszystkich plików wzorów.
M-063	Nie można znaleźć dysku USB	Proszę wprowadzić dysk USB do sformatowania!
M-064	Zakończono pomyślnie	Aktualna operacja zakończona pomyślnie!
M-065	Błąd Zomionić wzór o toj comoj oznacje za dust	Aktualna operacja zakończona niepowodzeniem!
M-066	usb?	anulować operacie.
M-067	Nie można skalibrować panelu dotykowego	Prosze dokonać kalibracij ponownie.
		Czy jesteś pewien?
MOGO	Drzywyrócić wczyctkie uctewiesie?	Tak, Enter Nie, Y
	S SR Ze	Europe 6

		Czy jesteś pewien?
M-068	Przywrócić wszystkie ustawienia?	Tak: Enter Nie: X
		Czy jesteś pewien?
M-069	Przywrócić wybrany element?	Tak: Enter Nie: X
M-70	Brak wybranych elementów	Proszę wybrać jeden lub więcej parametrów.
		Usunięcie wszystkich danych w pamięci SRAM. Proszę wyłączyć
M-71	Inicjalizacja SRAM	zasilanie i przywrócić ustawienia przełącznika DIP.
M-72	Wyłączenie maszyny, do widzenia.	-
M-73	Przywracanie parametrów zakończone po- myślnie	Przywracanie parametrów zakończone pomyślnie, proszę po- nownie uruchomić maszynę.
M-74	Pomyślny zapis wersii oprogramowania	Wersja oprogramowania została pomyślnie zapisana w katalo- gu bazowym na dysku USB.
M-75	Nie można znaleźć numeru wzoru	Prosze ponownie wybrać numer wzoru.
	Nie można zarejestrować metody szycia wzo-	
M-77	ru jako numeru wzoru.	Proszę zmienić metodę szycia.
M-78	Nie można znaleźć wskazanego pliku wzoru ani wczytać wzoru	Proszę ponownie wybrać plik wzoru.
M-79	Nie można utworzyć pliku wzoru	Proszę ponownie wybrać plik wzoru .
M-80	Wartość parametru poza zakresem	Prosze sprawdzić ustawienja parametrów.
M-81	Numer indeksu poza zakresem	Prosze ponownie wybrać numer indeksu
	Nie odnaleziono zarejestrowanego wzoru w	
M-82	pamięci	Proszę zapisać wzór w pamięci.
M-83	Nie można zamienić wzoru	-
M-84	Nie można usunąć danych szycia wstecznego	Wybrane dane szycia wstecznego są w użyciu!
		Wcisnąć Enter, aby wykonać operację formatowania. Wcisnąć
	Stormatować wzór użytkownika?	Esc, aby anulować aktualną operację. Po sformatowaniu
101-05		Konjowana grupa zawiera aktualny numer wzoru. Nie można
M-89	Nie można zamienić aktualnego wzoru	zamienić aktualnego wzoru.
		Nie można wykonać operacji na pliku wzoru. Proszę ponownie
M-90	Nie można odnaleźć pliku wzoru	wybrać plik.
M-91	Bład danych wzoru	Niewłasciwe dane wygenerowanego wzoru, nie obsługiwane przez maszyne. Prosze sprawdzić i popownie wybrać plik
M-02		Licupiecie tego wzoru jest zabronione
101-92		Wybranego kroku nie można odnaleźć w aktualnej operacji.
M-93	Błąd kroku	Proszę wybrać ponownie.
		System nie obsługuje tego pliku VDT lub plik VDT jest uszko-
M-94	Błąd wczytania pliku VDT	dzony.
		Nie można zapisac pliku VDT. Numer pliku jest wyższy niż
M-95	Błąd zapisy pliku VDT	ściwy.
M-96	Błąd danych VDT	Nie można rozpoznać danych VDT lub uszkodzony plik VDT.
M-97	Nie można przenieść tego wzoru	Proszę potwierdzić wzór.
M-98	Bład formatowania przeniesionego wzoru	Prosze potwierdzić wzór.
M-99	Zhyt długie dane przepiesionego wzoru	Prosze potwierdzić wzór
M-100	Nie można otworzyć przeniesionego wzoru	Proszę potwierdzić wzór
101 100	Nie można usunąć pliku szycia przedniego	
M-101	wstecznego	Plik jest w użyciu.
	Nie można usunąć pliku szycia tylnego	
M-102	wstecznego	Plik jest w użyciu.
M-103	Zakres szycia poza lewą wartością graniczną	Proszę sprawdzić ustawienia parametrów.
M-104	Zakres szycia poza prawą wartością graniczną	Proszę sprawdzić ustawienia parametrów.
M-105	Skok poprzeczny poza zakresem	Proszę sprawdzić ustawienia parametrów.
M-106	Wartość posuwu poza zakresem	Proszę sprawdzić ustawienia parametrów.

M-107	Skala poza zakresem	Proszę sprawdzić ustawienia parametrów.
M-108	Prędkość poza zakresem	Proszę sprawdzić ustawienia parametrów.
M-109	Osiągnięta maksymalna liczba wzorów.	Proszę usunąć nie używane dane maszyny.
M-110	Długość pojedynczego ściegu poza zakresem	Długość skoku wynosi powyżej 12,7 lub poniżej 0,1. Proszę sprawdzić dane wzoru.
M-111	Numer wzoru zajęty	Proszę wybrać pusty numer.
M-112	Nie wybrano wzoru dla szycia ciągłego	Wybrać co najmniej jeden wzór.
M-113	Numer ściegu dla wybranych wzorów szycia ciągłego to 0	Proszę wybrać numer ściegu dla wzoru.
M-114	Niewłaściwe dane szycia wstecznego przed- niego	-
M-115	Niewłaściwe dane szycia wstecznego tylnego	-
M-116	Numer ściegu dla szycia wstecznego przed- niego poza zakresem	-
M-117	Numer ściegu dla szycia wstecznego tylnego poza zakresem	-