


 **texi**®


Culture of Sewing



Model Texi Viva Duo




1. UPPER SHAFT COMPONENTS - ELEMENTY GÓRNEGO WAŁU



1. UPPER SHAFT COMPONENTS – ELEMENTY GÓRNEGO WAŁU

NO.	Description	Opis		NO.	Description	Opis	
1-1	Arm	Ramię		1-34	E-Ring	E-Ring	
1-2	Free arm foot	Wolne ramię stopki		1-35	Thread take up lever supporter shaft	Wałek wspornika	
1-3	Set screw	Wkręty		1-36	Arm shaft balance pin complete	Swożeń kompletny	
1-4	Free arm base cushion rubber	Wolne ramię gumki		1-37	Set screw	Wkręty	
1-5	bush	Tuleja		1-38	Oil cotton	Bawełna olejowa	
1-6	Set screw	Wkręty		1-39	Endure attrition washer	Podkładka	
1-7	Spring	Sprężynka		1-40	Motor drive belt	Pasek 16l	
1-8	Adjustment screw	Śruba regulacyjna		1-41	Hand wheel	Koło	
1-9	Free arm base cushion	Gumowy amortyzator		1-42	Thread take up lever complete	Podciągacz nici	
1-10	Arm shaft	Wał ramienia		1-43	Arm shaft auxiliary pin	Swożeń pomocniczy	
1-11	Arm shaft balance	Koło wyważające wału		1-44	Spring pin	Sprężysty bolec	
1-12	Arm shaft balance pin	Wałek		1-45	E-Ring	E-Ring	
1-13	Endure attrition washer	Podkładka		1-46	Rotary control board	Płytki	
1-14	Arm shaft busing	Tuleja wału		1-47	Upper shaft rotary detection sleeve	Tulejka	
1-15	Arm shaft collar	Pierścień wału		1-48	Detection sleeve fix board	Płytki mocująca	
1-16	Set screw	Wkręty		1-49	Set screw	Wkręty	
1-17	Arm shaft sprocket	Koło zębate		1-50	Photoelectronic switch detection set fix seat	Przełącznik	
1-18	Set screw	Wkręty		1-51	Photoelectronic switch detection set	Przełącznik	
1-19	Motor drive belt	Pasek silnika		1-52	Set screw	Wkręty	
1-20	Nut	Nakrętka					
1-21	Set screw	Wkręty					
1-22	Arm shaft busing	Tuleja wału ramienia					
1-23	Spring pin	Bolec					
1-24	Am shaft oolkar	Pierścień					
1-25	Arm shaft clutch annulus spring	Sprężyna					
1-26	Arm shaft driver belt pulley	Koło pasowe					
1-27	E-Ring	E-Ring					
1-28	Spring pin	Bolec					
1-29	Set screw	Wkręty					
1-30	Oil cotton	Bolec					
1-31	Bobbin shaft oil cloth	Filc olejowy wałka					
1-32	Thread take up lever	Dźwignia					
1-33	Thread take up lever supporter	Wspornik					


2. Frame Miscellaneous Cover Components - Elementy obudowy



2. FRAME MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS – ELEMENTY OBUDOWY

NO.	Description	Opis		NO.	Description	Opis	
2-1	Front cover	Obudowa przednia		2-34	Set screw	Wkręty	
2-2	Set screw	Wkręty		2-35	Nut	Podkładka	
2-3	Arm top cover thread guide plate	Płytką prowadnika		2-36	Set screw	Wkręty	
2-4	Set screw	Wkręty		2-37	Face plate	Płytką	
2-5	Back cover	Obudowa tylna		2-38	Cutter	Obcinacz nici	
2-6	Plate	Płytką)					
2-7	Free arm slab	Obudowa ramienia		2-40	Front cover thread trimmer	Obudowa obcinacza	
2-8	Bracket	Wspornik		2-41	Set screw	Wkręty	
2-9	Set screw	Wkręty		2-42	Sewing table body	Korpus stolika	
				2-43	Sewing table body guide spring	Sprężyna	
2-11	Tooth lever arm	Ramię dźwigni		2-44	Sewing table body guide	Prowadnica korpusu	
2-12	CS-ring	CS – ring		2-45	Sewing table body cover	Obudowa stolika	
2-13	Set screw	Wkręty		2-46		Część obudowy stolika	
2-14	Base cover	Obudowa podstawy		2-47		Stolik poszerzający	
2-15	Free arm base cushion rubber	Gumowa podkładka					
2-16	Set screw	Wkręty					
2-17	Arm top cover bracket	Wspornik					
2-18	E-Ring	E-Ring					
2-19	Handle	Uchwyt					
2-20	Handle bracket	Uchwyt wspornika					
2-21	Handle pin	Uchwyt bolca					
2-22	Screw	Śruba					
2-23	Thread guide Complete	Prowadnik kompletny					
2-24	Bobbin winder thread guide adjusting	Regulacja prowadnika					
2-25	Bobbin winder thread guide spring	Sprężynka prowadnika					
2-26	Bobbin winder spring disc	Płytką prowadnika					
2-27	Bobbin winder thread guide	Bolec					
2-28	Spacer	Tulejka					
2-29	E-Ring	E-Ring					
2-30	Thread guide	Prowadnik nici					
2-31	Spool pin base	Podstawa trzpienia					
2-32	Acrylic plate	Płytką akrylowa					
2-33	Bobbin winde	Nawijacz szpulki					


3. BOBBIN WINDER, THREAD TRIMMER & THROAT PLATE COMPONENTS - Elementy nawijacza szpulki, obcinacza nici i płytki ścięgowej



3. BOBBIN WINDER, THREAD TRIMMER & THROAT PLATE COMPONENTS – Elementy nawijacza szpulki, obcinacza nici i płytki ścięgowej

NO.	Description	Opis	NO.	Description	Opis
3-1	Dial tension supporter plate cover	Ośłona naprężacza	3-33	Needle plate cover	Ośłona płytki
3-2	Thread guide	Prowadnik nici	3-34	Needle plate cover open	Otwierana ośłona płytki
3-3	Set screw	Wkręty	3-35	Set screw	Wkręty
3-4	Washer	Podkładka	3-36	Needle plate spring	Sprężyna płytki
3-5	Dial tension spring	Sprężynka	3-37	Needle plate cover plate	Ośłona płytki
3-6	Thread guide spring washer	Podkładka sprężynki	3-38	Needle plate cover spring	Ośłona płytki
3-7	Set screw	Wkręty	3-39	Set screw	Wkręty
3-8	Set screw	Wkręty	3-40	Set screw	Wkręty
3-9	Dial tension guide spring tube	Tulejka sprężyny	3-41	Bobbin	Szpulka
3-10	Hand wheel bushing pin	Bolec tulei	3-42	Hand wheel bushing pin	Bolec tulei
3-11	Dial tension supporter plate	Płytko naprężacza	3-43	Bobbin winder frame plate complete	Płytko kompletne
3-12	Dial tension waft plate	Płytko	3-44	Bobbin winder crank complete	Kompletne dźwignia
3-13	Dial tension disc(1)	Talerzyk naprężacza(1)	3-45	E-Ring	E-Ring
3-14	Dial tension disc	Talerzyk naprężacza	3-46	Bobbin winder crank spring	Sprężyna dźwigni
3-15	Dial tension spring regulator	Regulator sprężyny	3-47	Set screw	Wkręty
3-16	Dial tension spring	Sprężyna	3-48	Upper thread detection sensor module	Moduł czujnika
3-17	Dial tension regulator	Regulator	3-49	Screw	Wkręty
3-18	Dial tension spring plate	Sprężyna płytki	3-50	Upper thread detection electronic board	Płytko elektroniczne
3-19	Dial tension knob	Pokrętło			
3-20	Washer	Podkładka			
3-21	Washer	Podkładka			
3-22	E-Ring	E-Ring			
3-23	Set screw	Wkręty			
3-24	Tension lever regulating plate	Płytko			
3-25	Shuttle hook complete	Kompletne chwytacz			
3-26	Rotary hook plate	Płytko chwytacza			
3-27	Rotary hook plate (2)	Płytko chwytacza)			
3-28	Rotary hook plate spring (2)	Sprężyna płytki)			
3-29	Rotary hook plate spring (1)	Sprężyna płytki)			
3-30	Set screw	Wkręty			
3-31	Needle plate	Płytko			
3-32	Needle plate cover	Ośłona płytki			


4. NEEDLE BAR & PRESSER BAR COMPONENT - Elementy igielnicy i pręta stopki



4. NEEDLE BAR & PRESSER BAR COMPONENT – Elementy igielnicy i pręta stopki

NO.	Description	Opis	NO.	Description	Opis
4-1	Needle bar supporter	Wspornik igielnicy	4-34	Needle bar driving rod pin	Swożeń
4-2	Auto thread lever	Dźwignia nawleknięcia	4-35	Needle	Igła
4-3	Auto threader	Nawlekacz	4-36	Needle bar supporter spring	Sprężyna
4-4	Threading shaft	Wałek	4-37	Presser bar lifter lever	Dźwignia
4-5	Pin	Bolec	4-38	Presser bar lifter lever screw washer	Podkładka
4-6	Threading shaft spring	Sprężyna wałka	4-39	Set screw	Wkręty
4-7	Needle bar supporter pin	Bolec	4-40	Presser bar	Pręt stopki
4-8	Collar	Pierścień	4-41	Tension lever lifter	Podnośnik
4-9	Washer	Podkładka	4-42	Tension lever lifter spring	Sprężyna
4-10	E-Ring	E-Ring	4-43	Presser bar bracket	Uchwyt
4-11	Set screw	Wkręt	4-44	Set screw	Wkręty
4-12	Needle bar bracket (1)	Uchwyt igielnicy)	4-45	Presser bar spring	Sprężyna
4-13	Needle bar bracket (2)	Uchwyt igielnicy)	4-46	Shank complete	Uchwyt kompletny
4-14	Set screw	Wkręty	4-47	Set screw	Wkręty
4-15	Spring pin	Bolec	4-48	Zigzag presser foot	Stopka
4-16	Spring	Sprężyna	4-49	Presser bar regulating screw	Śruba regulująca
4-17	Threading stopper	Ogranicznik	4-50	Needle bar bracket complete	Uchwyt igielnicy
4-18	Set screw	Wkręty	4-51	Cap	Kaptur
4-19	Needle bar	Igielnica	4-52	Spacer	Tulejka
4-20	Needle clamp	Uchwyt igielnicy	4-53	Stepping motor gear set	Zestaw kół
4-21	Needle clamp set screw	Wkręty	4-54	Set screw	Wkręty
4-22	Needle bar supporter	Swożeń	4-55	Width wrist gear	Koło szerokości ściegu
4-23	Set screw	Wkręty	4-56	Width stepping motor support board	Płytki mocująca
			4-57	Stepping motor	Silnik krokowy
			4-58	Set screw	Wkręty
4-27	Needle bar crank rod	Korbowód			
4-28	Needle bar supporter plate pin	Płytki			
4-29	E-Ring	E-Ring			
4-30	Needle bar guide bar	Prowadnik			
4-31	Needle bar guide bar presser board	Płytki dociskowa			
4-32	E-Ring	E-Ring			


5. FEED MECHANISM COMPONENTS Elementy mechanizmu transportera-



5. FEED MECHANISM COMPONENTS – Elementy mechanizmu transportera

N0.	Description	Opis		N0.	Description	Opis	
5-1	Feed regulating shaft	Wałek transportera		5-33	E-Ring	E-Ring	
5-2	Feed regulating	Regulator		5-34	Feed rock shaft complete	Wałek kompletny	
5-3	Set screw	Wkręty		5-35	Transport lever	Dźwignia	
5-4	Washer	Podkładka		5-36	Transport wrist gear	Koło zębate	
5-5	Feed rock bushing	Tuleja		5-37	Transport stepping motor support board set	Płytki mocujące	
5-6	Washer	Podkładka		5-38	Stepping motor	Silnik krokowy	
5-7	E-Ring	E-Ring		5-39	Stepping motor	Silnik krokowy	
5-8	Transport adjustment wrist	Ramię regulacji)		5-40	Set screw	Wkręty	
5-9	Transport adjustment wrist	Ramię regulacji)		5-41	Washer	Podkładka	
5-10	Adjusting nut	Pokrętło		5-42	Washer	Podkładka	
5-11	Set screw	Wkręty		5-43	Transport adjustment wrist spring	Sprężyna	
5-12	E-Ring	E-Ring		5-44	Nut	Pokrętło	
5-13	Feed regulating block	Blok		5-45	E-Ring	E-Ring	
5-14	Set screw	Wkręty		5-46	E-Ring	E-Ring	
5-15	Feed rock shaft	Wałek		5-47	Set screw	Wkręty	
5-16	Feed dog supporter	Wspornik					
5-17	Feed dog shaft	Wałek					
5-18	Feed rock frame shaft (2)	Wałek)					
5-19	Feed rock crank	Korba					
5-20	Regulating block shaft	Wałek					
5-21	Feed rock crank spring	Sprężynka					
5-22	Washer	Podkładka					
5-23	Feed rock shaft	Korba					
5-24	Feed dog	Zębki transportera					
5-25	Set screw	Wkręty 3. 5*8 2					
5-26	Feed lifting rock crank	Korba					
5-27	Set screw	Wkręty					
5-28	Set screw	Wkręty					
5-29	Feed dog spring	Sprężynka					
5-30	Feed crank shaft	Wałek					
5-31	Belt adjusting plate	Płytki					
5-32	Timing belt adjusting roller	Roller					


6. LOWER SHAFT COMPONENTS - Elementy wału dolnego



6. LOWER SHAFT COMPONENTS – Elementy wału dolnego

NO.	Description	Opis	NO.	Description	Remark
6-1	Lower shaft	Wał dolny	6-33	C-Ring	C-Ring
6-2	Feed rock cam	Krzywka wahacza	6-34	Rotary hook holder complete	Kompletny uchwyt
6-3	Set screw	Wkręty			
6-4	Lower shaft gear	Koło zębate wału dolnego			
6-5	Set screw	Wkręty			
6-6	Lower shaft spring	Sprężynka			
6-7	Feed lifting rock cam	Krzywka transportera			
6-8	Lower shaft collar	Pierścień wału			
6-9	Endure attrition washer	Podkładka			
6-10	Lower shaft bushing	Tuleja wału			
6-11	Washer	Podkładka			
6-12	E-Ring	E-Ring			
6-13	Feed lifting rock com pin	Swożeń krzywki			
6-14	Lower shaft belt pulley	Koło pasowe			
6-15	Set screw	Wkręty			
6-16	Set screw	Wkręty			
6-17	Rotary hook holder	Uchwyt chwytacza			
6-18	Needle plate cover	Osłona płytki			
6-19	Set screw	Wkręty			
6-20	Rotary hook holder positioned plate	Płytką			
6-21	Set screw	Wkręty			
6-22	Rotary hook supporter	Wspornik chwytacza			
6-23	Set screw	Wkręty			
6-24	Set screw	Wkręty			
6-25	Shuttle hook holder	Uchwyt			
6-26	Bobbin shaft washer (3)	Podkładka			
6-27	Endure attrition washer	Podkładka			
6-28	Bobbin shaft washer (2)	Podkładka			
6-29	Bobbin shaft	Wałek szpulki			
6-30	Bobbin shaft oil cloth	Filc olejowy			
6-31	Felt seal	Uszczelka 30*2.5*2.5			
6-32	Felt seal	Filc 2.7*18.7*3.5			



7. POWER SUPPLY & MAIN MOTOR COMPONENTS - Zasilanie i główne komponenty



7. Power supply and main components – Zasilanie i główne komponenty

NO.	Description	Opis	NO.	Description	Opis
7-1	Lamp holder complete	Uchwyt lampki	7-34	BH spring board	Płytką
			7-35	BH lever actuator wrist spring	Sprężynka
			7-36	Set screw	Wkręty
7-4		Płytką	7-37	BH photoelectronic board	Płytką
7-5	Motor	Silnik	7-38	Washer	Podkładka
7-6	Insulation pat	Podkładka	7-39	E-ring	E-Ring
7-7	Insulation sleeve	Podkładka	7-40	BH lever	Dźwignia
7-8	2-in-1 plastic box	Pudełko	7-41	BH lever dial	Pokrętko
7-9	Motor bracket	Wspornik silnika	7-42	Set screw	Wkręty
7-10	Main base board	Płyta główna	7-43	Photoelectronic switch board	Płytką
7-11	Plastic box screw	Wkręty	7-44	Set screw	Wkręty
7-12	Main base board fix screw	Śruby	7-45	Set screw	Wkręty
7-13	Set screw	Wkręty	7-46	Set screw	Wkręty
7-14	Set screw	Wkręty	7-47	LED light stand	Podstawa lampki
7-15	Receptacle holder	Uchwyt	7-48	Set screw	Wkręty
7-16	Switch ass'y	Przełącznik	7-49	LED light board	Płytką lampki
7-17	Receptacle	Gnizado	7-50	LED light cable	Przewód lampki
			7-51	LED light board set	Uchwyt lampki LED
7-19	Foot controller seat	Wspornik	7-52	Speed adjustment dial	Przycisk regulacji
			7-53	Speed adjustment fix seat	Uchwyt
7-21	USB circuit board	Płytką do USB	7-54	Speed adjuster	Pokrętko
7-22	Receptacle holder cover	Ośłona uchwytu	7-55	Speed adjustmet fix seat back cover	Tylna osłona uchwytu
7-23	Set screw	Wkręty	7-56	Reverse stitch button	Przycisk
7-24	Set screw	Wkręty	7-57	Circuit board	Płytką
7-25	Micro switch set	Przełącznik	7-58	Circuit board	Płytką
7-26	Set screw	Wkręty			
7-27	Cord clip	Zacisk przewodu	7-60	Single key	Przyciski
7-28	Foot controller	Pedał	7-61	On/Off button	Przycisk ON/OFF
7-29	Power cord	Przewód	7-62	Set screw	Wkręty
7-30	BH lever table	Podstawa dźwigni	7-63		触摸屏
7-31	BH lever restraint table	Ogranicznik	7-64		触摸屏支架
7-32	Set screw	Wkręty	7-65		触摸屏驱动板
7-33	BH lever actuator lever wrist	Ramię dźwigni			


8. Thread trimming, solenoid and upper thread tension components - Elementy obcinania nici, elektromagnesu i naprężenia górnej nici




8.Thread trimming, solenoid and upper thread tension components – Elementy obcinania nici, elektromagnesu i naprężenia górnej nici

NO.	Description	Opis		NO.	Description	Opis	
8-1	Thread trimming upper plate	Płytką górną		8-34	Washer	Podkładka	
8-2	Thread hook	Haczyk					
8-3	Thread hook upper pressure plate	Płytką					
8-4	Thread hook side pressure plate	Płytką					
8-5	Knife holder	Uchwyt noża					
8-6	Inner hook positioning plate	Płytką					
8-7	Blade	Ostrze					
8-8	Thread trimming connecting rod	Cięgno obcinacza					
8-9	Thread trimming gear 1	Koło zębate					
8-10	Thread trimming gear 2	Koło zębate 2					
8-11	Thread trimming motor	Silnik					
8-12	Thread trimming lower plate	Płytką					
8-13	Protection switch	Przełącznik					
8-14	Bushing	Tuleja					
8-15	Thread trimming lower plate fixing screw	Śruby					
8-16	Protection switch fixing screw	Śruby					
8-17	Thread trimming connecting rod screw	Wkręt					
8-18	Thread trimming motor screw	Wkręt					
8-19	M3 screw	M3 wkręt					
8-20	Washer	Podkładka					
8-21	Wear-resistant washer	Podkładka					
8-22	Wave washer	Podkładka					
8-23	E-Ring	E-Ring					
8-24	M4 screw	M4 wkręt					
8-25	Solenoid base	Podstawa elektromag.					
8-26	Solenoid base screw	Wkręty					
8-27	Solenoid	Elektromagnes					
8-28	Solenoid screw	Wkręt					
8-29	Cotter pin	Zawlecza					
8-30	Solenoid connecting rod	Cięgno					
8-31	Solenoid connecting rod seat	Gniazdo					
8-32	E-Ring	E-Ring					
8-33	Wire	Przewód					

9. Embroidery components — Elementy haftujące



9.Embroidery components — Elementy haftujące



9. Embroidery unit — Zespół haftujący

NO.	Description	Opis	NO.	Description	Opis
9-1	Embroidery base 1	Podstawa 1	9-35	Work panel B	Panel roboczy B
9-2	X-axis	Oś X	9-36	Work panel C	Panel roboczy C
9-3	Adjustable pulley base	Podstawa koła	9-37	Cover	Osłona
9-4	Plate 1	Płytką 1	9-38	Outer embroidery hoop	Tamborek część zew.
9-5	Pulley 1	Koło pasowe 1	9-39	Inner embroidery hoop	Tamborek część wew.
9-6	Gear	Koło zębate	9-40	Cover plate	Płytką
9-7	Pulley 2	Koło pasowe 2	9-41	Screw	Wkręty
9-8	X-axis base	Podstawa osi X	9-42	Nut	Nakrętka
9-9	Copper bushing	Tuleja	9-43	Embroidery table spring	Sprężynka
9-10	Plate 2 base	Podstawa 2 płytki	9-44	Positioning plastic plate	Płytką
9-11	Plate 2	Płytką 2	9-45	Power plug, male	Wtyczka zasialnia
9-12	Support wheel	Kółko	9-46	Ribbon cable	Taśma
9-13	Stop block	Ogranicznik	9-47	Dust cover plate	Płytką
9-14	Embroidery base 2	Podstawa 2	9-48	Washer	Podkładka
9-15	Y-axis	Oś Y	9-49	Washer	Podkładka
9-16	Y-axis base	Podstawa osi Y	9-50	Split retaining ring	Pierścień
9-17	Y-axis base spring plate	Sprężyna osi Y	9-51	Split retaining ring	Pierścień
9-18	Belt clamp	Zacisk paska	9-52	Split retaining ring	Pierścień
9-19	Embroidery hoop base 1	Podstawa tamborka 1	9-53	Split retaining ring	Pierścień
9-20	Embroidery hoop base 2	Podstawa tamborka 2	9-54	Split retaining ring	Pierścień
9-21	Pin	Bolec	9-55	Screw	Wkręt
9-22	Embroidery hoop base spring	Sprężynka	9-56	Screw	Wkręt
9-23	Plate 3 base	Podstawa 3 płytki	9-57	Screw	Wkręt
9-24	Plate 3	Płytką 3	9-58	Screw	Wkręt
9-25	X-axis motor	Silnik osi X	9-59	Screw	Wkręt
9-26	Y-axis motor	Silnik osi Y	9-60	Screw	Wkręt
9-27	Belt 1	Pasek 1	9-61	Screw	Wkręt
9-28	Belt 2	Pasek 2	9-62	Screw	Wkręt
9-29	Wire harness holder	Uchwyt	9-63	Screw	Wkręt
9-30	Stop plate	Płytką ograniczająca	9-64	Screw	Wkręt
9-31	Bottom housing	Obudowa dolna	9-65	Screw	Wkręt
9-32	Switch	Włącznik	9-66	Screw	Wkręt
9-33	Fixing plate	Płytką	9-67	Screw	Wkręt
9-34	Work panel A	Panel roboczy A			