

texi® seria Joy

texi® Joy 13

Prostota. Bezawaryjność. Wybór kolorów.
Maszyna wieloczynnościowa sterowana mechanicznie

13 PROGRAMÓW

- 4 stopniowa dziurka
- wolne ramię
- szycie wstecz

Idealna na start



enjoy

WYBIERZ SWÓJ KOLOR!



TEXI JOY 13 Pink



TEXI JOY 13 Blue



TEXI JOY 13 Green



TEXI JOY 13 Purple



25 PROGRAMÓW

texi® Joy 25

Maszyna wieloczynnościowa
sterowana mechanicznie

- 4 stopniowa dziurka
- wolne ramię
- szycie wstecz



48 PROGRAMÓW

texi® Joy 48

Maszyna wieloczynnościowa
sterowana mechanicznie

- 4 stopniowa dziurka
- wolne ramię
- szycie wstecz



texi® Joylock 2/4

Owerlok 2, 3, 4 – nitkowy
do wszystkich rodzajów materiałów,

- 7 ściegów owerlokowych (w tym mreżka)
- obcinacz nitki
- pojemnik na ściniki